

WMS Geräte zurücksetzen

Beiblatt



Der SonnenLightManager

Gültig ab
1. März 2021
Für künftige Verwendung
aufbewahren.

WMS Hand- / Wandsender basic

Einen Empfänger aus dem Netz löschen



Aus dem Netz gelöschte Empfänger können von keinem anderen Gerät im Netz mehr bedient werden.

Empfänger aus dem Netz löschen	Sender aufwecken	 Stopp-Taste kurz drücken	→	 Sender reagiert
	Scanvorgang starten	 L-Taste ca. 5 Sek. drücken	→	oder oder Sobald Sende-LED dauerhaft leuchtet (grün, rot oder orange), ist der Scanvorgang beendet.
	Empfänger löschen	 Stopp-Taste und C-Taste gleichzeitig kurz drücken	→	 Sende LED blinkt rot = Die spannungsfrei geschalteten Empfänger werden nicht gelöscht.
	Scanvorgang fortsetzen	 Stopp-Taste so oft kurz drücken, bis...	→	 ... das Produkt, das aus dem WMS Handsender basic gelöscht werden soll winkt. Sende LED blinkt rot = Die spannungsfrei geschalteten Empfänger werden nicht gelöscht.
	Vorgang abschließen	 L-Taste kurz drücken	→	 Vorgang ist abgeschlossen.

WMS Hand- / Wandsender plus

Einen Empfänger aus dem Netz löschen



Aus dem Netz gelöschte Empfänger können von keinem anderen Gerät im Netz mehr bedient werden.

Empfänger aus dem Netz löschen	Sender aufwecken		Stopp-Taste kurz drücken	→		Sender reagiert
	Kanal auswählen		Kanalwechsellaste kurz drücken	→		gewählter Kanal leuchtet rot (hier 6)
	Scanvorgang starten		L-Taste ca. 5 Sek. drücken	→		Sobald Sende-LED dauerhaft leuchtet (grün, rot oder orange), ist der Scanvorgang beendet.
	Empfänger löschen		Stopp-Taste und C-Taste gleichzeitig kurz drücken	→		Löschbefehl wird an alle eingelernten Empfänger gesendet. Der an Spannung liegende Empfänger winkt, sobald er aus dem WMS Handsender basic und dem Netz gelöscht wird.
						Sende LED blinkt rot = Die spannungsfrei geschalteten Empfänger werden nicht gelöscht.
	Scanvorgang fortsetzen		Stopp-Taste so oft kurz drücken, bis...	→		... das Produkt, das aus dem WMS Handsender basic gelöscht werden soll winkt.
					Sende LED blinkt rot = Die spannungsfrei geschalteten Empfänger werden nicht gelöscht.	
Vorgang abschließen		L-Taste kurz drücken	→		Vorgang ist abgeschlossen.	

WMS Handsender comfort

Einen Empfänger aus dem Netz löschen



Aus dem Netz gelöschte Empfänger können von keinem anderen Gerät im Netz mehr bedient werden.


Empfänger aus dem WMS Netz löschen	Sender aufwecken		Produkttaste drücken		Produkttaste blinkt, z.B. Raffstore.
	Scanvorgang starten		L-Taste ca. 5 Sek. drücken		 L-LED leuchtet grün und Sende LED blinkt, rotes Lauflicht unter der Zahlenreihe 0-9.
	Empfänger auswählen		Pfeiltaste Hoch oder Tief kurz drücken		z.B. LED 1 blinkt. LED grün = Empfänger gehört bereits zum Netz.
	Empfänger identifizieren		i-Taste kurz drücken		Produkt winkt, ggf. vorherigen Schritt wiederholen, bis gewünschtes Produkt winkt.
	Empfänger löschen		Stopp-Taste und C-Taste gleichzeitig kurz drücken		Lauflicht unter Zahlenreihe leuchtet.
					Produkt winkt.
	Löschbefehl bestätigen		L-Taste kurz drücken		LED 1 blinkt rot, Empfänger befindet sich wieder in der Werkseinstellung.
Vorgang abschließen		L-Taste kurz drücken		Vorgang ist abgeschlossen.	

Werkseinstellungen

Sensoren zurücksetzen (Werkseinstellung)

Alle Sensoren können auf die folgende Weise in die Werkseinstellung zurückgesetzt werden.

i Zum Zurücksetzen des WMS Windsensor sowie des WMS Sensor IS3 gehen Sie wie in den zugehörigen Bedienungsanleitungen vor.

Sensor zurücksetzen	Tasten drücken			
		L- und T-Taste an der WMS Wetterstation gleichzeitig 10 s drücken		Beide LEDs am Sensor blinken fünf mal auf

Handsender zurücksetzen

WMS Hand-/Wandsender basic / plus

Sender auf Werkseinstellung	Zurücksetzen aktivieren				L-LED leuchtet grün und Sende LED blinkt kurz grün.
		L-Taste 10 s drücken			Automatik-LED und Sende LED blinken rot
	Zurücksetzen				
	Stopp-Taste und C-Taste gleichzeitig kurz drücken		Vorgang ist abgeschlossen.		

Doppelter PowerUp

Der Empfänger verhält sich eine Minute lang so, als wäre er in der Werkseinstellung. Innerhalb dieser Zeit kann er gescannt und in ein Netz aufgenommen und einem Produkt zugeordnet werden.

i Der Empfänger geht wieder in den Zustand vor dem PowerUp, wenn er nicht innerhalb dieser Minute in ein Netz eingelernt wird (er bleibt weiter in seinem bisherigen Netz eingelernt und behält seine Parametrierung).

