

Bedienungsanleitung für App CenteroHome

Die CenteroHome ist ein Gateway (Hardwarebox), über die elero-Funkprodukte sowie ausgewählte Fremd-Funkprodukte per iOS-App und Android-App bedient und gesteuert werden. elero bietet zwei App-Ausführungen an, die über die entsprechenden Stores heruntergeladen werden.

Die App CenteroConnect ist für den elero-Fachpartner. Mit dieser App werden das Gateway in Betrieb genommen und die elero-Funkempfänger eingelernt.

Die App CenteroHome ist für den Endnutzer. Das Augenmerk bei dieser App liegt auf der komfortablen Bedienung mit Szenen- und Task-Bildungen über Tablet und Smartphone. Zudem werden damit Fremdprodukte sowie auch weitere elero-Produkte auf das Gateway eingelernt, die nicht mit der App CenteroConnect bei der Erstinstallation eingelernt werden konnten. Eine mögliche, weltweite Bedienung per Internet rundet das Gesamtpaket der App ab. Die Funktionen der App CenteroHome sind in dieser Kurzanleitung beschrieben. Bitte beachten Sie dabei, dass nur auszugsweise der Leistungsumfang anhand von Beispielen beschrieben werden kann. Die App ist selbsterklärend aufgebaut und viele Funktionen können intuitiv angelegt werden. Sämtliche Abbildungen wurden mit der iOS-App erstellt. Bei der Benutzung einer Android-App können die Abbildungen abweichen.

Kurze Funktionsbeschreibung

Nachdem die App CenteroHome vom Store (iOS oder Android) heruntergeladen und gestartet wurde, wird zuerst das Gateway mit der App verbunden und - sofern der Fachbetrieb eine Konfiguration mit der App CenteroConnect erstellt hat - die vordefinierte Konfiguration geladen. Danach erfolgt über die App CenteroHome die Einbindung des Gateways in das Heimnetzwerk des Endnutzers. Sofern erforderlich werden anschließend weitere elero- und Fremd-Produkte in die bestehende Konfiguration integriert. Zum Schluss erfolgt die Anpassung der Szenen und Tasks an die Bedürfnisse des Endnutzers.

Eine Onlinehilfe unter www.elero.de/onlinehilfe bzw. www.elero.com/helpdesk unterstützt die Inbetriebnahme. Sollte während der Installation ein Fehler auftreten, empfiehlt sich ein Neustart des Gateways indem ein Hardware-Reset ausgeführt wird. Hierzu muss mit einem geeigneten Stift der verdeckte Reset-Taster (kleine Öffnung in der hintern Gehäusewand) gedrückt und gehalten werden bis die Status-LED auf der Vorderfront grün leuchtet. Der Reset-Taster muss nun während der Grünleuchtphase losgelassen werden.

Inhaltsverzeichnis

App und Gateway installieren 2 Allgemeines !!

- 2 App installieren
- 2-3 Gateway einrichten
- Gateway-Firmware aktualisieren 4
- 5 App zurücksetzen

App-Bedienung kurz erläutert

- Bedienoberfläche mit Funktionen 6
- 6 Bedienen bzw. Steuern von elero-Geräten
- 7 Lüftungs-/Zwischenposition einstellen
- 8 Bedienen außerhalb des Heimnetzwerkes

Räume und Geräte hinzufügen

- 9 Räume hinzufügen
- 10-11 elero- Geräte hinzufügen
- 12-13 Fremd-Geräte hinzufügen
- Alexa/Wetterstation/Kamera 14

Szenen, Tasks und Alarm erstellen

- 15-16 Szene erstellen und ausführen
- 17-19 Task erstellen mit/ohne Push-/Email-Nachricht
- 20 Task aktivieren/deaktivieren
- Alarm (Task) einrichten 21
- Alarm (Task) -Code ändern 21
- Alarm (Task) zeitverzögerte Aktivierung einstellen 22
- Alarm (Task) aktivieren/deaktivieren 22
- Favoriten anlegen und ausführen 23

Cloud einrichten und Gateway-Passwort vergeben

- 24 Cloud einrichten und aktivieren
- 25 Gateway- Passwort einrichten

Registrierung/Backup/Passwort

- Account-Registrierung für Datensicherung 25
- 26 Konfiguration in Cloud sichern
- 27 Konfiguration aus Cloud laden
- 28 Benutzerpasswort vergeben
- Hardware-Reset 29

Menüstruktur

30 Menüstruktur



Lieferumfang

- Gateway
- Netzadapter

Entsorgung

- Sicherheitshinweise
- Kurz-Anleitung CenteroHome

Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

- 1.Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe, Papier entsorgen.
- 2.Altgeräte über eine Sammelstelle für Elektronikschrott oder einen Fachhändler entsorgen.

Service

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten oder wurde das Gateway beschädigt, wenden Sie sich an Ihren Vertragspartner.

Konformität

Hiermit erklärt elero, dass das Gateway Centerohome der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserkärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.elero.de/downloads-service/

Reinigung

Gateway nur mit einem feuchten Tuch reinigen. Keine Reinigungsmittel verwenden, da diese die chen angreifen können.

Herstelleradresse

elero GmbH Maybachstr. 30 73278 Schlierbach Deutschland/Germany www.elero.de

Laden der App vom App- Store



Laden Sie vom App- Store die App
 CenteroHome auf Ihr Tablet/Smartphone.
 Starten Sie die App.



Einrichten des Gateways

	CENTERO HOME by elero
Nehme	en Sie ein neues oder ein vorkonfiguriertes Centero Home Gateway in Betrieb?
	Neues Gateway Neues Centero Home Gateway in Betrieb nehmen
() ()	Vorkonfiguriertes Gateway Vorkonfiguriertes Centero Home Gateway in Betrieb
	Konfiguration laden
	Demomodus starten

- □ Laden Sie [Neues Gateway], wenn vom Fachpartner *keine* Konfiguration mit der App "CenteroConnect" erstellt wurde.
- Laden Sie [Vorkonfiguriertes Gateway], wenn vom Fachpartner eine Konfiguration mit der App "CenteroConnect" erstellt wurde.





- Wechseln Sie in die Einstellungen Ihres Tablets/Smartphones und wählen Sie die WLAN-Verbindung [Centero-XXXXXX]. Hinweis: Der Verbindungsaufbau kann bis zu 1 Min. dauern. Warten Sie ab bis das WLAN-Symbol erscheint.
- Kehren Sie zur App zurück und koppeln Sie das Gateway über [Gateway suchen] mit dem Tablet/Smartphone und fahren Sie fort mit [Weiter].



Einrichten des Gateways (Fortsetzung)

C Zurück		Weiter 🕥
	2 3 4	5 6 m
	Gateway gefunden:	
Name	CenteroHome	
Mac	40-66-7a-00-57-39	

Zurück	
Bitte wählen Sie das Netzwerk aus, mit dem das Gateway verbunden werden soll:	
TP-Link_B5C7	>
FRITZ!Box Fon WLAN 7390	>
guestelero	>
internelero	>
SmartHomeServer-4579	>
Mein WLAN ist nicht in der Liste	-
Gateway Einrichtung neu beginnen	
	Zurück

S Zurück	
Geben Sie Ihre WLAN-Zugangsdaten ein	
TP-Link_B5C7	٥
Passwort	0
© PASSWORT	ANZEIGEN
Mit WLAN verbinden	
Gateway Einrichtung neu beginnen	

Suchen Sie in der Liste den Router Ihres Heimnetzwerks, mit dem das Gateway verbunden werden soll und bestätigen Sie die Übernahme.

Weiter

Zurück

Geben Sie das Passwort Ihres Routers ein und fahren Sie fort mit [Mit WLAN verbinden].



2 3 5 6 6 Verbinden Sie jetzt Ihr Smartphone/Tablet mit dem WLAN: Image: Compare the temperature of the temperature of te

Tipp:

Sollte es Probleme beim WLAN-Verbindungsaufbau zwischen Gateway und Heimnetzwerk geben, ist ein Hardware-Reset am Gateway durchzuführen (siehe FAQ). Verbinden Sie das Smartphone/Tablet mit dem WLAN des Heimnetzes indem Sie wieder in die Einstellungen Ihres Smartphones/Tablets gehen.



Nach erfolgreichem Einbinden des Gateways in Ihr Heimnetzwerk können Sie mit der Konfiguration Ihres SmartHome beginnen. Hinweis: Nach erfolgreichem Verbinden ist das WLAN des Gateways in den Einstellungen des Smartphones/ Tablets nicht mehr sichtbar.



Firmware des Gateway aktualisieren

Wichtiger Hinweis:

Sollte die Gateway- Software nicht auf dem aktuellen Stand sein, erfolgt in einem Abstand von 2 Tagen beim Öffnen der App eine Erinnerung für das Durchführen eines Updates.

CENTEROHOME	Einstellungen $ ightarrow$	Einstellungen $ ightarrow$
la by size al		Fertig Einstellungen
Einstellungen		Gateways
Ci la	Haume lasks Szenen	CenteroHome [10.30.19.247]
(Do		Gateway hinzufügen
Morgen AUF	Gateways 💭 Wetter Account	
$\langle \rangle$		
Abend ZU	Alarm Einstellungen Hilfe	
	(i) S	
RÄUME GERÄTE SZENEN	Über Impressum	
TASKS FAVORITEN ALARM		





	Einstellungen \rightarrow
Zurück	CenteroHome
	Datenschutzbestimmungen
Systemin	formationen
Firmwa	re Version: 1.1.9
Hardwa	are Version: E6
MAC A	dresse: 40-66-7a-00-56-89
Wifi: gu	estelero
System	ID:
EBD1BA	EA40B1203D9F6A8BAD243B3184
Server:	ccs.centero-elero.de:80
Benutzer	passwort
Benutz	erpasswort
	Passwort anzeigen
	Passwort speichern

Erscheint kein Hinweis "Firmware aktualisieren" ist die Software auf dem aktuellen Stand.





App zurücksetzen

Wichtiger Hinweis:

Ein zurücksetzen der App sollte nur durchgeführt werden, wenn vorher ein Backup von der Konfiguration erstellt wurde. Ansonsten wird die erstellte Konfiguration unwiderruflich gelöscht! Somit steht diese auch nicht mehr anderen Smartphones/Tablets zur Verfügung!

Wird die App ohne Backup zurückgesetzt, muss auch am Gateway ein Teil-Reset durchgeführt werden. Hierzu wird mit einem geeigneten Stift den auf der Kabelanschlussseite, hinter der Gehäusewand (kleine Öffnung) befindliche Reset-Taster gedrückt und gehalten. Das Logo auf der Frontseite fängt nach kurzer Zeit an grün und dann orange zu leuchten. Nun muss während der Orange-Leuchtphase der Reset-Taster losgelassen werden. Das WLAN sowie Passwort des Gateways ist somit zurück gesetzt.





	Einstellunger	ı →
Fertig	Über Centero Home	
Über : Centero H	ome Version: 1.0.1	
	App zurücksetzen	>
		•









Startbildschirm und Bedienoberfläche: Tablet (links), Smartphone (rechts)

	OHOME							HOME	
					7			Ein	stellungen
Frankfurt	°		Ferensehebend				Morgen AUF		
11 km/h -☆- 05:12 Uhr	n 14.2 °C -∵ 21:29 Uhr CoerWeatherMac	ABEND ZU	Wohnzimmer Fst-Kontakt				Abend ZU		
							1	2 🖄	3
1	2	3	4	5	6		RÄUME	GERÄTE	SZENEN
RÄUME	GERĂTE	SZENEN	TASKS	FAVORITEN	8 ALARM	1	4 TASKS	5 AVORITEN	6 ALARM
(1) (2) (3)	RÄUME: GERÄTE: SZENEN:	Sie gelangen Sie gelangen Szenen anze	in die Räur in die Gerä igen und au	meübersicht z iteübersicht z ısführen (führ	zum Bediene um Bediene t bei mehrei	en der Geräte en der Geräte ren Geräten (e. gleichzeit	ig und	
(4)	TASKS:	Task aktiviere	ert ausgelö:	erren und ausfi st und automa	ühren (eine atisch ausge	Aktion wird z eführt).	eit-, astro	o-, sensor,	, oder
(5) (6)	FAVORITEN: ALARM:	Häufig zu beo Spezieller TA aktiviert/deak	lienende Ge SK der übe ttiviert wird.	eräte sowie S r das Icon AL	zenen könn ARM auf de	en in Favorit er Bedienerse	en abgele eite per C	egt werde ode	n.
(7)	Zahnräder:	Einrichtungsn Tasks, Aktivie	nenü zum ⊦ eren von W€	linzufügen vo etter-App und	n Räumen i Ändern von	und Geräten, Einstellunge	Ersteller n.	n von Szei	nen und

Bedienen von elero- Geräten (Beispiel: Rollladen/Raffstore)

Einstellungen 202	ALLE GERÄTE	O WG Türe		
	WZ Türe			
	↑ □ ↓			
Morgen AUF	WG Türe			
Abend ZU				
	Markise			
RĂUME CARACTE SZENEN	↑ 🗆 ↓	LÜFTEN ZWISCHENPOSITION		
TASKS FAVORITEN ALARM				

Hinweis: elero- Geräte (z.B. Antrieb) geben eine Rückmeldung (Bidirektionalität) wenn Sie einen Befehl erhalten haben. Dies wird wie folgt in der App dargestellt: Befehl erhalten und ausgeführt: Der Button wechselt kurz seine Farbe auf "GRÜN". Es erfolgt keine Rückmeldung: Der Button wechselt kurz seine Farbe auf "ROT".



elero-Geräte: Lüftungs- / Wende-/ Zwischenposition einlernen an elero- Antrieben

Hinweis: Bei elero- Antrieben können folgende Positionen individuell eingelernt und verändert werden:

Rollladen/Rollos/Zip-Anlagen: 1. Zwischenposition 2. Lüftungsposition

Gelenkarmmarkisen:

1. Zwischenposition 2. Tuchstraffposition 1. Zwischenposition 2. Wendeposition

Raffstore/Jalousien:

Einlernvorgang der Lüftungs- / Wende-/ Zwischenposition

Hinweis: Sollte bereits eine Position eingelernt sein, kann diese durch Betätigen des entsprechenden Buttons (siehe Bild 3 (Hand1)) angefahren werden. Ist noch keine Position eingelernt, kann diese wie folgt programmiert werden. Dabei muss der Behang sich in Endlage befinden.

Lüftungs-/Tuchstraff-/Wendeposition: Untere Endlage

Zwischenposition:

Obere Endlage Beispiel - Zwischenposition einlernen (siehe Bild 3 (Hand2)):

Betätigen Sie den AUF-Button und halten ihn gedrückt(!). Sobald die Zwischenposition erreicht ist, betätigen Sie zusätzlich den STOPP-Button. Damit ist die Position gespeichert.



≡	ALLE GERÄTE			
	WZ Türe	•		
	↑ □ ↓			
	WG Türe	:		
	↑ □ ↓			
	Markise	:		
	↑ □ ↓			

\odot	WG Türe		
1	× ∰□ ↓		
LÜF	TEN ZWISCHENPOSITION		
	ter ter		
	•		



Bedienen außerhalb des Heimnetzwerkes (Remote-Modus)

Hinweis:

Für das Bedienen der App außerhalb Ihres Heimnetzwerkes aktivieren Sie den Remote-Modus. Voraussetzung hierfür ist das Einrichten und Aktivieren der Cloud (siehe "Cloud einrichten und aktivieren").





Räume hinzufügen

	Eins	itellungen 202		
Morgen AUF				
Abend ZU				
RÄUME	GERÄTE	SZENEN		
TASKS	FAVORITEN	1 ALARM		

Räume	Tasks	Szenen
		8
Gateways	Wetter	Account
	202	?
Alarm	Einstellungen	Hilfe
i	S	
Über	Impressum	

Ein	stellungen \rightarrow
Räume	AT +
is System nun fer	tig einrichten.
zu zunächst die F sen dann die ents Geräte hinzu.	Räume an und sprechenden
	Räume s System nun fer zu zunächst die F sen dann die ents Geräte hinzu.

Gehen Sie über "Einstellungen" in das Menü "Räume".

	Eiı	nstellungen $ ightarrow$
Fertig	Räume	NR +
Wohnzimmer		La .

Abb. erscheint, wenn ein Raum bereits angelegt ist. Mit "+" wird ein weiterer Raum hinzugefügt.

						E	inste	ellung	gen	\rightarrow
Zu	rück	N.	$\overline{\mathbf{v}}$	Neu	er R	aum				+
Rau	mbez	eichr	nung							
Wi	Wintergarten									
Ge	حیک Gerät hinzufügen									
			1	Raur	n lös	cher	(
~									Fer	tig
q	W	е	r	t	Z	u	i	0	р	ü
а	s	d	f	g	h	j	k	1	ö	ä
ŵ		У	x	С	V	b	n	m		\otimes
123			₽	L	.eerz	eiche	en		Retu	rn

Mit "zurück" wird der Raum hinzugefügt. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis alle Räume angelernt sind (Beispiel siehe letzte Abbildung). Abb. erscheint, wenn noch kein Raum hinzugefügt wurde. Weiter mit übernächster Abb.

		Einstellunger	\rightarrow
Fertig	Räume		+
Wohnzimmer		~	^
Wintergarten		~	^
Küche		~	^
Büro		~	^
Schlafzimmer		~	^
Kinderzimmer		~	^



elero- Geräte hinzufügen

Wichtiger Hinweis: Es dürfen nicht mehr als 10 elero-Empfänger in Lernbereitschaft sein. AB 11 Empfängern werden alle Geräte auf einen Kanal eingelernt. Somit ist keine Einzelbedienung möglich.

CENTEROHO	OME			Eir	nstellungen $ ightarrow$		Eir	nstellunge	$n \rightarrow$
the by elero all					200	Fertig	Räume		+
	Ein	stellungen	2		0	Wohnzimmer	En	\sim	~
		1 ·	Räume	Tasks	Szenen	Wintergarten	~	\sim	~
(C)			\bigcirc	<u> </u>	Q	Küche		~	~
620			0.1			Büro		~	~
Morgen AUF			Gateways	Wetter	Account	Schlafzimmer		~	~
$\left(\begin{array}{c} \\ \end{array} \right) $			1 BT	202	?	Kinderzimmer		~	^
Abend ZU			Alarm	Einstellungen	Hilfe				
	S	P	ĺ	S					
RÄUME	GERÄTE	SZENEN	Über	Impressum					
ر ه	٨	0							
\Box	17	ß							
TASKS	FAVORITEN	ALARM							

Überzeugen Sie sich vorab ob sich das Gerät in der Geräteliste befindet, was Voraussetzung ist. Gehen Sie über "Einstellungen" zu "Räume" und wählen Sie den Raum aus, dem ein (weiteres) Gerät hinzugefügt werden soll. Aktuelles Beispiel: Wohnzimmer.

Einstellungen 🔶		Einstellu	ngen \rightarrow		Einste	llungen —>
Zurück Wohnzimmer +	Zurück	Neues Gerät	Weiter	Zurück	Neues Gerät	Weiter
Raumbezeichnung	Schalter/St	teckdose	·	elero	Jul	3
Womzimmer	Beleuchtur	ng		HomeMatic		
Gerät hinzufügen	Beschattur	ng Im	\checkmark	Somfy RTS		
Raum löschen	Heizung/Kl	lima				
	Sensor/Me	lder				
	Kamera					
	Anderes Ge	erät (IR)				

Wählen Sie "Gerät hinzufügen" und anschließend die Kategorie zu der das Gerät zählt (z.B. Antriebe=Beschattung, Combio-LI=Beleuchtung, usw.). Wählen Sie anschließend den Hersteller aus und fahren Sie fort mit "Weiter". Aktuelles Beispiel, einlernen eines Rohrantriebs.



elero- Geräte hinzufügen (Fortsetzung)

	Einstel	lungen \rightarrow
Zurück	Neues Gerät	Weiter
Kanal		
06 Jui		~
Rollladen	alman and a second	~
	Konfiguration	
	<u>n</u>	
	43)	
$\wedge \vee$		Fertig
	04 (belegt)	
	05 (belegt)	
	06	
	07	
	08	
	09	



Wählen Sie den nächst freien "Kanal [1]" sowie den "Gerätetyp [2]" und fahren Sie mit "Konfiguration [3]" weiter. Versetzen Sie das Gerät in Lernbereitschaft (siehe Anleitung des Geräts) und starten Sie das Einlernen mit drücken der "P-" Taste. Lernen Sie die Drehrichtungen ein.



Nach erfolgreichem Einlernen vergeben Sie dem Gerät eine Gerätebezeichnung. Mit "Hinzufügen" schließen Sie den Vorgang ab.

Eins	tellungen \rightarrow
Neues Gerät	Hinzufügen
g	
n hınzufügen	
	Eins Neues Gerät g

Einstellunger Fertig Räume Wohnzimmer ~ Wintergarten ~ Küche ~ v Büro ^ Schlafzimmer \sim ~ Kinderzimmer ~ 5

Mit "zurück" geht es in die Räumeübersicht, wovon aus weitere Geräte eingelernt werden können.





Fremd-Geräte hinzufügen (Beispiel: Fensterkontakt)

CENTEROH	OME			Eir	nstellungen $ ightarrow$		Eir	nstellunge	en \rightarrow
line by store all			n		200	Fertig	Räume		+
	Ein	stellungen			6	Wohnzimmer	End	~	~
		G .	Räume	Tasks	Szenen	Wintergarten	~	~	~
22			\bigcirc	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	2	Küche		~	~
650			Catawara	Wetter	Assessment	Büro		~	~
Morgen AUF			Gateways	wetter	Account	Schlafzimmer		~	^
(D)				202	?	Kinderzimmer		~	^
Abend ZU			Alarm	Einstellungen	Hilfe				
			\bigcirc	Q					
	Ś	Ô	ĺ	S					
RÄUME	GERÄTE	SZENEN	Über	Impressum					
	Δ	\cap							
	E3	ß							
TASKS	FAVORITEN	ALARM							

Überzeugen Sie sich vorab ob das Gerät sich in der Geräteliste befindet; was Voraussetzung ist. Gehen Sie über "Einstellungen" zu "Räume" und wählen Sie den Raum aus, dem ein (weiteres) Gerät hinzugefügt werden soll. Aktuelles Beispiel: Wohnzimmer.

Einstellur	ngen \rightarrow		Eins	tellungen $ ightarrow$			Eins	tellungen —
Zurück Wohnzimmer	+	Zurück	Neues Gerät	Weiter		Zurück	Neues Gerät	Weiter
Raumbezeichnung				2	Г			2
Wohnzimmer		Schalter/S	teckdose			Bewegung		
		Beleuchtur	ıg			CO2		
Gerät hinzufügen		Beschattu	ng			Fenster	Trul	\checkmark
Raum löschen		Heizung/K	lima			Feuer/Rauch	\sim	
		Sensor/Me	lder [m]	\checkmark		Schalter/Tast	ər	
		Kamera	~			Temperatur		
		Anderes G	erät (IR)			Tür		
						Wasser		

Wählen Sie "Gerät hinzufügen" und anschließend die Kategorie zu der das Gerät zählt (z.B. Antriebe=Beschattung, Fensterkontakt = Sensor/Melder, usw.). Wählen Sie die Verwendung bzw. den Verwendungsort aus und fahren Sie fort mit "Weiter". Aktuelles Beispiel, Fensterkontakt.



Fremd-Geräte hinzufügen (Beispiel: Fensterkontakt) (Fortsetzung)



Wählen Sie den Hersteller des Geräts aus und fahren Sie fort mit "Weiter". Versetzen Sie das Gerät in Lernbereitschaft (siehe Anleitung des Geräts) und lernen Sie das Fremdgerät ein.

Hinweis: Je nach Hersteller und Gerätetyp kann sich das Einlernverfahren unterscheiden. Das hier beschriebene Einlernverfahren ist nur ein Beispiel.

	Einstel	lungen —>
Zurück	Neues Gerät	Weiter
Fenster		\checkmark
Tür		

						0.3			<u> </u>	
Zu	rück			Hi	nzufü	gen				
Gerä	itebe	zeich			Ma					
WZ FstSens										
\checkmark	✓ Status anzeigen									
	Zu F	avo	riten	hinz	zufüg	gen				
\checkmark	Auf	Star	tseit	e an	zeig	en	%	5		
Posi	tion						5	2		
Ро	sitio	n 3								~
^	\sim	·							Fer	tig
q	w	е	r	t	z	u	i	0	р	ü
а	s	d	f	g	h	j	k	1	ö	ä
슌		у	x	С	V	b	n	m		\bigotimes
123			Q	Leerzeichen				Return		

	Eir	nstellung	ien $ ightarrow$
Zurück Im	Wohnzimmer		+
Raumbezeichnun	g		
Wohnzimmer			
WZ FstRoll		~	^
WZ FstSens		\sim	^
Gerät hinzufü	gen		
	Raum löschen		

Nachdem das Gerät eingelernt ist, wählen Sie die Anwendung

Bezeichnen Sie das Gerät entsprechend seiner Funktion [1]. Wollen Sie das Gerät auf dem Startbildschirm in abgebildet haben, können Sie dies tun (siehe [2]). Schließen Sie den Vorgang ab indem Sie auf "Hinzufügen" tippen. Gehen Sie mit "Zurück" zur Räumeübersicht.





Folgende Geräte sind in der Testversion nicht enthalten

Anbindung von Amazon Alexa

Anbindung von IP-Kameras INSTAR

Anbindung von Netatmo Wetterstation





Szene hinzufügen

CENTEROHO	OME			Ei	nstellungen $ ightarrow$	Einstellungen
lin by store of	Eins	stellungen			AT .	Fertig Szenen Wohnzimmer
		CF -	Räume	lasks	Szenen	Wintergarten
$\langle \rangle \rangle$			\bigcirc	Č ⁵	(8)	Büro
Morgen AUF			Gateways	Wetter	Account	Schlafzimmer
$\langle \mathbf{P} \rangle$				202	?	Kinderzimmer
Abend ZU			Alarm	Einstellungen	Hilfe	
	<u>(</u>	Ô	ů	S		
RÄUME	GERÄTE	SZENEN	Über	Impressum		
TASKS						

Gehen Sie über "Einstellungen" in das Menü "Szenen". Anschließend wählen Sie einen Raum aus wonach Sie in die Übersicht "Szenen" gelangen.

Einstellungen $ ightarrow$	Einstellungen 🔶	Einstellungen 🔶
Zurück Szenen +	Zurück Neue Szene +	Zurück Morgen AUF
L3	Szenenbezeichnung	Gerät
	Szenenbezeichnung	Wohnzimmer.WZ TürRoll
	Beschreibung	Befehl
	ES)	Auf 🕎
	~	\sim
	Befehl hinzufügen	
	Sun Sun	
	Auf Startseite anzeigen	
	✓ ✓ Fertig	Fertig
	QWERTZUIOPÜ	
	ASDFGHJKLOA	Wohnzimmer WZ TürRoll
		Wintergarten.WG TürRaff
	123 😄 🖳 Leerzeichen Return	Wintergarten.Markise Wintergarten.WG FstRaff

Legen Sie mit "+" eine neue Szene an. Tragen Sie die Szenenbezeichnung (Beispiel: Morgen AUF) ein sowie in dem Freifeld eine kurze Funktionsbeschreibung. Soll die Szene über den Startbildschirm gestartet werden können, aktivieren Sie den Befehl "Auf Startseite anzeigen" und geben Sie eine "Position" an.

Anschließend fügen Sie mit "Befehl hinzufügen" alle auszuführenden Befehle an.



Einstellungen

~ ^

Szene hinzufügen (Fortsetzung)

Zur	rück			Mor	gen	AUF				+
Szen	nenbe	ezeic	hnun	g						
Mo	orge	n AU	F							
Be	esch	attu	ng kj	pl. au	ıf					
Wo	ohnz	zimm	er.W	/Z Tü	rRol	í -		~	1	
Wi	nter	rgart	en.W	/G Fs	tRaf	f		\sim	1	
Wi	nter	gart	en.W	/G Ti	irRat	ff		\sim	/	
^	~	/							Fe	rtig
q	w	е	r	t	z	u	i	0	р	ü
а	s	d	f	g	h	j	k	Ī	ö	ä
		v	x	c	v	b	n	m		$\overline{\mathbf{A}}$
100	6	, 	Li L		U.	eichr			Pot	Irn
123	6		¥			CICIL			non	

Nachdem das hinzufügen von Befehlen abgeschlossen ist, erfolgt die Speicherung der Szene mit "Fertig". Soll die Szene auf dem Startbildschirm angezeigt werden, muss vorher ein Häckchen bei "Auf Startseite anzeigen" gesetzt werden.

Gehen Sie mit "Zurück" zur Räumeübersicht.

Szene ausführen

Häufig genutzte Szenen können auf dem Startbildschirm platziert und von dort ausgeführt werden. Sämtliche Szenen können auch über den Button "SZENEN" angezeigt und von dort ausgeführt werden.



- Szene auf dem Startbildschirm angezeigt. Siehe Kapitel "Szene hinzufügen", vorletzte Abb.
- 2) Anzeigen von allen Szenen.



Mit betätigen des Button "SZENEN" werden alle Szenen angezeigt. Durch betätigen einer Szene wird diese ausgeführt.



Tasks hinzufügen

	Eins	itellungen 202			
Morgen AUF					
Abend ZU					
RÄUME	GERÄTE	SZENEN			
TASKS	FAVORITEN	ALARM			

	Ein	stellungen $ ightarrow$
Räume	Tasks	Szenen
Gatavava	Mottor.	Account
Gateways	wetter	Account
	202	?
Alarm	Einstellungen	Hilfe
i	S	
Über	Impressum	

	Eir	nstellungen –
Fertig	Tasks	Ma
		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nachfolgendes Beispiel: Wenn Fenster geöffnet, soll der Rollladen "AB" (schließen) fahren.

Einstellungen —>
Zurück Task bearbeiten
Name
WZ FstOffen - Roll ZU
Wenn Fenster offen, dann Rollladen zu.
Christ 2
→ WENN
Auslöser hinzufügen
lim
Aktion hinzufügen
Fertig
Löschen

-		
Zurück	Task bearbeiten	
lame		
WZ FstOff	en - Roll ZU	
Wenn Fen	ıster offen, dann Rollladen zu.	
> WENN	N	
Auslöser		0
	Auslöser	
	Auslöser hinzufügen	
└─► DANN	J	





### Task hinzufügen (Fortsetzung)

	Einstellungen $ ightarrow$
Zurück	Task bearbeiten
Name	
WZ FstOffen -	Roll ZU
Wenn Fenster	r offen, dann Rollladen zu.
> WENN	
Auslöser (Sensor)	$(\times)$
Wohnzimm	er.WZ FstSens wird geöffnet
(hr	n fim
	Auslöser hinzufügen
└→ DANN	É
	EN .
	Aktion hinzufügen

	Einstellungen $ ightarrow$
Zurück Task bearbei	ten
Wählen Sie die A	Aktion
Aktion	_
Gerät schalten	5
Zeitschaltung	
E-Mail	
Push	
Gateway RGB LED	
	Abbrechen
*	)
Aktion hinzufü	igen

earbeiten J dann Rollladen zu.
J dann Rollladen zu.
J dann Rollladen zu.
dann Rollladen zu.
(
stSens wird geöffnet
hinzufügen
(m)

Wenn keine Email-Nachricht gewünscht: Weiter auf nächster Seite mit "Task speichern".

### **Email- Nachricht versenden (optional)**

Einstellungen $ ightarrow$	
Zurück Task bearbeiten	
-> WENN	E
Auslöser (Sensor)	
Wohnzimmer.WZ FstSens wird geöffnet	
Auslöser hinzufügen	
└─> DANN	
Aktion (Befehl)	
Wohnzimmer.WZ FstRoll Ab	
Aktion hinzufügen	
Fertig	
Löschen	

Hinweis:

Optional kann mit einer weiteren Aktion eine Email- Nachricht versandt werden.

Wichtig: Die Verfügbarkeit und Zustellung kann nicht garantiert werden, da es unter anderem von folgenden Faktoren abhängig ist:

- > Angabe der richtigen Email-Adresse (kann bei der Eingabe nicht geprüft werden)
- > Verbindung des Gateways zum Internet, damit das Event ausgelöst werden kann
- Wenn keine weitere Aktion erfolgen soll





### Email- Nachricht versenden (optional)

Einstellungen $ ightarrow$
Zurück Task bearbeiten
Beschreibung
Wählen Sie die Aktion
Aktion
Gerät schalten
Zeitschaltung
E-Mail
Push
Gateway RGB LED
Abbrechen
)
Aktion hinzufügen

	Einstellungen $ ightarrow$
Zurück Task bea	arbeiten
> WENN	
Auslöser (Sensor)	$\otimes$
Wohnzimmer.WZ Fst	Sens wird geöffnet
Auslöser I	hinzufügen
└→ DANN	
Aktion (Befehl)	$\otimes$
Wohnzimmer.	WZ FstRoll Ab
Aktion (E-Mail)	$\otimes$
Sende E-Ma	il an E-Mail
Aktion h	inzufügen

	Einstellungen $ ightarrow$
Zurück	Nachricht bearbeiten
Empfänger	
xxxxxx@	xxxxx.de
Nachricht	
WZ Fens geschlos	ter wurde geöffnet und Rollladen sen.
	Speichern
	Abbrechen

### Task speichern

	Einstellungen $ ightarrow$
Zurück Task bearbe	iten
Auslöser (Sensor)	$\otimes$
Wohnzimmer.WZ FstSens	wird geöffnet
Auslöser hinzu	ıfügen
└→ DANN	
Aktion (Befehl)	$\otimes$
Wohnzimmer.WZ F	stRoll Ab
Aktion (E-Mail)	$\otimes$
Sende E-Mail an xxxxx	xx@xxxxx.de
Aktion hinzuf	ügen
Fertig	Em
Löschen	



### Info:

Ist das Häckchen sichtbar, wird der Task ausgeführt. Durch Antippen des Häckchen wird es entfernt und der Task nicht ausgeführt.



### Tasks aktivieren/deaktivieren





### Alarm (TASK) einrichten

Einstellungen  $\rightarrow$ Einstellungen CENTEROHOME Fertig Tasks 200 Einstellungen ~ Gual Eur) M Räume Szenen Q  $\bigcirc$  $\left( \rightarrow \right)$ Wetter Morgen AUF Gateways Account 202  $(\mathcal{D})$ ? Abend ZU Hilfe Alarm Einstellungen S i S'S O RÄUME GERÄTE SZENEN Über Impressum  $\widehat{\mathbf{A}}$  $\boxed{\bigcirc}$ TASKS FAVORITEN ALARM

Der Task "ALARM" ist ein spezieller Task der per Code aktiviert/deaktiviert wird!

Das Einrichten des Tasks entnehmen Sie bitte der Rubrik "Task hinzufügen".

### Alarm (TASK) Code ändern (Werkseinstellung: 0000

CENTEROHOME	Einstellungen $ ightarrow$	Einstellungen $ ightarrow$
La dy stery of		Fertig Alarmeinstellungen
Einstellungen	Räume Tasks Szenen	Gateway → CenteroHome (10.30.19.231)
600		Aktivierungsverzögerung Keine Verzögerung V
Morgen AUF	Gateways Wetter Account	PIN ändern
(P)	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Alte PIN     M     O     Passwort anzeigen
Abend ZU	Alarm Einstellungen Hilfe	Neue PIN
	í §	PIN speichern
RÄUME GERÄTE SZENEN	Über Impressum	
Image: Constant of the second sec		
TASKS FAVORITEN ALARM		





### Alarm (TASK) Zeitverzögerte Aktivierung einstellen



	Eir	nstellungen $ ightarrow$
Räume	Tasks	Szenen
-		8
Gateways	Wetter	Account
A Company	202	?
Alarm	Einstellungen	Hilfe
ľ	S	
Über	Impressum	

EV	
Fertig	Alarmeinstellungen
Gateway	
CenteroH	ome (10.30.19.231)
Aktiviorungevor	zögerung
60 Sekunden	ogerung
00 Sekunden	Linn 1
PIN ändern	*
Alte PIN	
	Passwort anzeig
Neue PIN	
$\sim$ $\checkmark$	Fert
ŀ	keine Verzögerung
	30 Sekunden
	60 Sekunden
	90 Sekunden

### Alarm aktivieren/deaktivieren



Ew)





### Favoriten anlegen

In "FAVORITEN" befinden sich häufig genutzte Geräte. Die Zuweisung erfolgt während der Geräte- Inbetriebnahme, siehe Kapitel "elero-Gerät hinzufügen". Natürlich kann auch noch im Nachhinein ein Gerät dem Button "FAVORITEN" zugefügt werden (siehe Bild 3).





	Einstellungen $ ightarrow$
Zurück	WG TürRaff
Gerätebezeichn	ung
WG TürRaff	
Gerät testen	
Auf	
Stop	
Ab	
✓ Zu Favori	ten hinzufügen
	Gerät verschieben
	Gerät löschen

Bild 3: Nachträgliche Aktivierung (Bsp.: elero-Funkantrieb) EINSTELLUNGENEN->RÄUME->RAUMAUSWAHL->GERÄTEAUSWAHL-> Bei "Zu Favoriten hinzufügen" Haken setzen.





### Cloud einrichten und aktivieren

Hinweis:

Für das Bedienen der App außerhalb Ihres Heimnetzwerkes sowie Bedienen einiger Fremdgeräte benötigen Sie die Aktivierung der Cloud.



	Einstellungen $ ightarrow$
Zurück	CenteroHome
Gatewayname	
CenteroHo	me
IP-Adresse	
10.30.19.23	1
RGB LED	
	~
Zeitzone	
UTC+1	~
✓ Sommer	zeit aktivieren?
Cloud A	ccess aktivieren
	tenschutzbestimmungen
Systeminform	ationen
Firmware Ve	ersion: 1.1.9
Hardware V	ersion: E6

	Einstellungen $ ightarrow$
Zurück 🖸	ateway Passwort setzen
Gateway	Passwort benötigt
Für den Clo dem Gatew hier ein Pas	oud Zugriff muss ein Passwort auf /ay gesetzt sein. Bitte setzen Sie sswort
Passwort	
••••	Ð
	Passwort anzeigen
Passwort wie	derholen
••••	
	Passwort anzeigen
	Speichern



### Account- Registrierung für Cloud- Nutzung





Fertig	Account
raimund.wu	urster@elero.de
Passwort	
	Passwort anzeige
	Einloggen
	Registrieren
	✓ Passwort vergessen

	Einstellungen
Zurück	Registrierung
/orname	
Vorname	(fue)
Nachname	~
Nachname	Em
E-Mail	•
E-Mail	Enn
Passwort	
Passwort	Zud
	Passwort anzeigen
Passwort bestä	itigen
Passwort be	estätigen
	O Passwort anzeigen
	Registrieren
	True

Hinweis:

Nachdem Sie sich erfolgreich registriert und ein Benutzerkonto angelegt haben, erhalten Sie eine Email zur Bestätigung. Um sicherzustellen, dass Ihre Email-Adresse korrekt angegeben wurde, muss die Registrierung durch anklicken eines Links bestätigt werden.



### Konfiguration sichern

### Hinweis:

Die Konfiguration wird in der Cloud gesichert, weshalb Sie in der Cloud angemeldet sein müssen.





		Einstellungen —
Zurück	Konfiguratio	n sichern
Achtung	!	
lhre Konfi verschlüs gespeich	iguration wird m selt bevor diese ert wird.	it einem Passwort in der Cloud
Wenn Sie Ihrer Kor Konfigur werden!	e das Passwort nfiguration verli ation nicht wied	zum Entschlüsseln eren, kann die derhergestellt
Passwort		
	£7]	
		Passwort anzeigen
Name		Passwort anzeigen
Name CenteroH	lome 13.07.18	Passwort anzeigen
Name CenteroF	Home 13.07.18 Konfiguratio	Passwort anzeigen     Anne







### Konfiguration von Cloud laden

Hinweis:

Die in der Cloud gespeicherte Konfiguration kann auf weitere Geräte geladen werden.

	OME	
	Eins	itellungen
Morgen AUF		
Abend ZU		
RÄUME	GERÄTE	SZENEN
TASKS	FAVORITEN	<b>1</b> ALARM



	Einstellungen -
Fertig	Account
Email-Adres	se the
Passwort	
	Passwort anzeige
	Einloggen
	Registrieren
	Passwort vergessen



		Einstellungen $ ightarrow$	ł
Zurück	Accoun	t	
CenteroHome	ə 13-07-18	Em	]
Aktuel	le Konfigura	tion sichern	

	Einstellungen —>
Zurück	CenteroHome 13-07-18
Passwort	
•••••	Le la
	Passwort anzeigen
	Konfiguration laden
	Konfiguration löschen





## Benutzerpasswort vergeben

### Hinweis:

Text muss noch geschrieben werden (Funktion, etc.)





	E	nstellunger	n —
Fertig	Einstellungen		
Gateways			
CenteroHo	ome [10.30.19.231]	Trul	>
Gateway h	inzufügen	$\checkmark$	

Einstellungen $ ightarrow$
Zurück CenteroHome
Datenschutzbestimmungen
Systeminformationen
Firmware Version: 1.1.9
Hardware Version: E6
MAC Adresse: 40-66-7a-00-56-89
Wifi: guestelero
System ID:
EBD1BAEA40B1203D9F6A8BAD243B3184
Server: ccs.centero-elero.de:80
Benutzerpasswort
Benutzerpasswort
Passwort anzeigen
Passwort speichern





### Hardware-Reset

Komplett- Reset:

Die CenteroHome-Box wird auf den Auslieferzustand zurückgesetzt. Sämtliche Konfigurationen sowie Passwörter werden gelöscht.



Während die LED rot leuchtet, die Reset-Taste loslassen.

Teil- Reset:

Das WLAN sowie Passwort wird zurückgesetzt.



Während die LED orange leuchtet, die Reset-Taste loslassen.

Teil- Reset: Das WLAN wird zurückgesetzt.



Während die LED grün leuchtet, die Reset-Taste loslassen.



