# WAREMA climatronic<sup>®</sup> Bediengerät 3.x

Inbetriebnahme / Einstellung



## Der SonnenLicht Manager



Gültig ab 01. November 2016 2007633\_b•de

### **Allgemeine Hinweise**

Mit Herausgabe dieser Unterlage verlieren alle früheren entsprechenden Unterlagen ihre Gültigkeit. Änderungen, die der technischen Verbesserung dienen, sind vorbehalten. Text- und Grafikteil dieser Unterlage wurden mit besonderer Sorgfalt erstellt. Für möglicherweise trotzdem vorhandene Fehler und deren Auswirkungen kann keine Haftung übernommen werden.

### **Rechtliche Hinweise**

- Bedienungsanleitungen, Handbücher und Software sind urheberrechtlich geschützt.
- ► Die Rechte an der Software sind in den mitgelieferten Lizenzbestimmungen festgelegt.
- WAREMA climatronic<sup>®</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen der WAREMA Renkhoff SE.
- WAREMA und das WAREMA Logo sind Warenzeichen der WAREMA Renkhoff SE.
- Alle anderen aufgeführten Marken- oder Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

### Kontakt

#### Kundencenter Steuerungssysteme

Verkauf, Auftragsannahme und Anwendungstechnik

Tel. +49 9391 20-3750 • Fax -3759 info.steuerungssysteme@warema.de

#### International

Tel. +49 9391 20-3740 • Fax -3749 steuerungssysteme.international@warema.de

#### Helpline Steuerungssysteme

Tel. +49 9391 20-9317 • Fax -6769 service@warema.de

#### Vetrieb Gebäudesystemtechnik

Dillberg 33, 97828 Marktheidenfeld Tel. +49 9391 20-3720 • Fax -3719

© 2016, WAREMA Renkhoff SE

# Inhalt



## Inhaltsverzeichnis

1.1	Symbol- und Piktogrammerklärung	7
1.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	8
1.3	Leser-Zielgruppe	8
1.4	Nachrüstungen und Veränderungen	8
1.5	Sicherheitsgerechtes Arbeiten	9
2 Ei	führung	10
2.5.1	Gruppen	
2.5.2	Szenen	11
2.5.3	Kanäle, Fassaden und Produkte	12
3 Inl	petriebnahme	13
3.1	Einstellen der Betriebsart	
3.2	Projektierung mit dem Assistenten	
3.2.1	Messwertgeber anlegen	
3.2.2	Messwertgeber identifizieren	17
3.2.3	Aktoren anlegen	
3.2.4	Aktoren identifizieren	ا 2 مرد
3251	Name vergeben für Kanal X	24 25
3.2.5.2	Produkttyp wählen	
3.2.5.3	Anzahl gemeinsam zu steuernder Produkte einstellen	
3.2.5.4	Raffstoretyp auswählen	27
3.2.5.5	Lautzeiten und Wendeschritte einstellen	28
3257	Komfortfunktionen aktivieren	29 30
3.2.5.8	Messwertgeber zuordnen	
3.2.5.9	EWFS Handsender einlernen	31
3.2.6	Weiterer Kanal?	
327	Verriegelungelentelete	()()
0.2.7		
3.2.8	Datum und Uhrzeit einstellen	33 34 35
3.2.8 3.2.9 3.2.10	Datum und Uhrzeit einstellen Ausgänge zuordnen Einstellungen übernehmen und Assistent beenden	33 34 35 37
3.2.8 3.2.9 3.2.10	Datum und Uhrzeit einstellen Ausgänge zuordnen Einstellungen übernehmen und Assistent beenden	
3.2.8 3.2.9 3.2.10 4 Er	Vernegeningskontakte         Datum und Uhrzeit einstellen         Ausgänge zuordnen         Einstellungen übernehmen und Assistent beenden         weiterte Einstellungen	
3.2.8 3.2.9 3.2.10 <b>4 Er</b> 4.1	Vernegeningskontakte         Datum und Uhrzeit einstellen         Ausgänge zuordnen         Einstellungen übernehmen und Assistent beenden         weiterte Einstellungen         Aktoren verwalten	
3.2.8 3.2.9 3.2.10 <b>4 Er</b> 4.1 4.2	Vernegeningskontakte         Datum und Uhrzeit einstellen         Ausgänge zuordnen         Einstellungen übernehmen und Assistent beenden         weiterte Einstellungen         Aktoren verwalten         Kanäle verwalten	
3.2.8 3.2.9 3.2.10 <b>4 Er</b> 4.1 4.2 4.2.1 4.2.1	Vernegelungskontakte         Datum und Uhrzeit einstellen         Ausgänge zuordnen         Einstellungen übernehmen und Assistent beenden         weiterte Einstellungen         Aktoren verwalten         Kanäle verwalten         Sicherheitsfunktionen	33 34 35 37 <b>39</b> 
3.2.8 3.2.9 3.2.10 <b>4 Er</b> 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1	Vernegerungskontakte         Datum und Uhrzeit einstellen         Ausgänge zuordnen         Einstellungen übernehmen und Assistent beenden         weiterte Einstellungen         Aktoren verwalten         Kanäle verwalten         Sicherheitsfunktionen         Windüberwachung	
3.2.8 3.2.9 3.2.10 <b>4 Er</b> 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2	Vernegelungskontakte         Datum und Uhrzeit einstellen         Ausgänge zuordnen         Einstellungen übernehmen und Assistent beenden         weiterte Einstellungen         Aktoren verwalten         Kanäle verwalten         Komfortfunktionen         Sicherheitsfunktionen         Windüberwachung	33 34 35 37 <b>39</b> 39 39 39 41 42 42 43 50
3.2.8 3.2.9 3.2.10 <b>4 Er</b> 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.2	Vernegelungskontakte         Datum und Uhrzeit einstellen         Ausgänge zuordnen         Einstellungen übernehmen und Assistent beenden         weiterte Einstellungen         Aktoren verwalten         Kanäle verwalten         Sicherheitsfunktionen         Windüberwachung         Eisüberwachung         Gebäudeleittechnik	33 34 35 37 <b>39</b> 39 39 41 42 42 42 43 50 50
3.2.8 3.2.9 3.2.10 <b>4 Er</b> 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.2.3	Vernegelungskontakte         Datum und Uhrzeit einstellen         Ausgänge zuordnen         Einstellungen übernehmen und Assistent beenden         weiterte Einstellungen         Aktoren verwalten         Kanäle verwalten         Komfortfunktionen         Sicherheitsfunktionen         Windüberwachung         Eisüberwachung         Gebäudeleittechnik         Manuelle Bedienung	33 34 35 37 <b>39</b> 39 41 42 42 42 43 50 52 52 52
3.2.8 3.2.9 3.2.10 <b>4 Er</b> 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.3.1 4.2.3.1	Vernegelungskontakte Datum und Uhrzeit einstellen Ausgänge zuordnen Einstellungen übernehmen und Assistent beenden weiterte Einstellungen Aktoren verwalten Kanäle verwalten Komfortfunktionen Sicherheitsfunktionen Windüberwachung Eisüberwachung Gebäudeleittechnik Manuelle Bedienung Position TIEF.	33 34 35 37 <b>39</b> 39 39 41 42 42 43 50 50 52 53 53 54
3.2.8 3.2.9 3.2.10 <b>4 Er</b> 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.3.1 4.2.3.2 4.2.3.1	Vernegelungskontakte         Datum und Uhrzeit einstellen         Ausgänge zuordnen         Einstellungen übernehmen und Assistent beenden         weiterte Einstellungen         Aktoren verwalten         Kanäle verwalten         Komfortfunktionen         Sicherheitsfunktionen         Windüberwachung         Eisüberwachung         Gebäudeleittechnik         Manuelle Bedienung         Position TIEF         Lamellenwinkel TIEF         Haltezeit hh:mm	33 34 35 37 <b>39</b> 39 39 41 42 42 43 50 52 53 53 53 54 54
3.2.8 3.2.9 3.2.10 <b>4 Er</b> 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.3.3 4.2.3.2 4.2.3.3 4.2.3.3	Vernegelungskontakte         Datum und Uhrzeit einstellen         Ausgänge zuordnen         Einstellungen übernehmen und Assistent beenden         weiterte Einstellungen         Aktoren verwalten         Kanäle verwalten         Komfortfunktionen         Sicherheitsfunktionen         Windüberwachung         Eisüberwachung         Gebäudeleittechnik         Manuelle Bedienung         Position TIEF         Lamellenwinkel TIEF         Haltezeit hh:mm         Minimaler Lamellenwinkel	33 34 35 37 <b>39</b> 39 41 42 42 43 50 52 53 53 53 54 54 54
3.2.8 3.2.9 3.2.10 <b>4 Er</b> 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.3.1 4.2.3.2 4.2.3.3 4.2.3.3 4.2.3.2 4.2.3.5	Vernegelungskontakte         Datum und Uhrzeit einstellen         Ausgänge zuordnen         Einstellungen übernehmen und Assistent beenden         weiterte Einstellungen         Aktoren verwalten         Kanäle verwalten         Komfortfunktionen         Sicherheitsfunktionen         Windüberwachung         Eisüberwachung         Gebäudeleittechnik         Manuelle Bedienung         Position TIEF         Lamellenwinkel TIEF         Haltezeit hh:mm         Maximaler Lamellenwinkel	33 34 35 37 <b>39</b> 39 41 42 42 42 43 50 52 53 53 53 53 54 54 54 54
3.2.8 3.2.9 3.2.10 <b>4 Er</b> 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.3 4.2.3.1 4.2.3.2 4.2.3.2 4.2.3.2 4.2.3.2 4.2.3.5 4.2.3.5	Vernegelungskontakte Datum und Uhrzeit einstellen Ausgänge zuordnen Einstellungen übernehmen und Assistent beenden weiterte Einstellungen Aktoren verwalten Kanäle verwalten Komfortfunktionen Sicherheitsfunktionen Windüberwachung Eisüberwachung Gebäudeleittechnik Manuelle Bedienung Position TIEF. Lamellenwinkel TIEF. Haltezeit hh:mm Minimaler Lamellenwinkel Maximaler Lamellenwinkel Bediensperre lokal	33 34 35 37 <b>39</b> 39 41 42 42 43 50 52 53 53 53 54 54 54 54 54
3.2.8 3.2.9 3.2.10 <b>4 Er</b> 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.3.1 4.2.3.2 4.2.3.5 4.2.3.5 4.2.3.5 4.2.3.7 4.2.3.7	Vernegelungskontakte         Datum und Uhrzeit einstellen         Ausgänge zuordnen         Einstellungen übernehmen und Assistent beenden         weiterte Einstellungen         Aktoren verwalten         Kanäle verwalten         Komfortfunktionen         Sicherheitsfunktionen         Windüberwachung         Eisüberwachung         Gebäudeleittechnik         Manuelle Bedienung         Position TIEF         Lamellenwinkel TIEF         Haltezeit hh:mm         Maximaler Lamellenwinkel         Datum Tiere Iokal         Die Möglichkeiten manueller Bedienung	33 34 35 37 <b>39</b> 39 39 41 42 42 43 50 52 53 53 54 54 54 55 55 55
3.2.8 3.2.9 3.2.10 <b>4 Er</b> 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.3.3 4.2.3.3 4.2.3.3 4.2.3.4 4.2.3.5 4.2.3.6 4.2.3.7 4.2.3.6	Vernegelungskontakte Datum und Uhrzeit einstellen Ausgänge zuordnen Einstellungen übernehmen und Assistent beenden weiterte Einstellungen Aktoren verwalten Kanäle verwalten Komfortfunktionen Sicherheitsfunktionen Windüberwachung Eisüberwachung Gebäudeleittechnik Manuelle Bedienung Position TIEF Lamellenwinkel TIEF. Haltezeit hh:mm Minimaler Lamellenwinkel Bediensperre lokal Die Möglichkeiten manueller Bedienung Messwertgeber-Zuordnung.	33 34 35 37 <b>39</b> 39 41 42 42 43 50 52 53 53 53 54 54 54 54 55 55 55 55 55 56 58
3.2.8 3.2.9 3.2.10 <b>4 Er</b> 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.3.1 4.2.3.2 4.2.3.2 4.2.3.2 4.2.3.2 4.2.3.5 4.2.3.6 4.2.3.7 4.2.4 4.2.5 4.2.5.1	Vernegerungskontakte Datum und Uhrzeit einstellen Ausgänge zuordnen Einstellungen übernehmen und Assistent beenden Weiterte Einstellungen Aktoren verwalten Kanäle verwalten Komfortfunktionen Sicherheitsfunktionen Windüberwachung Eisüberwachung Gebäudeleittechnik Manuelle Bedienung Position TIEF Lamellenwinkel TIEF. Haltezeit hh:mm Minimaler Lamellenwinkel Bediensperre lokal Die Möglichkeiten manueller Bedienung Messwertgeber-Zuordnung. Winterprogramm	33 34 35 37 <b>39</b> 39 41 42 42 42 43 50 52 53 53 53 54 54 54 54 55 55 55 56 58 59
3.2.8 3.2.9 3.2.10 <b>4 Er</b> 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.3.2 4.2.5.2	Vernegelungskontakte Datum und Uhrzeit einstellen Ausgänge zuordnen Einstellungen übernehmen und Assistent beenden Kinstellungen übernehmen und Assistent beenden kenterte Einstellungen Aktoren verwalten Kanäle verwalten Komfortfunktionen Sicherheitsfunktionen Windüberwachung Eisüberwachung Gebäudeleittechnik Manuelle Bedienung Position TIEF Lamellenwinkel TIEF Haltezeit hh:mm Minimaler Lamellenwinkel Maximaler Lamellenwinkel Die Möglichkeiten manueller Bedienung Messwertgeber-Zuordnung. Winterprogramm Kanalfunktion.	33 34 35 37 <b>39</b> 39 41 42 42 43 50 52 53 53 53 54 54 54 54 54 55 55 55 55 56 58 59 59
3.2.8 3.2.9 3.2.10 <b>4 Er</b> 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.3.3 4.2.3.3 4.2.3.4 4.2.3.5 4.2.3.5 4.2.3.5 4.2.3.5 4.2.3.5 4.2.3.5 4.2.3.5 4.2.3.5 4.2.3.5 4.2.5.1 4.2.5.2 4.3	Vernegelungskonlakte         Datum und Uhrzeit einstellen         Ausgänge zuordnen         Einstellungen übernehmen und Assistent beenden         weiterte Einstellungen         Aktoren verwalten         Kanäle verwalten         Komfortfunktionen         Sicherheitsfunktionen         Windüberwachung         Eisüberwachung         Gebäudeleittechnik         Manuelle Bedienung         Position TIEF         Lamellenwinkel TIEF         Haltezeit hh:mm         Minimaler Lamellenwinkel         Bediensperre lokal         Die Möglichkeiten manueller Bedienung         Winterprogramm         Winterprogramm         Kanalfunktion	33 34 35 37 39 39 39 41 42 42 43 50 52 53 53 53 54 54 54 54 55 55 56 58 59 59 60
3.2.8 3.2.9 3.2.10 <b>4 Er</b> 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.3.1 4.2.3.2 4.2.3.5 4.2.3.5 4.2.3.7 4.2.4 4.2.5.1 4.2.5.2 4.2.5.1 4.2.5.2 4.3.1	Vernegelungskonnakte Datum und Uhrzeit einstellen Ausgänge zuordnen Einstellungen übernehmen und Assistent beenden Kanäle verwalten Kanäle verwalten Komfortfunktionen Sicherheitsfunktionen Windüberwachung Eisüberwachung Gebäudeleittechnik Manuelle Bedienung Position TIEF Lamellenwinkel TIEF Haltezeit hh:mm Minimaler Lamellenwinkel Bediensperre lokal Die Möglichkeiten manueller Bedienung Messwertgeber-Zuordnung. Winterprogramm Kanalfunktion. Produkte verwalten Aktortyp	33 34 35 37 <b>39</b> 39 41 42 42 42 43 50 52 53 53 53 54 54 54 54 54 55 55 55 56 59 59 60 60
3.2.8 3.2.9 3.2.10 <b>4</b> Er 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.3.1 4.2.3.2 4.2.3.2 4.2.3.3 4.2.3.4 4.2.3.5 4.2.3.7 4.2.3.6 4.2.3.7 4.2.4 4.2.5.1 4.2.5.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.2.2	Vernegelungskontakte         Datum und Uhrzeit einstellen         Ausgänge zuordnen         Einstellungen übernehmen und Assistent beenden         weiterte Einstellungen         Aktoren verwalten         Kanäle verwalten         Komfortfunktionen         Sicherheitsfunktionen         Windüberwachung         Eisüberwachung         Gebäudeleittechnik         Manuelle Bedienung         Position TIEF         Lamellenwinkel TIEF         Haltezeit hh:mm         Minimaler Lamellenwinkel         Bediensperre lokal         Die Möglichkeiten manueller Bedienung         Winterprogramm         Winterprogramm         Kanalfunktion         Produkte verwalten         Aktortyp	33 34 35 37 39 39 41 42 42 42 43 50 52 53 53 53 53 54 54 54 54 55 55 56 56 58 59 59 60 60 60
3.2.8 3.2.9 3.2.10 <b>4 Er</b> 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.3.2 4.3.3 4.3.3 4.3.3 4.3.4	Vernegerungskontakte         Datum und Uhrzeit einstellen         Ausgänge zuordnen         Einstellungen übernehmen und Assistent beenden         weiterte Einstellungen         Aktoren verwalten         Kanäle verwalten         Komfortfunktionen         Sicherheitsfunktionen         Windüberwachung         Eisüberwachung         Gebäudeleittechnik         Manuelle Bedienung         Position TIEF         Lamellenwinkel TIEF         Haltezeit hh:mm         Minimaler Lamellenwinkel         Bediensperre lokal         Die Möglichkeiten manueller Bedienung         Winterprogramm         Winterprogramm         Kanalfunktion         Produkte verwalten         Aktortyp         Pinstellungen kopieren von	33 34 35 37 <b>39</b> 39 41 42 42 43 50 52 53 53 53 54 54 54 54 54 54 55 55 56 58 59 60 60 60 61 61 61 61
3.2.8 3.2.9 3.2.10 <b>4 Er</b> 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.2.3 4.2.3.2 4.2.3.3 4.2.3.3 4.2.3.4 4.2.3.5 4.2.3.6 4.2.3.7 4.2.4 4.2.5.1 4.2.5.1 4.2.5.1 4.2.5.1 4.2.5.1 4.2.5.1 4.3.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.1 4.3.5	Vernegetungskontakte         Datum und Uhrzeit einstellen         Ausgänge zuordnen         Einstellungen übernehmen und Assistent beenden         weiterte Einstellungen         Aktoren verwalten         Kanäle verwalten         Komfortfunktionen         Sicherheitsfunktionen         Windüberwachung         Eisüberwachung         Gebäudeleittechnik         Manuelle Bedienung         Position TIEF         Lamellenwinkel TIEF         Haltezeit hh:mm         Minimaler Lamellenwinkel         Die Möglichkeiten manueller Bedienung         Messwertgeber-Zuordnung         Winterprogramm         Winterprogramm         Vinterprogramm         Vinterprogramm         Produkte verwalten         Aktortyp         Produktyp         Einstellungen kopieren von         Produktyp	33 34 35 37 39 39 39 41 42 42 43 50 52 53 53 54 54 54 54 54 54 54 55 55 55 56 58 59 59 60 60 60 61 61 61 61 61

1 Sicherheitshinweise......7

## Inhalt

# WAREMA climatronic<sup>®</sup> 3.x Inbetriebnahme / Einstellung

4.3.5.1	Kanalzuordnung	62
4.3.5.2	Kontaktzuordnung, Kontaktanzahl	62
4.3.5.3	Aktorzuordnung	62
4.3.5.4	Produktverriegelung	62
4.3.5.5	Verriegelungskontakt	62
4.3.5.6	Anschluss Gruppentaster	63
4.3.5.7	Stromerkennung verwenden	63
4.3.5.8	Impulsgeber verwenden	63
4.3.5.9	Totzeit Impulsgeber	63
4.3.5.1	D Laufzeit HOCH mm:ss	63
4.3.5.1	1 Laufzeit IIEF mm:ss / Einschaltdauer mm:ss	64
4.3.5.1	2 Endschalter verwenden	64
4.3.5.1	3 Versatz Endlage OBEN	64
4.3.5.1	4 Versatz Endlage UNIEN	64
4.3.5.1	5 Stromerkennung verwenden	64
4.3.5.1	o Minimaler Lamellenwinkei	60
4.3.5.1	/ Maximaler Lamellenwinkel	66
4.3.5.1	8 Wendezell	60
4.3.3.1	9 Alizalli Wendeschille	66
4.3.3.2	1 Verzägerungszeit	67
4.3.3.2	2 Eabrton bio zur Kalibriorung	67
4.0.0.2	2 Failuten bis zur Kalibrierung	67
4.3.5.20	Kalibrierung TIEE / Dauer der automatischen Kalibrierung TIEE	67
4.3.5.2	5 Retriebsart manuell	68
4352	6 Stop durch Mittasten	69
4352	7 Alternativer Komfortwinkel	69
4352	8 Nachlauf HOCH	70
4352	9 Nachlauf TIFF	70
4.3.5.3	0 Minimale Fahrdauer	70
4.3.5.3	1 Positionstoleranz	70
4.3.5.3	2 SMI Gruppenzuordnung	71
4.3.5.3	3 Invertierte Drehrichtung	71
4.3.5.3	4 Relais Wiedereinschaltpause	71
4.3.5.3	5 Relais Umschaltpause	71
4.3.5.3	6 Minimale Fahrdauer	71
4.3.5.3	7 vivamatic Parameter 15	71
4.4	Messwertgeber verwalten	72
4.5	Daten in die Geräte laden	75
4.6	Einstellungen übernehmen	76
4.7	Fachhändlerzugang beenden	77
4.8	Systemeinstellungen vornehmen	78
4.8.1	Datum und Uhrzeit	78
4.8.2	Displayeinstellungen	79
4.8.2.1	Displayverhalten der WAREMA climatronic <sup>®</sup>	80
4.8.2.2	Standby-Bild	80
4.8.3	Sprache wählen	81
4.8.4	Messwertgeber-Abgleich	82
4.8.4.1	Bediengerät Temperatur	82
4.8.4.2	Wetterstation 1 (2,3) Temperatur außen	82
4.8.4.3	Feuchte/Temp. 1 (2) Temperatur	83
4.8.5	Geographische Lage	83
4.8.6	Abwesend	84
4.8.7	Winterprogramm	85
4.8.7.1	Winterkanäle aktiv	85
4.8.7.2	Winterprogramm manuell	85
4.8.7.3	Winterprogramm lableau	86
4.8.7.4	Winter Beginn tt.mm	86
4.8.7.5	Winter Ende tt.mm	86
4.8.7.6		86
4.8.8	winaprutung	ŏ/
4.8.9	raciliandier-zugang	QQ

# Inhalt



4.9       Tableau Interface verwalten       90         4.10       Softwareversionen       92         4.11       Speicherkarte       93         4.11.1       Projekt auf SD-Karte schreiben       93         4.11.2       Projekt auf SD-Karte schreiben       93         4.11.2       Projekt auf SD-Karte lesen       94         4.11.3       Alle Geräte laden       95         5       Komfortfunktionen anpassen       97         5.1       Sonnenautomatik instellen       98         5.1.2       Die Sonnenautomatik richtig nutzen       102         5.2       Lamellennachführung       103         5.2.1       Lie Sonnenautomatik kinstellen       103         5.2.2       Projizerter Winkel       106         5.3.1       Dämmerungsautomatik einstellen       109         5.3.1       Dämmerungsautomatik ichtig nutzen       112         5.4       Temperaturautomatik.       117         5.5       Niederschlags-Überwachung       120         5.4.1       Beriebsartin       114         5.4.2       Temperaturautomatik.       122         5.4       Temperaturautomatik.       122         5.4.3       Differenztemperaturautomatik.	4.8.10	Alle Menüs anzeigen	89
4.10       Softwarnerationative verwalterit       91         4.11       Speicherkarte       93         4.11.1       Projekt auf SD-Karte schreiben       93         4.11.1       Projekt von SD-Karte lesen       94         4.11.3       Alle Geräte laden       95         4.11.2       Schnittstelle USB / RS 485       96         5       Komfortfunktionen anpassen       97         5.1       Sonnenautomatik einstellen       98         5.1.1       Sonnenautomatik richtig nutzen       102         5.2       Lamellennachführung einstellen       103         5.2.1       Lamellennachführung einstellen       103         5.2.2       Projizierter Winkel       106         5.3.2       Dämmerungsautomatik einstellen       109         5.3.2       Dämmerungsautomatik einstellen       112         5.4       Temperaturautomatik einstellen       112         5.4.1       Betriebsarten       114         5.4.2       Temperaturautomatik einstellen       114         5.4.3       Differenztemperaturautomatik       120         5.4       Temperaturautomatik       122         5.4.3       Differenztemperaturautomatik       122         5.4.4 <td< td=""><td>4.0.11</td><td>Tablacu Interface verwelten</td><td>90</td></td<>	4.0.11	Tablacu Interface verwelten	90
4.10       Spicherkarie       92         4.11       Spicherkarie       93         4.11.1       Projekt von SD-Karte lesen       93         4.11.2       Projekt von SD-Karte lesen       94         4.11.3       Alle Geräte leden       95         4.11.2       Schnittstelle USB / RS 485       96         5       Komfortfunktionen anpassen       97         5.1.1       Sonnenautomatik einstellen       98         5.1.2       Die Sonnenautomatik richtig nutzen       102         5.2.1       Lamellennachführung       103         5.2.2       Projizierter Winkel.       106         5.3.2       Dämmerungsautomatik.       109         5.3.1       Dämmerungsautomatik.       109         5.3.2       Dämmerungsautomatik.       113         5.4.1       Betriebsarten       114         5.4.2       Temperaturautomatik.       117         5.4.3       Differenztemperaturautomatik.       120         5.4       Temperaturautomatik.       121         5.4       Temperaturautomatik.       122         5.4       Temperaturautomatik.       122         5.4       Differenztemperaturautomatik.       120         5.4	4.9	Coffuereuersienen	91
4.11.1       Speicherkatte       93         4.11.1       Projekt von SD-Karte lesen       94         4.11.2       Projekt von SD-Karte lesen       94         4.11.3       Alle Geräte laden       95         4.11       Schnittstelle USB / RS 485       96         5       Komfortfunktionen anpassen       97         5.1       Sonnenautomatik einstellen       98         5.1.2       Die Sonnenautomatik richtig nutzen       102         5.2       Lamellennachführung       103         5.2.1       Lämellennachführung einstellen       103         5.2.2       Projizerter Winkel       106         5.2.3       Hintergrundinformationen       107         5.3.1       Dämmerungsautomatik einstellen       109         5.3.2       Dämmerungsautomatik einstellen       114         5.4.1       Temperaturautomatik richtig nutzen       112         5.4.1       Temperaturautomatik einstellen       115         5.4.3       Differenztemperaturautomatik       127         5.4.1       Differenztemperaturautomatik       122         5.5       Niederschlags-Überwachung       124         5.4.3       Differenztemperaturautomatik       122         5.10	4.10		. 92
11.1.2       Projekt von SD-Karte lesen	4.11 / 11 1	Projekt auf SD-Karte schreiben	. 93 93
4.11.3       Alle Geräte laden	4.11.2	Projekt von SD-Karte lesen	.94
4.12       Schnittstelle USB / RS 485	4.11.3	Alle Geräte laden	95
5       Komfortfunktionen anpassen       97         5.1       Sonnenautomatik einstellen       98         5.1.2       Die Sonnenautomatik richtig nutzen       102         5.2       Lamellennachführung       103         5.2.1       Lamellennachführung einstellen       103         5.2.2       Projizierter Winkel       106         5.2.3       Hintergrundinformationen       107         5.3       Dämmerungsautomatik einstellen       109         5.3.1       Dämmerungsautomatik richtig nutzen       112         5.4       Temperaturautomatik einstellen       113         5.4.1       Betriebsarten       114         5.4.3       Differenztemperaturautomatik       117         5.4.3       Differenztemperaturautomatik       112         5.4.3       Differenztemperaturautomatik       112         5.4.3       Differenztemperaturautomatik       112         5.4       Temperaturautomatik       122         5.4       Intervallüftung       124         5.4       Zeitschaltuhr       126         5.9       Kälteschutz       128         5.10       Urlaub       129         5.11       Abwesend       130	4.12	Schnittstelle USB / RS 485	96
5.1       Sonnenautomatik       98         5.1.1       Sonnenautomatik einstellen       98         5.1.2       Die Sonnenautomatik richtig nutzen       102         5.2       Lamellennachführung einstellen       103         5.2.1       Lamellennachführung einstellen       103         5.2.2       Projizierter Winkel       106         5.2.3       Hintergrundinformationen       107         5.3.2       Dämmerungsautomatik einstellen       109         5.3.1       Dämmerungsautomatik einstellen       112         5.4       Temperaturautomatik einstellen       112         5.4       Temperaturautomatik einstellen       114         5.4.3       Differenztemperaturautomatik       117         5.5       Niederschlags-Überwachung       120         5.6       Luffeuchteautomatik       122         5.7       Intervallüftung       124         5.8       Zeitschaltuhr       128         5.10       Urlaub       129         5.11       Abwesend       130         5.12       Handsender-Zuordnung       131         5.13       Manuelle Bedienung       132         5.14.4       Anäle, Gruppen, Szenen sortieren       136 <td>5 Ko</td> <td>mfortfunktionen anpassen</td> <td>. 97</td>	5 Ko	mfortfunktionen anpassen	. 97
5.1.1       Sonnenautomatik einstellen       98         5.1.2       Die Sonnenautomatik richtig nutzen       102         5.2       Lamellennachführung einstellen       103         5.2.1       Lamellennachführung einstellen       103         5.2.2       Projizierter Winkel       109         5.2.3       Hintergrundinformationen       107         5.3       Dämmerungsautomatik einstellen       109         5.3.1       Dämmerungsautomatik richtig nutzen       112         5.4       Temperaturautomatik einstellen       119         5.4.2       Temperaturautomatik einstellen       114         5.4.2       Temperaturautomatik einstellen       114         5.4.3       Differenztemperaturautomatik       117         5.5       Niederschlags-Überwachung       120         5.6       Luftfeuchteautomatik       122         5.7       Intervallüftung       124         5.8       Zeitschaltuhr       128         5.9       Kälteschutz       128         5.10       Urlaub       129         5.11       Abwesend       130         5.12       Handsender-Zuordnung       131         5.13       Manuelle Bedienung       132	5.1	Sonnenautomatik	98
5.1.2       Die Sonnenautomatik richtig nutzen       102         5.2       Lamellennachführung.       103         5.2.1       Lamellennachführung einstellen       103         5.2.2       Projizierter Winkel       106         5.3       Dämmerungsautomatik       109         5.3.1       Dämmerungsautomatik einstellen       109         5.3.2       Dämmerungsautomatik kinstellen       109         5.4       Temperaturautomatik kinstellen       112         5.4       Temperaturautomatik einstellen       114         5.4.2       Temperaturautomatik einstellen       117         5.4       Temperaturautomatik einstellen       117         5.5       Niederschlags-Überwachung       122         5.6       Luffeuchteautomatik       122         5.7       Intervallüftung       124         5.8       Zeitschaltuhr       126         5.9       Kälteschutz       128         5.10       Urlaub       129         5.11       Abwesend       130         5.12       Handsender-Zuordnung       131         5.13       Manuelle Bedienung       132         5.14       Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten       134	5.1.1	Sonnenautomatik einstellen	. 98
5.2       Lamellennachführung       103         5.2.1       Lamellennachführung einstellen       103         5.2.2       Projizierter Winkel       106         5.3       Dämmerungsautomatik       109         5.3.1       Dämmerungsautomatik einstellen       109         5.3.2       Dämmerungsautomatik einstellen       109         5.3.1       Dämmerungsautomatik einstellen       112         5.4       Temperaturautomatik einstellen       112         5.4.1       Betriebsarten       114         5.4.2       Temperaturautomatik einstellen       115         5.4.3       Differenztemperaturautomatik       117         5.5       Niederschlags-Überwachung       120         5.6       Luftfeuchteautomatik       122         5.7       Intervallüftung       124         5.8       Zeitschaltuhr       128         5.10       Urlaub       129         5.11       Abwesend       130         5.12       Handsender-Zuordnung       131         5.13       Manuelle Bedienung       132         5.14       Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten       134         5.14.4       Aliasnamen ändern       136         5.15<	5.1.2	Die Sonnenautomatik richtig nutzen	102
5.2.1       Cantelenhadmulung einstellen       103         5.2.2       Projizierter Winkel       106         5.2.3       Hintergrundinformationen       107         5.3       Dämmerungsautomatik einstellen       109         5.3.1       Dämmerungsautomatik einstellen       112         5.4       Temperaturautomatik kichtig nutzen       112         5.4       Temperaturautomatik kichtig nutzen       113         5.4.1       Betriebsarten       114         5.4.2       Temperaturautomatik kinstellen       115         5.4.3       Differenztemperaturautomatik       117         5.5       Niederschlags-Überwachung       120         5.6       Luftfeuchteautomatik       122         5.7       Intervallüftung       124         5.8       Zeitschaltuhr       126         5.9       Kälteschutz       128         5.10       Urlaub       129         5.11       Abwesend       130         5.12       Handsender-Zuordnung       131         5.13       Manuelle Bedienung       132         5.14       Kanäle, Gruppen, Szenen sortieren       136         5.14.2       Szenen verwalten       136         5.15<	5.2 5.2 1	Lamellennachführung einstellen	103
5.2.3       Hintergrundinformationen       107         5.3       Dämmerungsautomatik einstellen       109         5.3.2       Dämmerungsautomatik keinstellen       109         5.3.2       Dämmerungsautomatik keinstellen       113         5.4.1       Betriebsarten       114         5.4.2       Temperaturautomatik keinstellen       115         5.4.3       Differenztemperaturautomatik keinstellen       115         5.4.3       Differenztemperaturautomatik       122         5.6       Luftfeuchteautomatik       122         5.7       Intervalllüftung       124         5.8       Zeitschaltuhr       126         5.9       Käiteschutz       128         5.10       Urlaub       129         5.11       Abwesend       130         5.12       Handsender-Zuordnung       131         5.13       Manuelle Bedienung       132         5.14       Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten       134         5.14.1       Gruppen, Szenen verwalten       135         5.14.2       Szenen verwalten       136         5.15       Urlaubszeit       138         6       Messwerte       139         6.1       Alle	5.2.2	Projizierter Winkel	106
5.3       Dämmerungsautomatik       109         5.3.1       Dämmerungsautomatik einstellen       109         5.3.2       Dämmerungsautomatik kichtig nutzen       112         5.4.1       Temperaturautomatik       113         5.4.1       Betriebsarten       114         5.4.2       Temperaturautomatik einstellen       115         5.4.3       Differenztemperaturautomatik       117         5.5       Niederschlags-Überwachung       120         5.6       Luftfeuchteautomatik       122         5.7       Intervallüftung       124         5.8       Zeitschaltuhr       126         5.9       Kälteschutz       128         5.10       Urlaub       129         5.11       Abwesend       130         5.12       Handsender-Zuordnung       131         5.13       Manuelle Bedienung       132         5.14       Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten       134         5.14.1       Gruppen, Szenen verwalten       136         5.14.2       Szenen verwalten       136         5.14.3       Kanäle, Gruppen, Szenen sortieren       136         5.14.4       Aliasnamen ändern       136         5.15	5.2.3	Hintergrundinformationen1	107
5.3.1       Dämmerungsautomatik einstellen.       109         5.3.2       Dämmerungsautomatik richtig nutzen.       112         5.4       Temperaturautomatik.       113         5.4.1       Betriebsarten       114         5.4.2       Temperaturautomatik einstellen       115         5.4.3       Differenztemperaturautomatik.       117         5.5       Niederschlags-Überwachung       120         5.6       Luftfeuchteautomatik       122         5.7       Intervallüftung       124         5.8       Zeitschaltuhr       126         5.9       Kälteschutz       128         5.10       Urlaub       129         5.11       Abwesend       130         5.12       Handsender-Zuordnung       131         5.13       Manuelle Bedienung       132         5.14       Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten       134         5.14.1       Gruppen, Szenen sortieren       136         5.14.3       Kanäle, Gruppen, Szenen sortieren       136         5.14.4       Aliasnamen ändern       136         5.15       Urlaubszeit       139         6.1       Alle Messwerte       139         6.1       Alle Messwe	5.3	Dämmerungsautomatik	109
5.3.2       Dämmerungsautomatik richtig nutzen.       112         5.4       Temperaturautomatik.       113         5.4.1       Betriebsarten       114         5.4.2       Temperaturautomatik einstellen       115         5.4.3       Differenztemperaturautomatik.       117         5.5       Niederschlags-Überwachung       120         5.6       Luftfeuchteautomatik       122         5.7       Intervallüftung       124         5.8       Zeitschaltuhr       126         5.9       Kälteschutz       128         5.10       Urlaub       129         5.11       Abwesend       130         5.12       Handsender-Zuordnung       131         5.13       Manuelle Bedienung       132         5.14       Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten       134         5.14.1       Gruppen verwalten       136         5.15       Urlaubszeit       138         6       Messwerte, Auslöser und Störungen       139         6.1       Alle Messwerte       139         6.1       Alle Musser       142         7       KNX-Modus       144         8       Problembehebung       144	5.3.1	Dämmerungsautomatik einstellen1	109
5.4       Temperaturautomatik       113         5.4.1       Betriebsarten       114         5.4.2       Temperaturautomatik einstellen       115         5.4.3       Differenztemperaturautomatik       117         5.5       Niederschlags-Überwachung       120         5.6       Luftfeuchteautomatik       122         5.7       Intervalllüftung       124         5.8       Zeitschaltuhr       126         5.9       Kälteschutz       128         5.10       Urlaub       129         5.11       Abwesend       130         5.12       Handsender-Zuordnung       131         5.13       Manuelle Bedienung       132         5.14       Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten       134         5.14.1       Gruppen verwalten       134         5.14.2       Szenen verwalten       136         5.14.3       Kanäle, Gruppen, Szenen sortieren       136         5.15       Urlaubszeit       138         6       Messwerte       139         6.1       Aliasnamen ändern       136         5.15       Urlaubszeit       138         6       Messwerte       139         6.1	5.3.2	Dämmerungsautomatik richtig nutzen1	12
5.4.1       Betriebsarten       114         5.4.2       Temperaturautomatik einstellen       115         5.4.3       Differenztemperaturautomatik       117         5.5       Niederschlags-Überwachung       120         5.6       Luftfeuchteautomatik       122         5.7       Intervalllüftung       124         5.8       Zeitschaltuhr       126         5.9       Kälteschutz       128         5.10       Urlaub       129         5.11       Abwesend       130         5.12       Handsender-Zuordnung       131         5.13       Manuelle Bedienung       132         5.14       Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten       134         5.14.2       Szenen verwalten       136         5.14.3       Kanäle, Gruppen, Szenen sortieren       136         5.15       Urlaubszeit       138         6       Messwerte, Auslöser und Störungen       139         6.1       Alle Messwerte       139         6.3       Aktuelle Auslöser       140         6.4       Historie Auslöser       141         6.5       Störungen       142         7       KNX-Modus       143	5.4	Temperaturautomatik	113
5.4.2       Temperaturautomatik einstellen       117         5.4.3       Differenztemperaturautomatik       117         5.5       Niederschlags-Überwachung       120         5.6       Luftfeuchteautomatik       122         5.7       Intervalllüftung       124         5.8       Zeitschaltuhr       126         5.9       Kälteschutz       128         5.10       Urlaub       129         5.11       Abwesend       130         5.12       Handsender-Zuordnung       131         5.13       Manuelle Bedienung       132         5.14       Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten       134         5.14.1       Gruppen verwalten       135         5.14.3       Kanäle, Gruppen, Szenen sortieren       136         5.14.4       Aliasnamen ändern       136         5.15       Urlaubszeit       138         6       Messwerte, Auslöser und Störungen       139         6.1       Alle Messwerte       139         6.3       Aktuelle Auslöser       140         6.4       Historie Auslöser       141         6.5       Störungen       142         7       KNX-Modus       143	5.4.1	Betriebsarten1	114
5.5       Niederschlags-Überwachung       120         5.6       Luftfeuchteautomatik       122         5.7       Intervallüftung       124         5.8       Zeitschaltuhr       126         5.9       Kälteschutz       128         5.10       Urlaub       129         5.11       Abwesend       130         5.12       Handsender-Zuordnung       131         5.13       Manuelle Bedienung       132         5.14       Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten       134         5.14.2       Szenen verwalten       134         5.14.3       Kanäle, Gruppen, Szenen sortieren       136         5.14.4       Aliasnamen ändern       136         5.15       Urlaubszeit       138         6       Messwerte, Auslöser und Störungen       139         6.1       Alle Messwerte       139         6.2       Historie Auslöser       140         6.4       Historie Auslöser       141         6.5       Störungen       142         7       KNX-Modus       143         8       Problembehbung       144         8.1       Mögliche Probleme       144         8.3       Werks	5.4.2 5.4.3	Differenztemperaturautomatik	117
5.6       Luftfeuchteautomatik       122         5.7       Intervalllüftung       124         5.8       Zeitschaltuhr       126         5.9       Kälteschutz       128         5.10       Urlaub       129         5.11       Abwesend       130         5.12       Handsender-Zuordnung       131         5.13       Manuelle Bedienung       132         5.14       Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten       134         5.14.1       Gruppen verwalten       134         5.14.2       Szenen verwalten       136         5.14.3       Kanäle, Gruppen, Szenen sortieren       136         5.14.4       Aliasnamen ändern       136         5.15       Urlaubszeit       138         6       Messwerte, Auslöser und Störungen       139         6.1       Alle Messwerte       139         6.2       Historie Messwerte       139         6.3       Aktuelle Auslöser       141         6.5       Störungen       142         7       KNX-Modus       143         8       Problembehebung       144         8.1       Mögliche Probleme       144         8.3       Werkszu	5.5	Niederschlags-Überwachung	120
5.7       Intervalllüftung       124         5.8       Zeitschaltuhr       126         5.9       Kälteschutz       128         5.10       Urlaub       129         5.11       Abwesend       130         5.12       Handsender-Zuordnung       131         5.13       Manuelle Bedienung       132         5.14       Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten       134         5.14.3       Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten       135         5.14.3       Kanäle, Gruppen, Szenen sortieren       136         5.15       Urlaubszeit       138         6       Messwerte, Auslöser und Störungen       139         6.1       Alle Messwerte       139         6.2       Historie Messwerte       139         6.3       Aktuelle Auslöser       141         6.5       Störungen       142         7       KNX-Modus       143         8       Problembehebung       144         8.1       Mögliche Probleme       144         8.3       Werkszustand wiederherstellen       147         8.4       Fachhändler-Modus       147         9       Index       148	5.6		122
5.8       Zeitschaltuhr       124         5.9       Kälteschutz       128         5.10       Urlaub       129         5.11       Abwesend       130         5.12       Handsender-Zuordnung       131         5.13       Manuelle Bedienung       132         5.14       Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten       134         5.14.X       Gruppen verwalten       135         5.14.3       Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten       136         5.14.3       Kanäle, Gruppen, Szenen sortieren       136         5.14.3       Kanäle, Gruppen, Szenen sortieren       136         5.15       Urlaubszeit       138         6       Messwerte, Auslöser und Störungen       139         6.1       Alle Messwerte       139         6.2       Historie Messwerte       139         6.3       Aktuelle Auslöser       140         6.4       Historie Auslöser       141         6.5       Störungen       142         7       KNX-Modus       143         8       Problembehebung       144         8.1       Mögliche Probleme       144         8.3       Werkszustand wiederherstellen       147	5.7	Intervalliüftung	124
5.9       Kälteschutz       128         5.10       Urlaub       129         5.11       Abwesend       130         5.12       Handsender-Zuordnung       131         5.13       Manuelle Bedienung       132         5.14       Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten       134         5.14.       Kanäle, Gruppen verwalten       134         5.14.1       Gruppen verwalten       135         5.14.2       Szenen verwalten       135         5.14.3       Kanäle, Gruppen, Szenen sortieren       136         5.14.4       Aliasnamen ändern       136         5.15       Urlaubszeit       138         6       Messwerte, Auslöser und Störungen       139         6.1       Alle Messwerte       139         6.2       Historie Messwerte       139         6.3       Aktuelle Auslöser       140         6.4       Historie Auslöser       141         6.5       Störungen       142         7       KNX-Modus       143         8       Problembehebung       144         8.1       Mögliche Probleme       144         8.2       Störungsmeldungen       146         8.3	5.8	7eitschaltuhr	126
5.10       Urlaub	5.0	Kälteschutz	128
5.10       Onaub	5.10		120
5.11       Adwessendum       130         5.12       Handsender-Zuordnung       131         5.13       Manuelle Bedienung       132         5.14       Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten       134         5.14.1       Gruppen verwalten       134         5.14.2       Szenen verwalten       135         5.14.3       Kanäle, Gruppen, Szenen sortieren       136         5.14.4       Aliasnamen ändern       136         5.15       Urlaubszeit       138         6       Messwerte, Auslöser und Störungen       139         6.1       Alle Messwerte       139         6.2       Historie Messwerte       139         6.3       Aktuelle Auslöser       140         6.4       Historie Auslöser       141         6.5       Störungen       142         7       KNX-Modus       143         8       Problembehebung       144         8.1       Mögliche Probleme       144         8.2       Störungsmeldungen       146         8.3       Werkszustand wiederherstellen       147         8.4       Fachhändler-Modus       147         9       Index       148	5.10	Abwesend	120
5.12       Handsender-Zubrichnung       131         5.13       Manuelle Bedienung       132         5.14       Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten       134         5.14.1       Gruppen verwalten       134         5.14.2       Szenen verwalten       135         5.14.3       Kanäle, Gruppen, Szenen sortieren       136         5.14.3       Kanäle, Gruppen, Szenen sortieren       136         5.14.4       Aliasnamen ändern       136         5.15       Urlaubszeit       138         6       Messwerte, Auslöser und Störungen       139         6.1       Alle Messwerte       139         6.2       Historie Messwerte       139         6.3       Aktuelle Auslöser       140         6.4       Historie Auslöser       141         6.5       Störungen       142         7       KNX-Modus       143         8       Problembehebung       144         8.1       Mögliche Probleme       144         8.2       Störungsmeldungen       146         8.3       Werkszustand wiederherstellen       147         8.4       Fachhändler-Modus       147         9       Index       148	5.10	Handsonder Zuerdnung	121
5.13       Manuelle Bediellung       132         5.14       Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten       134         5.14.1       Gruppen verwalten       134         5.14.2       Szenen verwalten       135         5.14.3       Kanäle, Gruppen, Szenen sortieren       136         5.14.4       Aliasnamen ändern       136         5.15       Urlaubszeit       138         6       Messwerte, Auslöser und Störungen       139         6.1       Alle Messwerte       139         6.2       Historie Messwerte       139         6.3       Aktuelle Auslöser       140         6.4       Historie Auslöser       141         6.5       Störungen       142         7       KNX-Modus       143         8       Problembehebung       144         8.1       Mögliche Probleme       144         8.2       Störungsmeldungen       144         8.3       Werkszustand wiederherstellen       147         8.4       Fachhändler-Modus       147         9       Index       148	5.12	Manualla Dadianung	101
5.14       Kanale, Gruppen, Szenen Verwalten       134         5.14.1       Gruppen verwalten       135         5.14.2       Szenen verwalten       135         5.14.3       Kanäle, Gruppen, Szenen sortieren       136         5.14.4       Aliasnamen ändern       136         5.15       Urlaubszeit       138         6       Messwerte, Auslöser und Störungen       139         6.1       Alle Messwerte       139         6.2       Historie Messwerte       139         6.3       Aktuelle Auslöser       140         6.4       Historie Auslöser       141         6.5       Störungen       142         7       KNX-Modus       143         8       Problembehebung       144         8.1       Mögliche Probleme       144         8.2       Störungsmeldungen       144         8.3       Werkszustand wiederherstellen       147         8.4       Fachhändler-Modus       147         9       Index       148	5.15		104
5.14.2       Szenen verwalten.       135         5.14.3       Kanäle, Gruppen, Szenen sortieren       136         5.14.4       Aliasnamen ändern       136         5.15       Urlaubszeit       138         6       Messwerte, Auslöser und Störungen       139         6.1       Alle Messwerte       139         6.2       Historie Messwerte       139         6.3       Aktuelle Auslöser       140         6.4       Historie Auslöser       141         6.5       Störungen       142         7       KNX-Modus       143         8       Problembehebung       144         8.1       Mögliche Probleme       144         8.2       Störungsmeldungen       146         8.3       Werkszustand wiederherstellen       147         8.4       Fachhändler-Modus       147         9       Index       148	5.14 5.14.1	Gruppen, Szerien verwalten	134
5.14.3       Kanäle, Gruppen, Szenen sortieren       136         5.14.4       Aliasnamen ändern       136         5.15       Urlaubszeit       138         6       Messwerte, Auslöser und Störungen       139         6.1       Alle Messwerte       139         6.2       Historie Messwerte       139         6.3       Aktuelle Auslöser       140         6.4       Historie Auslöser       141         6.5       Störungen       142         7       KNX-Modus       143         8       Problembehebung       144         8.1       Mögliche Probleme       144         8.2       Störungsmeldungen       146         8.3       Werkszustand wiederherstellen       147         8.4       Fachhändler-Modus       147	5.14.2	Szenen verwalten	135
5.14.4       Aliasnamen ändern       136         5.15       Urlaubszeit.       138         6       Messwerte, Auslöser und Störungen       139         6.1       Alle Messwerte       139         6.2       Historie Messwerte       139         6.3       Aktuelle Auslöser       140         6.4       Historie Auslöser       141         6.5       Störungen       142         7       KNX-Modus       143         8       Problembehebung       144         8.1       Mögliche Probleme       144         8.2       Störungsmeldungen       146         8.3       Werkszustand wiederherstellen       147         8.4       Fachhändler-Modus       147         9       Index       148	5.14.3	Kanäle, Gruppen, Szenen sortieren1	136
5.15       Urlaubszeit	5.14.4	Aliasnamen ändern1	36
6       Messwerte, Auslöser und Störungen       139         6.1       Alle Messwerte       139         6.2       Historie Messwerte       139         6.3       Aktuelle Auslöser       140         6.4       Historie Auslöser       141         6.5       Störungen       142         7       KNX-Modus       143         8       Problembehebung       144         8.1       Mögliche Probleme       144         8.2       Störungsmeldungen       146         8.3       Werkszustand wiederherstellen       147         9       Index       148	5.15	Urlaubszeit1	38
6.1       Alle Messwerte       139         6.2       Historie Messwerte       139         6.3       Aktuelle Auslöser       140         6.4       Historie Auslöser       141         6.5       Störungen       142         7       KNX-Modus       143         8       Problembehebung       144         8.1       Mögliche Probleme       144         8.2       Störungsmeldungen       146         8.3       Werkszustand wiederherstellen       147         8.4       Fachhändler-Modus       147	6 Me	sswerte, Auslöser und Störungen	139
6.2       Historie Messwerte       139         6.3       Aktuelle Auslöser       140         6.4       Historie Auslöser       141         6.5       Störungen       142         7       KNX-Modus       143         8       Problembehebung       144         8.1       Mögliche Probleme       144         8.2       Störungsmeldungen       146         8.3       Werkszustand wiederherstellen       147         8.4       Fachhändler-Modus       147         9       Index       148	6.1	Alle Messwerte1	139
6.3       Aktuelle Auslöser       140         6.4       Historie Auslöser       141         6.5       Störungen       142         7       KNX-Modus       143         8       Problembehebung       144         8.1       Mögliche Probleme       144         8.2       Störungsmeldungen       146         8.3       Werkszustand wiederherstellen       147         8.4       Fachhändler-Modus       147	6.2	Historie Messwerte1	139
6.4       Historie Auslöser       141         6.5       Störungen       142         7       KNX-Modus       143         8       Problembehebung       144         8.1       Mögliche Probleme       144         8.2       Störungsmeldungen       146         8.3       Werkszustand wiederherstellen       147         8.4       Fachhändler-Modus       147	6.3	Aktuelle Auslöser	140
6.5       Störungen       142         7       KNX-Modus       143         8       Problembehebung       144         8.1       Mögliche Probleme       144         8.2       Störungsmeldungen       146         8.3       Werkszustand wiederherstellen       147         8.4       Fachhändler-Modus       147         9       Index       148	6.4	Historie Auslöser	141
7KNX-Modus1438Problembehebung1448.1Mögliche Probleme1448.2Störungsmeldungen1468.3Werkszustand wiederherstellen1478.4Fachhändler-Modus1479Index148	6.5	Störungen1	142
8Problembehebung.1448.1Mögliche Probleme.1448.2Störungsmeldungen1468.3Werkszustand wiederherstellen.1478.4Fachhändler-Modus1479Index148	7 KN	X-Modus	143
8.1Mögliche Probleme	8 Pro	blembehebung	144
<ul> <li>8.2 Störungsmeldungen</li></ul>	8.1	Mögliche Probleme1	44
<ul> <li>8.3 Werkszustand wiederherstellen</li></ul>	8.2	Störungsmeldungen	146
<ul><li>8.4 Fachhändler-Modus</li></ul>	8.3	Werkszustand wiederherstellen	147
9 Index	8.4	Fachhändler-Modus	147
	9 Inc	lex	148

## **Bevor Sie beginnen**

## WAREMA climatronic<sup>®</sup> 3.x Inbetriebnahme / Einstellung

In dieser Anleitung finden Sie alle relevanten Informationen, um ein WAREMA climatronic<sup>®</sup> System in Betrieb zu nehmen und einzustellen.

Diese Anleitung ist zur besseren Orientierung mit Symbolen in einzelne Abschnitte gegliedert.



### Sicherheit

Dieser Abschnitt behandelt alle Regeln, die Sie einhalten müssen, damit Ihre Sicherheit gewährleistet ist und das WAREMA climatronic<sup>®</sup> System fehlerfrei und sicher funktioniert.



### **Grundlegende Informationen**

Wenn Sie zum ersten Mal eine WAREMA climatronic<sup>®</sup> in Betrieb nehmen, finden Sie hier wichtige Grundlagen. Das hilft Ihnen, bei Auswahl und Parametrierung der Automatikfunktionen die richtigen Entscheidungen zu treffen.



### Assistent

Der Assistent führt Sie in wenigen Schritten zu einem fertigen Projekt mit allen Grundeinstellungen. Bei den Einstellschritten können die wichtigsten Parameter eingesehen und verändert werden.



### Einstellen

Bei komplexen Bauvorhaben mit speziellen Wünschen und Einstellungen kann es sinnvoll sein, die Inbetriebnahme manuell vorzunehmen. Dieser Abschnitt behandelt alle weiterführenden Einstellmöglichkeiten des WAREMA climatronic<sup>®</sup> Systems.

### Montage und Anschluss

Für Montage und Anschluss der WAREMA climatronic<sup>®</sup> nehmen Sie bitte das Dokument mit der Art.-Nr. 2007632 zur Hand.

Montage und Anschluss müssen vollständig abgeschlossen sein, bevor Sie mit der Inbetriebnahme beginnen.





## **1** Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie die Steuerung in Betrieb nehmen und bedienen.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise, ansonsten erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch seitens des Herstellers.
- Bewahren Sie diese Anleitung für künftige Verwendung auf.

### 1.1 Symbol- und Piktogrammerklärung

Die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung sind mit Warnsymbolen gekennzeichnet. Sie sind nach dem jeweiligen Gefährdungspotential hierarchisch folgendermaßen abgestuft:



#### GEFAHR

warnt vor einer unmittelbar drohenden gefährlichen Situation. Die möglichen Folgen können schwere Verletzungen bis hin zum Tod (Personenschäden), Sach- oder Umweltschäden sein.



#### WARNUNG

warnt vor einer möglichen gefährlichen Situation. Die möglichen Folgen können leichte oder schwere Verletzungen bis hin zum Tod (Personenschäden), Sach- oder Umweltschäden sein.



### VORSICHT

mahnt zu **vorsichtigem Handeln**. Die möglichen Folgen einer Nichtbeachtung können **Sachschäden** sein.



Das i-Symbol kennzeichnet wichtige Hinweise und hilfreiche Tipps.

- Das Quadrat kennzeichnet eine Anweisung oder eine Handlungsaufforderung. Führen Sie diesen Handlungsschritt aus.
- Das Dreieck kennzeichnet ein Ereignis oder ein Resultat einer vorangegangenen Handlung.
- Das schwarze Dreieck ist das Aufzählungszeichen für Listen oder Auswahlen.

In dieser Anleitung sind an allen wichtigen Stellen kleine Menüstrukturen abgebildet (siehe nebenstehendes Beispiel). Sie erleichtern Ihnen die Navigation zu den dort beschriebenen Funktionen, ohne dass Sie viel blättern müssen.

Erste Menüebene <sup>L</sup>Zweite Menüebene <sup>L</sup>Dritte Menüebene <sup>L</sup>...



### 1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die WAREMA climatronic<sup>®</sup> ist ein elektronisches System zum Schalten und Steuern von unterschiedlichen Geräten wie Sonnenschutzprodukt-, Beleuchtungs-, Heiz-, Kühl- und Lüftungseinrichtungen sowie Fensterantrieben.



#### WARNUNG

Beim Anschluss von Geräten, die nicht in dieser Anleitung aufgeführt sind, ist die schriftliche Genehmigung des Herstellers einzuholen.

### 1.3 Leser-Zielgruppe

Diese Anleitung wendet sich an Personen, die die WAREMA climatronic<sup>®</sup> inklusive aller angeschlossenen Komponenten in Betrieb nehmen oder einstellen.



#### WARNUNG

Montage, Anschluss, Inbetriebnahme oder Bedienung durch nicht ausreichend qualifizierte und informierte Personen kann schwere Schäden an der Anlage oder sogar Personenschäden verursachen.

Montage, Anschluss und Inbetriebnahme darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Dieses Personal muss in der Lage sein, Gefahren, die durch die mechanische, elektrische oder elektronische Ausrüstung verursacht werden können, zu erkennen.

### 1.4 Nachrüstungen und Veränderungen



#### WARNUNG

Nachrüstungen oder Veränderungen können die Sicherheit der Anlage beeinträchtigen oder deren Wirkungsgrad herabsetzen. Die möglichen Folgen können Tod, schwere oder leichte Verletzungen, Sach- oder Umweltschäden sein.

- Nehmen Sie vor einer Nachrüstung oder Veränderung der Anlage oder der Anlagenparameter Kontakt mit uns oder Ihrem Fachhändler auf.
- Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Komponenten mit verschiedenen Revisionsständen kombiniert oder wenn vorhandene Komponenten durch ältere/ neuere Produkte mit anderem Funktionsumfang oder Softwarestand ersetzt werden.





### **1.5 Sicherheitsgerechtes Arbeiten**

Wenn während der Inbetriebnahme Änderungen am elektrischen Anschluss von Komponenten oder angeschlossenen Produkten vorgenommen werden müssen, dürfen diese nur durch zugelassene Elektrofachkräfte vorgenommen werden:



#### WARNUNG

Die elektrische Installation muss nach VDE 0100 bzw. den gesetzlichen Vorschriften und Normen des jeweiligen Landes durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen. Diese hat die beigefügten Montagehinweise der mitgelieferten Elektrogeräte zu beachten.

Bei Arbeiten an motorbetriebenen Fenstern oder an Gebäudefassaden, an denen motorbetriebene Sonnenschutzprodukte installiert sind:



#### WARNUNG

Lebensgefahr und Sachschäden durch plötzliche Bewegungen der angesteuerten Produkte.

- Anlage spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten ausreichend sichern
- Geeignete Sicherungseinrichtungen zum Personenschutz verwenden
- Keine Gegenstände im Bewegungsbereich einer automatisch gesteuerten Mechanik ablegen/abstellen (z.B. Leiter an Hauswand mit Gelenkarm-Markise)



#### WARNUNG

Gefahrenzustände, Funktionsstörungen und Sachschäden an der Anlage sind durch unsachgemäß durchgeführte Arbeiten oder durch Auftrennen von Verbindungen während des Betriebs möglich.

- Arbeiten am WAREMA climatronic<sup>®</sup> System dürfen nur vom Service oder von autorisierten Fachkräften vorgenommen werden.
- Schalten Sie die gesamte Anlage spannungsfrei, bevor Sie Verbindungsleitungen einstecken oder lösen.



## 2 Einführung

Die folgende Pyramidendarstellung zeigt die logische Struktur innerhalb der WAREMA climatronic $^{\scriptscriptstyle (\! B\!)}$ .



Abb. 1 Pyramidendarstellung des WAREMA climatronic® Konzepts

Alle Produkte werden über Kanäle angesteuert. Diese Kanäle können zu Gruppen und Szenen zusammengefasst werden.





Die WAREMA climatronic<sup>®</sup> steuert Produkte immer über Kanäle an. Folgende Produkttypen können für die Kanäle eingestellt werden:

- Gelenkarm-Markise
- Wintergarten-Markise
- ► Raffstore
- Rollladen
- Faltstore
- Jalousie
- Fenster
- Lüfter, Lüfterklappe
- Lüfter 3 Stufen
- Lüfter stufenlos (extern)
- ► Klimagerät
- ► Heizgerät
- Licht

- Licht dimmbar (extern)
- Störmeldekontakt
- Rollo innen
- Senkrecht-Markise
- Fassaden-Markise
- ► Fallarm-Markise
- Markisolette
- Lüfter stufenlos (extern) mit Lüfterklappe
- ► Lüfter 6/12 V mit Lüfterklappe
- Lüfter stufenlos mit Lüfterklappe
- Licht dimmbar
- ▶ vivamatic Raffstore

Ein Produkt wird direkt an die Ausgänge eines Schaltaktors der WAREMA climatronic<sup>®</sup> angeschlossen. Es benötigt ein bis drei Schaltausgänge, beispielsweise benötigen Sonnenschutzprodukte zwei Schaltausgänge zum Hoch- und Tieffahren, ein Licht nur einen zum Ein- und Ausschalten.



Es können immer nur die Produkte ausgewählt werden, die der verwendete Aktor unterstützt.

Wenn Sie mehrere Kanäle gemeinsam manuell ansteuern wollen, können diese zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Dann können Sie z.B. die Wintergarten-Markise und den Raffstore eines Wintergartens gemeinsam hoch- oder tieffahren.

Es können bis zu 64 Kanäle einer Gruppe zugeordnet werden.

i

Die Gruppe übernimmt die Produkteigenschaften des **ersten** zugewiesenen Kanals, wenn dies z.B. ein Rollladen ist, dann entspricht das Bedienverhalten der Gruppe dem eines Rollladens, auch wenn sich als weitere Kanäle noch Lamellenprodukte, Lichter oder Klimaprodukte in dieser Gruppe befinden.

Natürlich können auch Kanäle mit gleichartigen Produkten zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Wenn Sie etwa für die Rollläden jedes Zimmers einen Kanal angelegt haben, dann können alle Rollläden des Gebäudes zu einer Gruppe zusammengefasst gleichzeitig gefahren werden.

Es können maximal 64 Gruppen angelegt werden.

In einer Szene kann ein Szenario (z.B. "Rollläden hoch, Licht aus, Heizungsventil aus" beim Verlassen der Wohnung) abgespeichert ("gelernt") und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgerufen werden.

Hierzu werden der Szene ein oder mehrere Kanäle zugeordnet und wie gewünscht eingestellt. Nach dem Speichern der Szene kann dieses Szenario jederzeit durch Anwählen der Szene wieder aufgerufen werden, so dass die Produkte die gespeicherte Stellung anfahren bzw. den Schaltzustand einstellen.

#### 2.5.1 Gruppen

2.5.2 Szenen



### 2.5.3 Kanäle, Fassaden und Produkte

Die WAREMA climatronic<sup>®</sup> verfügt über 64 Kanäle. Jeder Kanal kann hierbei entweder ein einzelnes Produkt (z.B. eine Markise), oder mehrere typgleiche Produkte (z.B. eine Fassade mit Rollläden) ansteuern.



Abb. 2 Beispiel: Kanäle der WAREMA climatronic®

#### Beispiel Einfamilienhaus

Im oben dargestellten Beispiel steuert Kanal ① die Markise an Fassade 1, Kanal ② die Wintergarten-Markisen an Fassade 2 und Kanal ③ die Außenraffstoren des Wintergartens an Fassade 2. Daran wird deutlich, dass man in diesem Beispiel nicht nach Gebäudefassaden unterscheiden kann, vielmehr sind hier die einzelnen Kanäle gemeint. Jedem Produkt wurde ein Kanal zugewiesen, es kann jeder Verbraucher am Bediengerät bedient und eingestellt werden.

#### Beispiel Großes Objekt

Ein anderes Beispiel: Die WAREMA climatronic<sup>®</sup> steuert mit Kanal 1 alle Rollläden auf der Westfassade, mit Kanal 2 alle Rollläden auf der Südfassade, mit Kanal 3 alle Rollläden auf der Ostfassade. Da hier fassadenweise getrennt gesteuert wird, könnte in diesem Beispiel statt "Kanal" auch der Begriff "Fassade" verwendet werden. Mehreren Produkten der ganzen Fassade wurde ein Kanal zugewiesen, es kann am Bediengerät die komplette Fassade bedient und eingestellt werden.



Wir verwenden in dieser Anleitung nur den Begriff "Kanal".





## 3 Inbetriebnahme

Je nach Komplexität des Bauvorhabens kann die Inbetriebnahme auf verschiedene Arten erfolgen:



#### Inbetriebnahmeassistent am Bediengerät

empfohlen für Erstanwender oder kleine Projekte

Er führt Sie in wenigen Schritten zu einem fertigen Projekt mit allen Grundeinstellungen. Bei den Einstellschritten können die wichtigsten Parameter eingesehen und verändert werden. Danach müssen diese nur noch an die angeschlossenen Geräte (Messwertgeber und Aktoren) übertragen werden.



Sie können auch mit dem Assistenten in wenigen Schritten das Grundgerüst Ihres Projekts erstellen und anschließend weiter manuell auf Ihre Wünsche und Gegebenheiten anpassen.

#### ODER

## WAREMA climatronic<sup>®</sup> studio Software

empfohlen für alle Arten von Projekten

Mit der WAREMA climatronic<sup>®</sup> studio Software können Sie komfortabel am PC ein komplettes Projekt anlegen und parametrieren. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, zusätzliche Einstellungen und Anpassungen an der WAREMA climatronic<sup>®</sup> vorzunehmen.

Die Software und das zugehörige Handbuch finden Sie auf der mitgelieferten SD-Karte.

Nachdem die Projektdaten in der WAREMA climatronic<sup>®</sup> gespeichert wurden, werden diese in die angeschlossenen Bus-Geräte (Aktoren, Wetterstationen und MWG Innentemperatur/Luftfeuchte) geladen.

Dann ist das System betriebsbereit.



#### Erweiterte Einstellungen

Wenn Sie die Grundkonfiguration mit dem Assistenten durchgeführt haben, können Sie zusätzliche Einstellungen im zweiten Schritt manuell ergänzen.

Ziehen Sie für große oder unübersichtliche Projekte immer die Projektierung mit der Software WAREMA climatronic<sup>®</sup> studio vor.



#### VORSICHT

Vor Inbetriebnahme der Anlage müssen alle Netzwerkteilnehmer angeschlossen werden.



Gespeicherte Projekte von älteren Versionen der WAREMA climatronic<sup>®</sup> sind mit Geräten ab Softwarestand 46404310 oder höher nicht kompatibel. In ein Gerät dürfen immer nur Projekte mit der passenden Version geladen werden.

Achten Sie beim Austausch von Geräten auf den Versionsstand. Nehmen Sie im Bedarfsfall vorher mit WAREMA Kontakt auf.



### Versionshistorie

Beachten Sie, dass folgende Komponenten bzw. Funktionen erst ab einer höheren Version des Bediengeräts zur Verfügung stehen:

Projekt Version	Bediengerät Firmware	Hinweise
Version 3.1	Version 46404310	Projekt Version 3.1 kann in Bediengeräte geladen werden, welche die Version [4640431x] besitzen. Zubehör "climatronic <sup>®</sup> WebControl" kann nur bei Bediengeräten ab Version [4640431x] verwendet werden. Bei Bediengeräten mit älterer Version ist ein Austausch des Gerätes auf den neuen Stand erforderlich.
Version 3.2	Version 46404320	Projekt Version 3.2 kann in Bediengeräte geladen werden, welche die Version [4640432x] besitzen. Parameter "Winterprogramm über Tableau-Eingang" kann nur bei Bediengeräten ab Version [4640432x] verwendet werden. Bei Bediengeräten mit älterer Version ist ein Update der Firmware erforderlich.
Version 3.3	Version 46404330	Projekt Version 3.3 kann in Bediengeräte geladen werden, welche die Version [4640433x] besitzen. Aktortyp "Schaltaktor 4M230 LS2 Tief" kann nur bei Bediengeräten ab Version [4640433x] verwendet werden. Bei Bediengeräten mit älterer Version ist ein Update der Firmware erforderlich.

### 3.1 Einstellen der Betriebsart

- Schalten Sie die Spannungsversorgung der WAREMA climatronic<sup>®</sup> und aller angeschlossenen Komponenten an.
- Sie werden aufgefordert, die Bediensprache einzustellen.
   (bei Bedarf siehe auch "Sprache von SD-Karte nachladen" auf Seite 81)
- Drücken Sie die Funktionstaste [Deutsch].
- Nach der Auswahl der Bediensprache erscheint das folgende Auswahlfenster:

WARE	MA clima	tronic ĝ		
		Projekttyp	wählen	
		climatr.	KNX	

Abb. 3 Auswahl der Betriebsart

Wählen Sie climatr. aus.



Wenn Sie die WAREMA climatronic als KNX Zentrale betreiben wollen, schlagen Sie hierzu im Handbuch zum KNX Gateway (Art.-Nr. 890624) nach.



Startmenü

Hauptmenü

→ Einstell.

→ Fachhändler → Projektierung

Assistent



### 3.2 Projektierung mit dem Assistenten



# Die Inbetriebnahme der WAREMA climatronic<sup>®</sup> als KNX Zentrale kann nicht mit dem Assistenten erfolgen.

Mit dem Assistenten können auf einfache Weise die grundlegenden Einstellungen getroffen werden. Er beginnt immer mit einem neuen, leeren Projekt. Diese Art der Projektierung macht es erforderlich, dass der Assistent Schritt für Schritt bis zum Ende durchgearbeitet wird. Ein Quereinstieg ist nicht möglich.

- Gehen Sie in der Menüleiste auf [Hauptmenü] > [Einstellungen] > [Fachhändler] und geben Sie im erscheinenden Dialogfenster das Fachhändler-Passwort (5858) ein.
- Gehen Sie in das Menü [Projektierung] > [Assistent].
- Sie befinden sich jetzt im Assistenten. Bevor die einzelnen Einstellschritte beschrieben werden, soll das folgende Ablaufdiagramm einen Überblick über den Assistenten geben. Immer wenn Sie einen weiteren Kanal anlegen wollen ([JA]), dann gelangen Sie jeweils vom Kapitel 3.2.6 auf Seite 32 zurück ins Kapitel 3.2.5 auf Seite 24.



Abb. 4 Ablaufdiagramm Assistent



#### **3.2.1 Messwertgeber anlegen**

Zuerst werden Messwertgeber angelegt. Weil in den häufigsten Fällen eine Wetterstation zum Einsatz kommt, wird diese bereits angezeigt. Dies kann aber manuell geändert werden. Zwei weitere "Messwertgeber Feuchtigkeit und Temperatur innen" ("Feuchte/Temp.") können hier angelegt werden. Diese messen die Raumtemperatur und die relative Luftfeuchte, z.B. in einem Wintergarten, dessen (Sonnenschutz-) Produkte mit der WAREMA climatronic<sup>®</sup> gesteuert werden sollen.



Das Anlegen von Sensor Interfaces wird im Assistenten nicht unterstützt. Legen Sie Sensor Interfaces später manuell wie in *Kapitel 4.4 auf Seite 72* beschrieben an.

<b>Assistent</b> Messwertgeber anlegen	Dienstag, 10.02.2015 914:11 المج
Wetterstation	Messwertgeber 1
?	Messwertgeber 2
Abbruch	Weiter

So legen Sie weitere Messwertgeber an:

Das Funktionsrad drehen, bis [Messwertgeber 2] orange hinterlegt angezeigt wird. Auf der linken Seite erscheint noch das Fragezeichen [?] Das Funktionsrad drücken, daraufhin werden beide Zellen [Messwertgeber 2] und [?] farbig hinterlegt dargestellt.

Dienstag, 10.02.2015 (§ 14:11 )
Messwertgeber 1
Messwertgeber 2
lileiter

Das Funktionsrad drehen, bis der von Ihnen eingesetzte Messwertgeber [FeuchterTemp.] angezeigt wird und zum Auswählen drücken.





- Legen Sie auf diese Weise alle übrigen Messwertgeber an.
- Wenn alle Messwertgeber angelegt sind, dann drücken Sie die Taste [weiter], um mit der Identifizierung der Messwertgeber fortzufahren.

#### 3.2.2 Messwertgeber identifizieren

So identifizieren Sie angelegte Messwertgeber:

Im Menü [Messwertgeber identifizieren] den zu identifizierenden Messwertgeber durch Drehen des Funktionsrads auswählen.
 Ein Fragezeichen [?] bedeutet, dass der jeweilige Messwertgeber noch nicht identifiziert wurde:

Dienstag, 10.02.2015 Assistent % 14:11 Messwertgeber identifizieren			
0000	0001	Messwertgebe Wetterstatio	er on
0000	0002	Messwertgebe Feuchte/Temp	er D.
Zurück	Abbruch		Weiter

Im nächsten Menü können Sie den ausgewählten Messwertgeber auf zwei verschiedene Arten identifizieren:

- automatische Identifizierung durch Drücken der Prog-Taste am Messwertgeber "Feuchte und Temperatur innen" bzw. durch seitliches Hinhalten des Magneten an die Wetterstation,
- durch manuelle Eingabe der Seriennummer.



#### Möglichkeit 1: Seriennummern automatisch identifizieren

Bei einer Wetterstation das Funktionsrad drehen, bis die Zeile [Gerät anlegen mit Magnet] orange hinterlegt angezeigt wird:

<b>Assistent</b> Wetterstation identifizie	Dienstag, 10.02.2015 % 14:11 & #ren
Warte auf Magneten	Gerät anlegen mit Magnet
00000000	Seriennummer
Abbruch	ОК

- Das Funktionsrad drücken, links erscheint der Text [Warte auf Magneten...].
- Anschließend den mitgelieferten Magneten seitlich rechts an die zu identifizierende Wetterstation halten (innerhalb einer Stunde). Siehe hierzu auch die Anleitung der Wetterstation Art.-Nr. 816894.
- ▶ Die Status-LED leuchtet zur Bestätigung. Im Menü erscheint daraufhin deren Seriennummer.
- Die Taste [OK] drücken. oder
- Bei einem Feuchte/Temp. das Funktionsrad drehen, bis die Zeile [Gerät anlegen mit PROG-Taste] orange hinterlegt angezeigt wird:

Dienstag, 10.02.2015 Assistent ﴿ 14:11 Feuchte/Temp. identifizieren			
Warte auf ProgTaste	Gerät anlegen mit ProgTaste		
0000000	Seriennummer		
Abbruch	ОК		





- Das Funktionsrad drücken, links erscheint der Text [Warte auf Prog.-Taste...].
- Anschließend die PROG-Taste am zu identifizierenden Gerät drücken.
- Im Menü erscheint daraufhin dessen Seriennummer.
- Die Taste [OK] drücken.
- Erst wenn alle angelegten Messwertgeber identifiziert sind, kann das Menü mit der Taste [Weiter] verlassen werden. Sie gelangen direkt in das nächste Menü [Aktoren auswählen].

#### Möglichkeit 2: Seriennummern manuell eingeben

- Das Funktionsrad drehen, bis die Zeile der Seriennummer orange hinterlegt angezeigt wird.
- Das Funktionsrad drücken.
- ▶ Die achtstellige Seriennummer [0000000] wird größer dargestellt:

Die Seriennummern der Messwertgeber befinden sich in zweifacher Ausführung auf einem Aufkleber im Inneren der Geräte.

Geben Sie die Seriennummer wie folgt ein:

- Das Funktionsrad drücken, bis die gewünschte Stelle hervorgehoben wird. Alternativ können Sie auch mit den Tasten [<=] und [=>] die Stellen anwählen.
- Durch Drehen des Funktionsrads die richtige Ziffer einstellen.

Geben Sie auf diese Weise auch die restlichen Ziffern ein.

Abschließend die Taste [0K] drücken.



Den nächsten Messwertgeber mit dem Funktionsrad auswählen und wie oben beschrieben identifizieren.



Erst wenn alle angelegten Messwertgeber identifiziert sind, kann das Menü mit der Taste [Weiter] verlassen werden. Sie gelangen direkt in das nächste Menü [Aktoren auswählen].



### 3.2.3 Aktoren anlegen

In den folgenden Menüs werden Aktoren angelegt. Die verfügbaren WAREMA Schaltaktoren sind bereits hinterlegt und müssen lediglich ausgewählt werden. Über den Assistenten können maximal acht Aktoren und maximal 32 Produkte angelegt werden. Bei der manuellen Projektierung über das Bediengerät oder mit der PC-Software WAREMA climatronic<sup>®</sup> studio kann die volle Anzahl von maximal 1200 Aktoren angelegt werden.

<b>Assistent</b> Aktoren anle	: egen	Dienstag	, 10.02.2015 %14:11 <b>%</b>
Schalta	ktor 6M	Aktor 1	
	?	Aktor 2	
Zurcück	Obbruch		Waiter
ZUNDCK	HODYUCH		werter

#### So legen Sie weitere Aktoren an:

- Das Funktionsrad drehen, bis [Ak tor 2] orange hinterlegt angezeigt wird. Auf der linken Seite erscheint noch das Fragezeichen [?] Das Funktionsrad drücken, daraufhin werden beide Zellen [Ak tor 2] und [?] orange hinterlegt dargestellt.
- Das Funktionsrad drehen, bis der von Ihnen eingesetzte Aktor angezeigt wird, in unserem Beispiel [Schaltaktor 4M].

<b>Assistent</b> Aktoren anle	gen	Dienstag	, 10.02.2015 (§ 14:11 <b>)/</b>
Schalta	ktor 6M	Aktor 1	
Schalta	ktor 4M	Aktor 2	
3	)	Aktor 3	
Zurück	Abbruch		Weiter

Legen Sie auf diese Weise alle übrigen Aktoren an. Wenn alle Aktoren angelegt wurden, dann fahren Sie fort mit der Identifizierung der Aktoren im Kapitel 3.2.4.





### So löschen Sie einzelne Aktoren wieder:

- Das Funktionsrad drehen, bis zum Beispiel [Ak tor 3] orange hinterlegt angezeigt wird. Das Funktionsrad drücken, daraufhin werden beide Zellen [Ak tor 3] und der gewählte Aktortyp orange hinterlegt dargestellt.
- Das Funktionsrad drehen, bis auf der linken Seite wieder das Fragezeichen [?] erscheint, dann das Funktionsrad drücken.



Löschen Sie immer zuerst den Aktor mit der höchsten Nummer. Wenn Sie z. B. schon 5 Aktoren angelegt haben und Sie löschen Aktor 3, so werden Aktor 4 und 5 mitgelöscht.

#### 3.2.4 Aktoren identifizieren

So identifizieren Sie angelegte Aktoren:

Die Taste [Weiter] drücken und im Menü [Aktor identifizieren] den zu identifizierenden Aktor durch Drehen des Funktionsrads auswählen. Das Fragezeichen [?] bedeutet, dass der jeweilige Aktor noch nicht identifiziert wurde:

<b>Assistent</b> Aktor identi	: ifizieren	Dienstag	, 10.02.2015 (§ 14:11 <b>)/</b>
	?	Aktor 1	
	?	Aktor 2	
	?	Aktor 3	
Zurück	Abbruch		

Im nächsten Fenster können Sie den ausgewählten Aktor auf zwei verschiedene Arten identifizieren:

- automatische Identifizierung durch Drücken der Prog-Taste am jeweiligen Aktor.
- durch manuelle Eingabe der Seriennummer



#### Möglichkeit 1: Aktoren automatisch identifizieren

Das Funktionsrad drehen, bis der Text [Gerät anlegen mit PROG-Taste] orange hinterlegt angezeigt wird:

<b>Assistent</b> Aktor identifizieren	Dienstag, 10.02.2015 (§ 14:11 المج
Warte auf ProgTaste	Gerät anlegen mit ProgTaste
0000000	Seriennummer
Abbruch	OK

Das Funktionsrad drücken. Anschließend die PROG-Taste am zu identifizierenden Gerät drücken. Im Fenster erscheint daraufhin dessen Seriennummer. Die Taste [¤K] drücken.

#### Möglichkeit 2: Seriennummern manuell eingeben

- Das Funktionsrad drehen, bis die Zeile der Seriennummer orange hinterlegt angezeigt wird.
- Das Funktionsrad drücken.
- Die achtstellige Seriennummer [00000000] wird größer dargestellt:

<b>Assistent</b> Aktor identi	fizieren	Dienstag	, 10.02.2015 (§ 14:11 <b>9</b>
		Gerät anlege mit ProgTe	en aste
0000	0000	Seriennummer	-
<=	=>	ОК	





_	
1	

Die Seriennummern der Aktoren befinden sich in zweifacher Ausführung auf einem Aufkleber im Inneren der Geräte.

Geben Sie die Seriennummer wie folgt ein:

- Das Funktionsrad drücken, bis die gewünschte Stelle hervorgehoben wird. Alternativ können Sie auch mit den Tasten [<=] und [=>] die Stellen anwählen.
- Durch Drehen des Funktionsrads die richtige Ziffer einstellen.

Geben Sie auf diese Weise auch die restlichen Ziffern ein.

- Abschließend die Taste [0K] drücken.
- Den nächsten Aktor mit dem Funktionsrad auswählen und wie oben beschrieben identifizieren.



Erst wenn alle angelegten Aktoren identifiziert sind, kann das Menü mit der Taste [weiter] verlassen werden.

Es erscheint folgender Hinweis auf dem Display:

<b>Assistent</b> Hinweis	:	Dienstag	, 10.02.2015 § 14:11 <b>%</b>
Die Anme WAREMA c angeschl Messwert Im nächs Kanäle u	ldung der an o limatronic Beo ossenen Aktore geber ist abge ten Schritt we nd Produkte ar	das diengerät en und eschlossen. erden die ngelegt.	
Zurück		ОК	

Mit der Taste [Zurück] gelangen Sie zurück zum Identifizieren der Aktoren, mit der Taste [ūK] gelangen Sie direkt in das Fenster [Kanal-Aliasnamen vergeben], wo Sie mit dem Anlegen von Kanäle beginnen.



### 3.2.5 Kanäle anlegen

Sie können maximal 64 Kanäle anlegen. Wenn Sie allerdings die Funktion Winterprogramm nutzen wollen, die jahreszeitbedingt einen Kanal durch einen anderen Kanal mit abweichenden Einstellungen ersetzt, müssen Sie beim Anlegen der Kanäle die folgenden Hinweise beachten.

Der Assistent berücksichtigt die Funktion Winterprogramm nicht. Sie können die späteren Winterkanäle aber direkt im Assistenten mit den variierten Einstellungen anlegen. Beachten Sie hierbei die nachfolgend beschriebene Kanalnummerierung. Nach Beenden des Assistenten muss die Funktion Winterprogramm in den entsprechenden Kanälen manuell eingeschaltet werden.



Die Funktion Winterprogramm schaltet zwischen zwei Kanälen mit unterschiedlichen Einstellungen um. Die Kanäle müssen paarweise nach folgendem Schema angelegt werden.

Kanal 1	Winterprogramm im Kanal aktiviert	Sommerkanal Kanal ist bei Status Sommer aktiv
Kanal 2	-	Winterkanal ersetzt Kanal 1 bei Status Winter
Kanal 3	Winterprogramm im Kanal ausgeschaltet	Normal Kanal immer aktiv
Kanal 4	-	Normal Kanal immer aktiv
Kanal 5	Winterprogramm im Kanal eingeschaltet	Sommerkanal Kanal ist bei Status Sommer aktiv
Kanal 6	-	Winterkanal ersetzt Kanal 5 bei Status Winter
USW		

Jeder Kanal mit einer ungeraden Kanalnummer wird durch den darauffolgenden Kanal ersetzt, wenn der Status Winter bei eingeschaltetem Winterprogramm aktiv ist. Im Kanal, der ersetzt werden soll, muss eingestellt sein, dass er bei aktivem Winterprogramm ersetzt wird.

Nähere Angaben zum Winterprogramm finden Sie in *Kapitel 4.2.5 auf Seite* 58 und in der Bedienungsanleitung zur WAREMA climatronic<sup>®</sup>.





#### 3.2.5.1 Name vergeben für Kanal X

<b>Assistent</b> Kanal-Aliasr	: name vergeben	Dienstag	, 10.02.2015 % 14:11 <b>%</b>
	Kanalname eing Kanal 1	geben: Kanal 1	
ABC AO	DEFGHIJKLM Ü	NOPQRSTUVW	XYZ
Zurück	AB/ab/12-	+	Weiter

Im Menü [Kanal-Aliasnamen vergeben] können Sie den automatisch vorgegebenen Kanalnamen beliebig nach Ihren Wünschen umbenennen:

So können Sie einen Namen anlegen oder ändern:

- Das Funktionsrad drehen, um aus dem unteren Auswahlfeld ein Zeichen auszuwählen.
- Das Funktionsrad drücken, um das ausgewählte Zeichen in das obere Eingabefeld einzufügen.
- Die Taste [+] drücken, um ein Zeichen im oberen Eingabefeld (links vom blinkenden Cursor) zu löschen.
- Die Taste [AB/ab/12-] drücken, um von Gro
  ß- auf Kleinschreibung oder Ziffern und Sonderzeichen umzuschalten.
- Geben Sie auf diese Weise die gewünschte Bezeichnung ein, anschließend die Taste [Weiter] drücken.
- Sie gelangen in das Fenster [Produkttyp]. Stellen Sie dort das an diesem Kanal angeschlossene Produkt ein.



Sie können maximal 32 Zeichen eingeben (2 Zeilen mit je 16 Zeichen). Bei mehr als 16 Zeichen wird der Name zweizeilig angezeigt.

Um einen Zeilenumbruch mitten im Wort zu vermeiden, können Sie bei Bedarf das Ende der ersten Zeile mit Leerzeichen auffüllen.



#### 3.2.5.2 Produkttyp wählen

In diesem Menü wählen Sie den angeschlossenen Produkttyp (statt [Kanal 1] kann das Menü den von Ihnen zuvor gewählten Kanalnamen tragen):

<b>Assistent</b> Kanal 1	:	Dienstag	, 10.02.2015 (§ 14:11 <b>)}</b>
Raffs	store	Produkttyp	
1	L	Anzahl Produ	ukte
Zukück	Obbruch		luloj tok
207.008	HODP GOT		werter

- Mit dem Funktionsrad auf die Zeile [Produkttyp] fahren. Auf der linken Seite wird noch das eingestellte Produkt, z.B. [Raffstore] angezeigt.
- Das Funktionsrad drücken, durch Drehen den Produkttyp wählen und abschließend durch nochmaliges Drücken bestätigen.



Der Produkttyp [Störmeldekontakt] kann nicht über den Assisitenten angelegt werden. Parametrieren Sie einen Störmeldekontakt nach Beendigung des Assistenten manuell.

#### 3.2.5.3 Anzahl gemeinsam zu steuernder Produkte einstellen

In diesem Menü stellen Sie ein, wie viele Sonnenschutzprodukte gleichzeitig mit Kanal 1 gesteuert werden sollen. Wenn beispielsweise drei Raffstoren auf der gleichen Fassade gemeinsam gesteuert werden sollen, dann können Sie die Zahl 3 einstellen. Die Raffstoren werden dann allesamt mit den gleichen Parametern gesteuert. Die Zuordnung zu den Ausgängen der Schaltaktoren erfolgt später. (Statt [Kanal 1] kann das Fenster Ihren zuvor angelegten Kanalnamen tragen):



Soll am Bediengerät jedes Produkt einzeln bedient werden, muss pro Produkt ein eigener Kanal angelegt werden.







- Mit dem Funktionsrad auf die Zeile [Anzah1] fahren. Auf der linken Seite erscheint die eingestellte Anzahl gleicher Produkte, z.B. [1] Das Funktionsrad drücken.
- Das Funktionsrad drehen, bis die von Ihnen eingesetzte Anzahl gleicher Produkte angezeigt wird, in unserem Beispiel [3]. Bestätigen durch Drücken des Funktionsrads. Die Taste [Weiter] drücken.

#### 3.2.5.4 Raffstoretyp auswählen

Dieses Menü erscheint nur dann, wenn als Produkttyp [Raffstore] eingestellt wurde:

<b>Assistent</b> Kanal 1		Dienstag.	, 10.02.2015 % 14:11 %
ESOA	16	Typ des Raff stores	-
Zurück	Abbruch		Weiter

- Auf der linken Seite erscheint der eingestellte Raffstoretyp, z.B. [E80R6].
- Das Funktionsrad drücken.
- Das Funktionsrad drehen, bis der von Ihnen eingesetzte Raffstoretyp angezeigt wird. Abschließend das Funktionsrad drücken.



In diesem Menü sind nur WAREMA Raffstoretypen auswählbar. Kommen Fabrikate anderer Hersteller zum Einsatz, müssen Sie hier [Sonstiger] auswählen.

Die Taste [Weiter] drücken.



#### 3.2.5.5 Laufzeiten und Wendeschritte einstellen

In diesem Menü werden die Laufzeiten und Wendeschritte eingestellt. Die einzustellenden Werte und damit auch die angezeigten Menüzeilen sind abhängig vom Produkttyp. Es empfiehlt sich, zur Ansteuerung der richtigen Position von Sonnenschutzprodukten die Laufzeit so exakt wie möglich einzustellen. Werkseitig sind bereits produkttypische Werte voreingestellt, die in der Regel großzügig, eher zu lange vorgegeben sind:

<b>Assistent</b> Kanal 1	:	Dienstag	, 10.02.2015 § 14:11 <b>%</b>
02	:30	Laufzeit Hoo mm:ss	ch
023	:30	Laufzeit Tie mm:ss	₽f
6	3	Anzahl der Wendeschritt	te
Zurück	Abbruch		Weiter

- Das Funktionsrad drehen, bis der zu ändernde Parameter orange hinterlegt angezeigt wird. Auf der linken Seite erscheint der eingestellte Wert, z.B. [02:30] bei [Laufzeit Hoch mm:ss]. Das Funktionsrad drücken.
- Veränderbare Werte werden jetzt vergrößert dargestellt.
- Das Funktionsrad drehen, bis der von Ihnen gewünschte Wert angezeigt wird. Das Funktionsrad nochmals drücken, um den Wert zu speichern und zum nächsten Parameter zu springen.
- Wenn alle Parameter eingestellt sind, die Taste [Weiter] drücken. Wenn Sie dagegen als Typ des Raffstores [Sonstiger] für Fabrikate anderer Hersteller eingestellt haben, dann erscheint folgendes Fenster, in dem Sie zusätzlich die Parameter für die Lamellenwinkel und die Wendezeit einstellen müssen.

Entnehmen Sie diese Daten bitte den jeweiligen technischen Unterlagen des entsprechenden Herstellers.





Dienstag, 10.02.: Assistent % 1. Kanal 1		, 10.02.2015 % 14:11 <b>//</b>	
02	:30	Laufzeit Hoo mm:ss	ch
02:30		Laufzeit Tief mm:ss	
-80 *		Minimaler Lamellenwinkel	
+80 *		Maximaler Lamellenwin	kel
1.6Sek.		Wendezeit	
6		Anzahl der Wendeschritt	te
Zurück	Abbruch		Weiter

Wenn alle Parameter eingestellt sind, die Taste [Weiter] drücken.

#### 3.2.5.6 Sicherheitsfunktionen aktivieren

In diesem Menü werden die Sicherheitsfunktionen [Windüberwachung], [Eisüberwachung] und [Niederschlagsüberwachung] für den aktuellen Kanal aktiviert:

Die einzustellenden Sicherheitsfunktionen sind abhängig vom Produkttyp.

Eine ausführliche Beschreibung der Sicherheitsfunktionen finden Sie in *Kapitel 4.2.2 auf Seite 42* dieser Bedienungsanleitung.

Assistent Kanal 1	:	Dienstag	, 10.02.2015 % 14:11 <b>%</b>
٦	r	Windüberwach	hung
٦	r	Eisüberwachu	ung
C		Niederschlag überwachung	gs-
Zurück	Abbruch		Weiter

Aktivieren Sie die erforderlichen Sicherheitsfunktionen mit dem Funktionsrad. Drücken Sie anschließend die Taste [Weiter].



#### 3.2.5.7 Komfortfunktionen aktivieren

In diesem Menü werden die Komfortfunktionen [Sonnenautomatik], [Dämmerungsautomatik], [Temperaturautom. direkt fahren], [Temperaturgest. Freigabe Sonne] und [Zeitschaltuhr] für den aktuellen Kanal aktiviert.

Die einzustellenden Komfortfunktionen sind abhängig vom Produkttyp.

<b>Assistent</b> Kanal 1	:	Dienstag	, 10.02.2015 (§ 14:11 <b>%</b>	
٦	Z	Sonnenautom	atik	
C		Dämmerungs- automatik		
		Temperaturautom. direkt fahren		
		Temperaturg Freigabe So	est. nne	
C		Zeitschaltu	hr	
			Ľ	
Zurück	Abbruch		Weiter	

- Aktivieren Sie die erforderlichen Komfortfunktionen mit dem Funktionsrad (Nicht alle Funktionen sind miteinander kombinierbar).
- Die Funktionstaste [Weiter] drücken.

#### 3.2.5.8 Messwertgeber zuordnen

In diesem Menü werden die Messwertgeber dem aktuellen Kanal zugeordnet: Die Messwertgeberzuordnung ist abhängig von den aktivierten Komfortfunktionen.

<b>Assistent</b> Kanal 1	:	Dienstag,	, 10.02.2015 % 14:11 <b>%</b>
Phot	to 3	Photosensor	
Zurück	Abbruch		Weiter





Diese Zuordnung des Photosensors dient z.B als Grundlage für die Steuerung der Komfortfunktion Sonnenautomatik. Diese Messwerte veranlassen dann gegebenenfalls entsprechende Automatikbefehle. Der zugeordnete Messwertgeber für Temperatur und Feuchte innen wird von den Komfortfunktionen Temperaturautomatik, Differenztemperaturautomatik und Feuchteautomatik ausgewertet.

- Ordnen Sie die Messwertgeber [Messwertg. innen Temp/Feuchte] und [Photosensor] entsprechend zu.
- Die Funktionstaste [Weiter] drücken.

#### 3.2.5.9 EWFS Handsender einlernen

Dienstag, 10.02.2015 Assistent § 14:11 Kanal 1 Kanal. 1 Handsender 1 22004 тn Kanal : \_\_\_ Handsender 2 TD \_\_\_ ---Kanal : Handsender 3 ΤD \_\_\_ Kanal : Handsender 4 ΤD Zurück Abbruch Löschen Weiter

In diesem Menü lernen Sie EWFS Handsender zur Fernbedienung ein:



Im WAREMA Lieferprogramm sind EWFS Sender in einem Gehäuse zur Wandmontage erhältlich. Diese Wandsender sind funktional identisch mit den hier beschriebenen Handsendern und können alternativ oder zusätzlich verwendet werden.

- Am Handsender den gewünschten Funk-Kanal wählen, mit dem bedient werden soll.
- Das Funktionsrad drehen, bis der erste Handsender orange hinterlegt angezeigt wird.
- Das Funktionsrad drücken.
- Die Lerntaste am Handsender ("L", im Batteriefach) drücken.
- Wenn der Handsenderkanal erfolgreich eingelernt wurde, dann erscheint z.B. [Kanal: 1] und [ID: 9803].
- Abschließend zur Bestätigung nochmals das Funktionsrad drücken.
- Wenn der Handsenderkanal wieder gelöscht werden soll, dann die Taste [Löschen] drücken.
- Damit ist der erste Kanal fertig, alle Parameter sind angelegt.
- Die Funktionstaste [Weiter] drücken.



### 3.2.6 Weiterer Kanal?

Im folgenden Menü werden Sie gefragt, ob Sie einen weiteren Kanal in der WAREMA climatronic<sup>®</sup> anlegen wollen:

<b>Assistent</b> Kanal 1	:	Dienstag	, 10.02.2015 (§ 14:11 <b>%</b>
J	A	Weiteren Kar anlegen?	hal
Zurück	Abbruch		Weiter

Wenn Sie die Voreinstellung [JA] auswählen, gelangen Sie mit der Taste [Weiter] zurück zu Menüpunkt 3.2.5 (Name des neuen Kanals vergeben).

Wenn Sie mit dem Funktionsrad [NEIN] auswählen, gelangen Sie mit der Taste [Weiter] zum nächsten Menüpunkt 3.2.7 (Verriegelungskontakte aktivieren).





### 3.2.7 Verriegelungskontakte

<b>Assistent</b> Verriegelungskontakte	Dienstag, 10.02.2015 🍕 14:11 🌽
	Kanal 1 K 1 Produkt 1
	Kanal 1 K 1 Produkt 2
	Kanal 1 K 1 Produkt 3
Zurück Abbruch	Weiter

In diesem Menü werden eventuell erforderliche Verriegelungskontakte aktiviert:



Wenn ein Verriegelungskontakt aktiviert wird, dann kann das zugehörige Produkt nur fahren, wenn dieser geschlossen ist.

Aktivieren Sie die erforderlichen Verriegelungskontakte mit dem Funktionsrad. Drücken Sie anschließend die Taste [Weiten].



Wenn Sie Verriegelungskontakte aktiviert haben, dann wird die Nummer des Verriegelungskontakts der Ausgangsklemme des jeweiligen Produkts angepasst.

Beispiel



Die Zuordnung der Verriegelungskontakte kann jederzeit geändert werden. Siehe auch Kapitel 4.3.5.5 auf Seite 62.

Produkt auf Kontakt A2.1 -> V2, Produkt auf Kontakt A3.2 -> V3



### 3.2.8 Datum und Uhrzeit einstellen

<b>Assistent</b> Datum	:	Dienstag	, 10.02.2015 (§ 14:11 <b>)/</b>
Die	nstag	Wochentag	
10	)	Tag	
02	2	Monat	
2015	5	Jahr	
Zurück	Abbruch		Weiter

In diesem Menü werden das aktuelle Datum und die Uhrzeit eingestellt:

Wählen Sie die Zeile [Wochentag] durch Drehen des Funktionsrads. Drücken Sie das Funktionsrad und stellen Sie den Wochentag durch Drehen ein. Nochmaliges Drücken setzt den Wochentag.

- Stellen Sie ebenso Tag, Monat und Jahr ein.
- Die Funktionstaste [Weiter] Drücken.

<b>Assistent</b> Uhrzeit	:	Dienstag	, 10.02.2015 (§ 14:11 <b>%</b>		
14	4	Stunden			
1:	1	Minuten			
		Sommerzeit			
		Normal/Somma zeit automa	er- tisch		
¥		DCF77 verwer	nden		
			L		
Zurück	Abbruch		Weiter		

- Stellen Sie ebenso Stunden und Minuten ein.
- Aktivieren Sie, falls gewünscht, die Sommerzeit, die automatische Normal-/ Sommerzeitumstellung und die DCF77-Verwendung mit dem Funktionsrads. Drücken Sie anschließend die Taste [Weiter].



Wenn die WAREMA climatronic<sup>®</sup> außerhalb der mitteleuropäischen Zeitzone oder in Gebieten mit eingeschränktem Funkempfang installiert wird, funktioniert die automatische Zeiteinstellung nicht. Stellen Sie sicher, dass in diesem Fall die Funktion "DCF77 verwenden" deaktiviert ist.





### 3.2.9 Ausgänge zuordnen

Es erscheint folgender Sicherheitshinweis (dieser bezieht sich auf die potentialfreien Schaltaktoren 4m und 6M):

<b>Assistent</b> Sicherheitst	: ninweis	Dienstag,	10.02.2015 (§ 14:11 <b>%</b>
Bitte be ausschli identisc einem Kl werden d	achten Sie, da eßlich Produkt her Nennspannu emmenblock bet ürfen!	ass te mit ung an trieben	
Zurück	Abbruch	ОК	

**Beispiel** Die im Beispiel verwendeten WAREMA Schaltaktoren 4M haben 2 und die Schaltaktoren 6M haben 3 Klemmenblöcke (X2, X3, (X4)) für Ausgänge.

X2	X3
[A1.1 A1.2 A2.1 A2.2]	[A3.1 A3.2 A4.1 A4.2]
Schaltakte	or 4M230

X2	X3	X4
[A1.1 A1.2 A2.1 A2.2]	[A3.1 A3.2 A4.1 A4.2]	[A5.1 A5.2 A6.1 A6.2]
	Schaltaktor 6M230	

Der obige Sicherheitshinweis muss daher mit der Taste [OK] bestätigt werden.



Im nächsten Fenster werden die Ausgangsklemmen der Aktoren den zu steuernden Produkten zugeordnet:

<b>Assistent</b> Klemmenzuoro	: dnung	Di	enstag	, 1	0.02.2 914	:015 :11
Aktor Kontakt		Kanal K 1	1 Produk	٢t	1	
Aktor Kontakt		Kanal K 1	1 Produk	٢t	2	
Aktor Kontakt		Kanal K 1	1 Produk	٢t	3	
Zurück	Abbruch				Weiter	

- Das Funktionsrad drücken.
- Durch Drehen des Funktionsrads die passende Kontaktklemme auswählen, abschließend das Funktionsrad nochmals drücken.

Jedes derzeit ansteuerbare Produkt benötigt 1 bis 3 Klemmen (z.B. Licht eine Klemme, Raffstore 2 Klemmen), die jeweils am gleichen Klemmenblock angeschlossen werden müssen. In der Klemmenzuordnung wird daher jeweils der nächste freie mögliche Kontakt angezeigt. Sie müssen nur den ersten Kontakt einer Kontaktgruppe zuordnen, die anderen werden automatisch reserviert.

Alle weiteren Produkte ebenso den Klemmen zuordnen.

Beispiel Im folgenden Fenster sehen Sie ein Beispiel für zugeordnete Klemmen:

<b>Assistent</b> Klemmenzuoro	: Jnung	Di	enstag	, 10	). 02. 20 % 14:	)15 11 <b>/</b>
Aktor 1 Kontakt A1.1	L	Kanal K 1	1 Produk	٢t	1	
Aktor 1 Kontakt A2.1	L	Kanal K 1	1 Produk	٢t	2	
Aktor 1 Kontakt A3.1	L	Kanal K 1	1 Produk	٢t	3	
Zurück	Abbruch	Lösch	nen	ų	Veiter	

Die Taste [Weiter] drücken.




### 3.2.10 Einstellungen übernehmen und Assistent beenden

<b>Assistent</b> Daten überne	: ehmen?	Dienstag,	10. 02. 2015 § 14:11 <b>%</b>
Der Inst abgeschl Möchten Einstell ACHTUNG:	allationsvorga ossen. Sie die getrof ungen übernehr Bisherige Eir gehen dabei v	ang ist ffenen men? hstellungen verloren!	
Zurück	Abbruch	ОК	

In diesem Menü werden die getroffenen Einstellungen übernommen:

Wenn [Abbruch] gedrückt wird, dann wird das im Assistenten angelegte Projekt verworfen.

- [OK] drücken, um die Einstellungen zu übernehmen und den Assistenten fertigzustellen.
- Nach dem Aktualisieren der Daten erscheint folgende Frage: Möchten Sie jetzt die Daten in die Geräte laden?
- [Jetzt] drücken, um die Daten in die angeschlossenen Messwertgeber und Aktoren zu laden.

Das Laden der Geräte kann mehrere Minuten dauern.

Nach dem erfolgreichen Laden der Geräte (auch bei einem Fehlschlagen) muss mit der [Fertig]-Taste quittiert werden. Die Inbetriebnahme mit dem Assistenten ist hiermit abgeschlossen und wenn das Laden fehlerfrei war, dann ist die Anlage betriebsbereit.

Jetzt alle Kanäle manuell hochfahren, um die Endlagen zu kalibrieren (Referenzfahrt). So kann die Steuerung später die absolute Position der Produkte berechnen.



Speichern Sie nach erfolgter Projektierung die Daten auf die mitgelieferte SD-Karte, um später die Daten wieder abrufen und ggf. zurückspeichern zu können.

(Untermenü [Projektierung] > [Speicherkarte])

Wenn Sie nach erfolgter Inbetriebnahme wieder ins Hauptmenü zurückkehren, dann erscheint rechts oben in der Kopfzeile ein Schraubenschlüssel:

Dienstag, 10.02.201 Startmenü (§ 14:1					.2015 L4:11	
	Raumtemperatur Bediengerät +25.5°C					
	Temperatur außen					
	Helligkeit					
	Windgeschwindigkeit					
	Niederschlag					
Automatik Abwesend						
Hauptmenü Automatik Abwesend Messwert				erte		

Dieser Schlüssel ist 1 Stunde sichtbar, da Sie sich vorher als Fachhändler eingeloggt haben. In dieser Zeit kann man ohne erneute Passworteingabe in die Fachhändlermenüs gelangen, um dort weitere Einstellungen vorzunehmen.



Nach einer Unterbrechung der Spannungsversorgung ist der Fachhändler-Modus nicht mehr aktiv. An der Parametrierung vorgenommene Änderungen bleiben aber erhalten.

Damit diese Änderungen mit der Funktion

[Einstellungen wiederherstellen] jederzeit wieder abgerufen werden können, sollten Sie erneut in den Fachhändler-Modus wechseln und dort mit [Einstellungen übernehmen] oder beim Verlassen des Fachhändler-Modus speichern.

 Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, können Sie den Fachhändler-Modus mit [Hauptmenü] > [Einstell.] > [Fachhändler] > [Fachhändlerzugang beenden].





## 4 Erweiterte Einstellungen

In diesem Kapitel werden die Möglichkeiten beschrieben, um die Einstellungen der WAREMA climatronic<sup>®</sup> an besondere Gegebenheiten anzupassen.



Ziehen Sie für große oder unübersichtliche Projekte die Projektierung mit der Software WAREMA climatronic<sup>®</sup> studio vor.

## 4.1 Aktoren verwalten

Hauptmenü Linstell. Fachhändler Projektierung Aktoren verwalten In diesem Übersichts-Menü können bis zu 1200 Aktoren ausgewählt werden, in unserem Beispiel ein Schaltaktor 6M, ein Schaltaktor 4M und ein Dimmaktor 2D.

Aktor 1 Aktoren verwalten		Dienstag	, 10.02.2015 § 14:11 <b>%</b>
Schaltaktor 6M		Aktor 1	
Schaltaktor 4M		Aktor 2	
Dimmaktor 2D		Aktor 3	
		Aktor 4	
		Aktor 5	
		Aktor 6	Ļ
Hauptmenü			Zurück



Das Funktionsrad drücken, um in folgendes Menü zu gelangen, wo jeder Aktor einzeln parametriert werden muss:

Aktor 1 Aktoren verwalten	Dienstag, 10.02.2015 % 14:11 <b>%</b>	
Aktor 1 4	Aktorauswahl	
	Aktor anlegen 🛛 🕕 mit ProgTaste	
	Aktor löschen	
Schaltaktor 6M 🛛 🛛 🛛	Gerätetyp	
	Aktorname ändern 🔞	
00000179	Seriennummer	
Hauptmenü	Zurück	

Sie können hier manuell Aktoren anlegen, löschen sowie den Gerätetyp festlegen.

- Der Aktor muss identifiziert werden. Drücken Sie hierzu die Prog-Taste am Aktor oder geben Sie die Seriennummer von hand ein.
- 2 Wählen Sie den installierten Aktor aus.

Für einen Aktor 4M230 wählen Sie 4M, für einen Aktor 6M230 wählen Sie 6M aus.

- 3 Mit dem Menüpunkt "Aktorname ändern" können Sie dem Aktor einen beliebigen Namen mit bis zu 16 Zeichen zuweisen.
- **4** Um einen weiteren Aktor anzulegen, wechseln Sie hier zum nächsten Aktor.

Ferner können Sie die Softwareversion und die Modbusadresse (bei ▼ nach unten scrollen) anzeigen lassen.



Wurde ein Schaltaktor vom Typ **16M230 SMI** ausgewählt sind zusätzlich die Menüs [SMI-Aktor verwalten] und [SMI-Motoren verwalten] aktiv.

Die Inbetriebnahme der WAREMA climatronic<sup>®</sup> in Verbindung mit SMI-Aktoren kann nur über die Software WAREMA climatronic<sup>®</sup> studio erfolgen. Die Programmierung der SMI-Schnittstelle und Zuordnung der Motoren zu den SMI-Ports ist nur darüber möglich.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungs- und Installationsanleitung des Aktors sowie im Handbuch der WAREMA climatronic<sup>®</sup> studio Software.





## 4.2 Kanäle verwalten

Hauptmenü Linstell. Fachhändler Projektierung Kanäle verwalten In diesem Übersichts-Menü können bis zu 64 Kanäle ausgewählt werden:

Kanal 1 <b>Kanäle verwalten</b> Auslöser: Wind	Dienstag	, 10.02.2015 (§ 14:11 <b>)</b>
Raffstore	Kanal 1	
	Kanal 2	
	Kanal 3	
	Kanal 4	
	Kanal 5	
	Kanal 6	L
Hauptmenü		Zurück

Das Funktionsrad drücken, um in folgendes Menü zu gelangen, Hier muss der Kanal und der zugehörige Produkttyp (Kanaltyp) ausgewählt werden:

Kanal 1 <b>Kanäle ve</b> Auslöser: Wi	rwalten	Dienstag	, 10.02.2015 (§ 14:11 //	5 1 2
Kana	11	Kanalauswahl		
Raffs	tore	Kanaltyp		
	Einstellungen kopieren von.			
		Kanal löschen		
	Kanalname ändern		ndern	
		Komfort- funktionen		•
Hauptmenü	<<	>>	Zurück	

Anhand der Auswahl des Produkttyps werden automatisch sinnvolle Standardwerte für die Sicherheitsfunktionen (Wind, Eis) und Komfortfunktionen (Sonne, Dämmerung, Niederschlag) geladen.

Überprüfen Sie diese Werte über das Menü Komfortfunktionen oder Sicherheitsfunktionen sowie den weiteren Menüs.

Fahren Sie anschließend mit der Messwertgeber-Zuordnung (Kapitel 4.2.4 auf Seite 56) fort.

Außerdem können in diesem Menü die Einstellungen von einem anderen Kanal kopiert werden, der Kanal gelöscht oder der Kanalname geändert werden. Schließlich hat der Fachhändler hier Zugriff auf alle Komfort- und Sicherheitsfunktionen für diesen Kanal und die Zuordnung der Messwertgeber (bei ▼ nach unten scrollen).



### 4.2.1 Komfortfunktionen

Hauptmenü Linstell. Fachhändler Projektierung Kanäle verwalten Kanal n Kanal n Komfortfunktionen In diesem Menü können die Komfortfunktionen des gewählten Kanals eingestellt werden. Da diese jedoch nicht relevant für den sicheren Betrieb der WAREMA climatronic<sup>®</sup> sind, können diese Einstellungen auch vom Bediener aus dem Hauptmenü erreicht werden.

Die Beschreibung dieser Funktionen finden Sie in *Kapitel 5 Komfortfunktionen anpassen auf Seite* 97 sowie in der Bedienungsanleitung (Art.-Nr. 2007634).

Kanal 1 <b>Komfortfu</b> Auslöser: Wi	nktionen .nd	Dienstag	, 10.02.20 ິ 14::	15 11
		Sonnenautoma	ətik	
		Lamellennach führung	<b>h-</b>	
		Dämmerungs- automatik		
Temper automa				
		Niederschlag überwachung	gs-	
		Luftfeuchte automatik	-	-
Hauptmenü	<<	>>	Zurück	

## 4.2.2 Sicherheitsfunktionen

Hauptmenü Listell. Fachhändler Projektierung

- ⊢Kanäle verwalten ⊢Kanal n
  - →Sicherheitsfunktionen

In diesem Menü werden die Sicherheitsfunktionen des gewählten Kanals eingestellt, in den entsprechenden Menüs im Bediener-Modus werden diese Werte lediglich angezeigt und sind nicht einstellbar.

Kanal 1 Dienstag, 10.02.201   Sicherheitsfunktionen % 14:1:   Auslöser: %			
		Windüberwach	hung
		Eisüberwachung	
		Gebäudeleit <sup>.</sup> technik	-
Hauptmenü	<<	>>	Zurück





### 4.2.2.1 Windüberwachung

Hauptmenü Linstell. Fachhändler Projektierung Kanäle verwalten Kanäl n Sicherheitsfunktionen Windüberwachung Starker Wind kann z.B. an außenliegenden Sonnenschutzprodukten Schäden verursachen. Deshalb enthält die WAREMA climatronic<sup>®</sup> eine zuschaltbare Windüberwachung, die Ihre Sonnenschutzprodukte vor Sturmschäden schützt. Bei Windalarm werden die Sonnenschutzprodukte automatisch in eine einstellbare Position gefahren und können weder von Hand noch durch eine Komfortfunktion bedient werden.

Die Grenzwerte für einen Windalarm sind in der WAREMA climatronic<sup>®</sup> bereits produkttypisch hinterlegt, können jedoch nachträglich verändert und abgespeichert werden.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Produkttyp des Kanals richtig eingestellt haben, dadurch wurden für den Kanal bereits sinnvolle Einstellwerte hinterlegt.

In folgendem Menü können die Parameter der Windüberwachung für den gewählten Kanal (hier Kanal 1) manuell den eigenen Bedürfnissen angepasst werden:

Kanal 1 <b>Windüber</b> u Auslöser:	vachung 	Dienstag	, 10.02.2015 (§ 14:11 <b>%</b>	
٦	r	Windüberwachung EIN/AUS		
1	2 m/s	Grenzwert WIND		
	5 Sek.	Verzögerung WIND		
10 Min.		Verzögerung WIND AUS		
0 ×		Position WIND		
-80 °		Lamellenwinkel WIND		
Hauptmenü	<<	>>	Zurück	



### WARNUNG

Es wird dringend empfohlen, die Windüberwachung bei außenliegenden Sonnenschutzprodukten wie Raffstores, Gelenkarm-Markisen und Wintergarten-Markisen sowie bei Fenstern nicht zu deaktivieren. Unbedenklich ist dies dagegen bei innenliegenden Sonnenschutzprodukten wie z.B. Jalousien und anderen steuerbaren Produkten wie Licht, Heizung usw.





Beispiel Folgende Grafik soll die Bedeutung der einzelnen Parameter verdeutlichen:

Abb. 5 Windgeschwindigkeit und Fahrverhalten

Die Kurve stellt den Verlauf der Windgeschwindigkeit dar, die waagerechte Linie den eingestellten Grenzwert zum Hochfahren des Sonnenschutzprodukts. Die senkrechten, gestrichelten Linien markieren die Ein- bzw. Ausschaltverzögerungszeiten. Angenommen, Sie haben für die Einschaltverzögerungszeit 5 Sekunden und für die Ausschaltverzögerung 10 Minuten sowie Position 0% (oben) eingestellt, dann ergibt sich folgende Reaktion des Sonnenschutzprodukts:

Die Windgeschwindigkeit nimmt zu, bis der Punkt ① der Kurve erreicht wird, dort wird der "Grenzwert WIND" erreicht. Die "Verzögerung Wind" beginnt jetzt zu laufen, das Sonnenschutzprodukt wird deshalb noch nicht hochgefahren.

Am Punkt ② der Kurve wird der "Grenzwert WIND" wieder unterschritten, jetzt wird die Verzögerungszeit vor Ablauf abgebrochen und das Sonnenschutzprodukt ist auf seiner Position geblieben.

Später nimmt die Windgeschwindigkeit wieder zu und überschreitet an Punkt ③ erneut den Grenzwert. Die "Verzögerung Wind" beginnt jetzt wieder zu laufen, das Sonnenschutzprodukt wird deshalb zunächst noch nicht hochgefahren.

Am Punkt ④ ist die Verzögerungszeit jedoch abgelaufen und der "Grenzwert WIND" immer noch überschritten - jetzt fährt das Sonnenschutzprodukt hoch.

Dann flaut der Wind wieder ab, der "Grenzwert Wind" wird an Punkt (5) unterschritten. Es passiert zunächst nichts, weil jetzt zuerst die Ausschaltverzögerung gestartet wird - das Sonnenschutzprodukt fährt daher noch nicht.

Am Punkt (6) ist schließlich die Ausschaltverzögerung abgelaufen und der Grenzwert immer noch unterschritten. Jetzt gibt die Windüberwachung die Bedienung des Sonnenschutzprodukts wieder frei.

Die Verwendung von Verzögerungszeiten bewirkt also eine komfortable Steuerung des Sonnenschutzprodukts. Sie trägt dazu bei, das Reaktionsverhalten der Steuerung zu "beruhigen". Dies hat zur Folge, dass die Sonnenschutzprodukte nicht bei jeder Änderung der Windgeschwindigkeit sofort gefahren werden.





Scrollt man mit dem Funktionsrad nach unten (▼), kann noch angewählt werden, ob die Windstärke für diesen Kanal auch richtungsabhängig ausgewertet wird. Dies könnte angewendet werden, wenn alle Produkte dieses Kanals in einer bestimmten Orientierung oder Himmelsrichtung ausgerichtet sind.

**Beispiel** Sie haben eine Gelenkarm-Markise auf der Westterrasse montiert, der voreingestellte Grenzwert Wind für dieses Produkt beträgt 8 m/s. Wenn der Wind direkt aus westlicher Richtung kommt, ist diese Markise anfälliger, als wenn er z.B. aus Osten kommt und das Haus einen Windschatten wirft. In diesem Fall sollten Sie den richtungsabhängigen Grenzwert Wind z. B. auf 6 m/s für westliche Richtungen setzen und den allgemeinen Grenzwert von 8 m/s beibehalten.

#### Windüberwachung EIN/AUS

Sie können die Windüberwachung kanalweise ein- oder ausschalten.

#### VORSICHT Bedenken S die Sicherhe

Bedenken Sie jedoch, was dies für Auswirkungen hat und beachten Sie die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung.

Um die Windüberwachung ein- bzw. auszuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

- Mit dem Funktionsrad auf die Zeile [Windüberwachung EIN/AUS] fahren, Funktionsrad drücken.
- Durch Drehen des Funktionsrads das Häkchen im Kasten links setzen oder löschen.
- Zum Beenden des Einstellens das Funktionsrad drücken. Die erste Zeile im Display erinnert Sie daran, dass sie die Einstellungen für "Kanal 1" vornehmen.
- Die Taste [Zurück] drücken, um wieder ins Menü [Sicherheitsfunktionen] zu gelangen.



### **Grenzwert WIND**

Hier kann der "Grenzwert WIND" für den gewählten Kanal eingestellt werden. Ab dieser Windgeschwindigkeit werden Sonnenschutzprodukte auf die Position "WIND" gefahren. Der Einstellbereich beträgt 0 bis 25 m/s. Den "Grenzwert WIND" folgendermaßen ändern:

- Mit dem Funktionsrad auf die Zeile [Grenzwert WIND] fahren, Funktionsrad drücken.
- Drehen des Funktionsrads erhöht oder verringert den Grenzwert. Die Taste [Standard] setzt den für das jeweilige Produkt typischen Grenzwert.
- Zum Übernehmen des Werts und Beenden des Editierens das Funktionsrad drücken.

Nach folgender Tabelle können Sie die ungefähre Windgeschwindigkeit einordnen:

Geschwindig- keit in m/s	Windstärke in Beaufort	Auswirkungen	
0 - 0,2	0	Windstille, Rauch steigt senkrecht empor	
0,3 - 1,5	1	leichter Zug, Windrichtung ist nur durch Rauch erkennbar	
1,6 - 3,3	2	leichte Brise, Wind ist im Gesicht fühlbar	
3,4 - 5,4	3	schwache Brise, dünne Zweige und Blätter bewe- gen sich	
5,5 - 7,9	4	mäßige Brise, Zweige und dünne Äste bewegen sich, Staub wird aufgewirbelt	
8,0 - 10,7	5	frische Brise, kleine Bäume schwanken	
10,8 - 13,8	6	starker Wind, Pfeifton an Drahtleitungen	
13,9 - 17,1	7	steifer Wind, spürbare Behinderung beim Gehen	
17,2 - 20,7	8	stürmischer Wind, Zweige brechen von Bäumen, Gehen wird erheblich erschwert	
20,8 - 24,4	9	Sturm, kleinere Schäden an Häusern und Dächern	
24,5 - 28,4	10	schwerer Sturm, Bäume werden entwurzelt	
28,5 - 32,6	11	orkanartiger Sturm, schwere Sturmschäden	
über 32,6	12	Orkan, Verwüstungen	





#### Verzögerung WIND

Damit Sonnenschutzprodukte nicht bei jedem kurzen Windstoß hochfahren, kann dem Windalarm kanalweise eine Verzögerungszeit zugeordnet werden. Wenn die Windgrenzwerte für die Dauer dieser Verzögerungszeit erreicht oder überschritten werden, dann wird der Windalarm ausgelöst und das Sonnenschutzprodukt auf die eingestellte Position und Lamellenwinkel gefahren. Der Einstellbereich beträgt 0 bis 99 Sekunden. Den Grenzwert folgendermaßen ändern:

- Mit dem Funktionsrad auf die Zeile [Verzögerung WIND] scrollen, Funktionsrad drücken.
- Durch Drehen des Funktionsrads die Verzögerungszeit erhöhen oder verringern. Die Taste [Standard] setzt den voreingestellten Wert.
- Zum Übernehmen des Werts und Beenden der Eingabe das Funktionsrad drücken.

#### **Verzögerung WIND AUS**

Aus Sicherheits- und Komfortgründen bleibt der Windalarm für eine bestimmte Zeit aktiv. Dies beruhigt das Fahrverhalten des Sonnenschutzprodukts, denn für die Dauer der Ausschaltverzögerung wird das Sonnenschutzprodukt nicht gefahren, sondern verbleibt in der Position "Wind". Wenn die Ausschaltverzögerungszeit abgelaufen ist, kann das Sonnenschutzprodukt wieder durch Komfortfunktionen oder durch manuelle Bedienung gefahren werden. Der Einstellbereich beträgt 0 bis 99 Minuten. Die "Verzögerung WIND AUS" folgendendermaßen ändern:

- Mit dem Funktionsrad auf die Zeile [Verzögerung WIND AUS] scrollen, Funktionsrad drücken.
- Durch Drehen des Funktionsrads die Verzögerung erhöhen oder verringern. Die Taste [Standard] setzt die Einstellung auf den voreingestellten Wert.
- Zum Übernehmen des Werts und Beenden der Eingabe das Funktionsrad drücken.

#### Windrichtungsabhängige Windauswertung

Scrollt man mit dem Funktionsrad nach unten (▼), kann noch angewählt werden, ob die Windstärke richtungsabhängig ausgewertet wird.

Kanal 1 <b>Windüberw</b> Auslöser:	achung -	Dienstag	, 10.02.2015 (§ 14:11 <b>%</b>	
Σ	r	Windüberwachung EIN/AUS		
1:	2 m/s	Grenzwert WIND		
;	5 Sek.	Verzögerung WIND		
10	) Min.	Verzögerung WIND AUS		
(	) %	Position WIND		
-80 °		Lamellenwinkel WIND		
Hauptmenü	<<	>>	Zurück	



Falls die richtungsabhängige Windüberwachung für einen Kanal gewählt wird, so kann mit den Parametern [Windrichtung von] und [Windrichtung bis] ein Winkelbereich angegeben werden, für den der Grenzwert niedriger als der Grenzwert "WIND" ist, das heißt, das Produkt ist empfindlicher für Wind aus diesem Bereich. 0° entspricht der Himmelsrichtung Nord, 90° entspricht Ost, 180° Süd und 270° West.

**Beispiel** Wenn ab 10 m/s Westwind ein Windalarm auslöst werden soll, gehen Sie wie folgt vor:

#### **Richtungsabh. Grenzwert Wind**

- Mit dem Funktionsrad auf die Zeile [Richtungsabh. Grenzwert WIND] scrollen, Funktionsrad drücken.
- Durch Drehen des Funktionsrads 10 m/s einstellen, Funktionsrad drücken.

#### Windrichtung von

- Mit dem Funktionsrad auf die Zeile [Windrichtung von] scrollen, Funktionsrad drücken.
- Durch Drehen des Funktionsrads 224° einstellen, Funktionsrad drücken.
- Durch Drehen des Funktionsrads 316° einstellen. Sie erhalten folgende Anzeige:



Abschließend das Funktionsrad drücken, um wieder in das Menü [Windüberwachung Kanal 1] (oder den von Ihnen vergebenen Kanalnamen) zu gelangen.





Jetzt wird also der Wind aus westlichen Richtungen (224°-316°) überwacht, was Sie auch in diesem Menü sehen können:

Kanal 1 <b>Windüberwachung</b> Auslöser: Wind		Dienstag	, 10.02.2015 % 14:11 <b>%</b>
0 ×		Position WIND	
-80 *		Lamellenwinkel WIND	
		Windüberwachung richtungsabh.	
10 m/s		Richtungsabh. Grenzwert WIND	
224 °		Windrichtung von	
316 *		Windrichtung bis	
Hauptmenü	<<	>>	Zurück

#### Windrichtung bis

Das Menü [Windrichtung bis] verhält sich genauso wie [Windrichtung von].

### Messwert Wind Messwert Windrichtung

Diese beiden Zeilen dienen der Anzeige der momentan gemessenen Windstärke und Windrichtung und sind nicht einstellbar.

Die Taste [Zurück] drücken, um wieder ins Menü [Sicherheitsfunktionen] zu gelangen.



### 4.2.2.2 Eisüberwachung



Die Eisüberwachung verhindert, dass Sonnenschutzprodukte bei Vereisungsgefahr festfrieren und anschließend durch Fahrbefehle beschädigt werden. Die WAREMA climatronic<sup>®</sup> fährt deshalb die Sonnenschutzprodukte bei Kälte in Verbindung mit Niederschlag in eine einstellbare Position, **bevor** sich Eis in den Führungsschienen bilden kann. Während eines Eisalarms sind sowohl die manuelle Bedienung als auch die Komfortfunktionen blockiert. Werkseitig ist die Eisüberwachung je nach Produkttyp aus- oder eingeschaltet (dies z.B. bei Gelenkarm- und Wintergarten-Markisen und Raffstoren). Voraussetzung für die Eisüberwachung: Es muss eine Wetterstation angeschlossen sein. Wenn die Außentemperatur unter einen einstellbaren Wert sinkt und die Wetterstation Niederschlag meldet, werden die Sonnenschutzprodukte auf die eingestellte Position gefahren und dort blockiert.

#### **Eisüberwachung EIN/AUS**

In diesem Menü kann die Eisüberwachung wahlweise ein- oder ausgeschaltet werden.

Kanal 1 <b>Eisüberwachung</b> Auslöser:		Dienstag	, 10.02.20 (§14:	15 11
		Eisüberwachung EIN/AUS		
+3.	o °c	Grenzwert EIS		
0 ×		Position EIS		
-80 °		Lamellenwinkel EIS		
		Eisalarm autom. zurücksetzen?		
		Eisalarm mar zurücksetzer	nuell n	
Hauptmenü	<<	>>	Zurück	



#### VORSICHT

Es wird empfohlen, bei außenliegenden Sonnenschutzprodukten wie Raffstores, Rollläden, und Markisen die Eisüberwachung zu aktivieren, um Beschädigungen der Anlage zu vermeiden.

#### **Grenzwert EIS**

Sie können genau festlegen, ab welcher Temperatur der Eisalarm ausgelöst werden soll. Wenn Niederschlag fällt und der eingestellte Grenzwert unterschritten wird, werden die Sonnenschutzprodukte auf die eingestellte Position gefahren und verbleiben bis zur Aufhebung des Eisalarms in dieser Stellung. Der Einstellbereich beträgt 0 bis +10°C.

Wie Sie Sonnenschutzprodukte trotzdem fahren können, wird nachfolgend unter "Eisalarm manuell zurücksetzen" beschrieben.





Den "Grenzwert EIS" folgendermaßen ändern:

- Durch Drehen des Funktionsrads auf [Grenzwert EIS] scrollen, Funktionsrad drücken.
- Durch Drehen des Funktionsrads die Grenztemperatur verändern (die Taste [Standard] setzt den voreingestellten Wert von +3°C). Durch Drücken des Funktionsrads den Wert übernehmen.

### Position EIS Lamellenwinkel EIS

Je nachdem, welcher Produkttyp angesteuert wird, können auch die Werte [Position EIS] und [Lamellenwinkel Eis] eingestellt werden, wobei 0% der oberen Endposition des Sonnenschutzprodukts entspricht.

#### Eisalarm autom. zurücksetzen?

Die Steuerung kann einen Eisalarm automatisch zurücksetzen. Steigt die Au-Bentemperatur um 2°C über den von Ihnen eingestellten [Grenzwert EIS], wird der Eisalarm automatisch zurückgesetzt und die Bedienung ist wieder freigegeben.

#### Eisalarm manuell zurücksetzen

Sie haben hier auch die Möglichkeit, den Eisalarm manuell zurückzusetzen. Dies ist dann erforderlich, wenn Sie die automatische Rücksetzung des Eisalarms deaktiviert haben.

Kanal 1 <b>Eisüberwachung</b> Auslöser:		Dienstag	, 10.02.2015 (§ 14:11 <b>%</b>
0 % Position EIS		<b>^</b>	
-80 °		Lamellenwinkel EIS	
Y		Eisalarm autom. zurücksetzen?	
		Eisalarm mar zurücksetzer	nuell n
*c		Messwert Temp. außen	
		Messwert Niederschlag	
Hauptmenü	<<	>>	Zurück

Scrollt man mit dem Funktionsrad nach unten  $(\mathbf{\nabla})$ , dann werden der Messwert für die Außentemperatur angezeigt und, ob die Wetterstation im Moment Niederschlag meldet.

#### Messwert Temp. außen Messwert Niederschlag

Diese beiden Zeilen dienen der Anzeige der momentan gemessenen Außentemperatur und des Niederschlags und sind nicht einstellbar.

Die Taste [Zurück] drücken, um wieder ins Menü [Sicherheitsfunktionen] zu gelangen.



### 4.2.2.3 Gebäudeleittechnik



In diesem Menü wird eingestellt, wie ein Kanal der WAREMA climatronic<sup>®</sup> auf die Aktivierung der Gebäudeleittechnik reagiert.

Kanal 1 <b>Gebäudeleittechnik</b> Auslöser:	Dienstag	, 10.02.2015 § 14:11 <b>%</b>
	GLT Service EIN/AUS	
0 ×	Position GLT Service	
-80 *	Lamellenwinkel GLT Service	
Aktor 1 (6M)	GLT Service Kontaktzuordnung	
Ja	Ja GLT Service Ein- gang betätigt?	
	GLT 1 EIN/AUS	
Hauptmenü <<	>>	Zurück

Es können drei unabhängige GLT-Funktionen definiert werden. Als überwachte Eingänge können ein beliebiger Eingang eines Tableau Interfaces oder ein Eingang an einem Aktor vom Typ 6M, der als Aktor 1 angelegt wurde, festgelegt werden.

Solange GLT aktiv ist, kann weder manuell bedient werden noch können die Komfortfunktionen zu Fahrbefehlen führen.

Priorität der GLT-Eingänge:

- 1 GLT Service
  - immer oberste Priorität, auch Wind- oder Eisalarm haben keine Auswirkung
- 2 GLT 1

GLT Service, Wind, Eis und Niederschlag können GLT 1 übersteuern.

3 GLT 2

GLT Service, GLT 1, Wind, Eis und Niederschlag können GLT 2 übersteuern.

Wenn Sie eine GLT-Funktion aktivieren/deaktivieren möchten, dann nutzen Sie das Ankreuzfeld neben der jeweiligen Überschrift [Gebäudeleittechnik EIN/AUS].

ĺ

Der GLT-Eingang am Aktor ist als Öffner realisiert, d.h. wenn der Kontakt geöffnet ist, dann ist die GLT aktiv.

Über ein Tableau Interface wird der GLT-Eingang als Schließer realisiert.

- Die Taste [Zurück] drücken, um wieder ins Menü [Sicherheitsfunktionen] zu gelangen.
- Die Taste [Zurück] nochmals drücken, um wieder ins Menü [Kanäle verwalten] zu gelangen.





### 4.2.3 Manuelle Bedienung



In diesem Menü können Sie für den gewählten Kanal Einstellungen vornehmen, die die manuelle Bedienung betreffen, wenn Sie aus dem Hauptmenü durch Drücken des Funktionsrads in das Bedienmenü für den Kanal springen.

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einstell.] Und gehen Sie dann in das Menü [Fachhändler] > [Projektierung] > [Kanäle verwalten] > ["Kanalname"] > [Manuelle Bedienung].
- Es erscheint folgende Anzeige im Display:

Kanal 1 <b>Manuelle Bedienung</b> Auslöser: Wind	Dienstag, 10.02.2015 % 14:11 *	
100 ×	Position TIEF	
+38 *	Lamellenwinkel TIEF	
00:00	Haltezeit hh:mm	
-80 °	Minimaler Lamellenwinkel	
+80 *	Maximaler Lamellenwinkel	
	Bediensperre lokal	
Hauptmenü <<	>>	Zurück

### 4.2.3.1 Position TIEF

Der Wert "Position TIEF" gibt an, auf welche Position das Sonnenschutzprodukt bei manueller Bedienung durch die Funktionstaste [TIEF] gefahren werden soll.

Der Einstellbereich beträgt 0-100%, hierbei entspricht ein Wert von 0% der oberen Endposition und ein Wert von 100% der unteren Endposition.

Um den Wert "Position TIEF" einzustellen, drehen Sie das Funktionsrad. Die Funktionstaste [---] lässt die Position unverändert, die Funktionstaste [Standard] setzt den Wert für die "Position TIEF" auf die Werkseinstellung.



Wird die Funktionstaste [TIEF] während der Tieffahrt erneut gedrückt, fährt das Sonnenschutzprodukt in jedem Fall auf 100% (untere Endposition), der Wert "Position TIEF" wird ignoriert.



4.2.3.2	Lamellenwinkel TIEF	
		Diese Einstellung ist nur dann sinnvoll, wenn Sie als Produkttyp ein Lamel- lenprodukt (Raffstore oder Jalousien) ausgewählt haben. Haben Sie an einen Kanal Lamellenprodukte wie z. B. Raffstoren angeschlossen, können Sie vorgeben, wie die Lamellen nach manueller Fahrt auf die Position "TIEF" eingestellt werden sollen. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie eine be- stimmte Einstellung bevorzugen. Außerdem müssen Sie nach einer Fahrt die Lamellen nicht mehr manuell wenden. Die WAREMA climatronic <sup>®</sup> übernimmt das Wenden der Lamellen bei entsprechender Programmierung für Sie.
		Um den Wert "Lamellenwinkel TIEF" einzustellen, drehen Sie das Funktions- rad.
		Die Funktionstaste [] lässt den Lamellenwinkel unverändert, die Funkti- onstaste [Standard] setzt den Wert "Lamellenwinkel TIEF" auf die Werksein- stellung.
4.2.3.3	Haltezeit hh:mm	
		Mit der Haltezeit wird eingestellt, wie lange die Komfortfunktionen nach einer manuellen Bedienung blockiert werden sollen. Der Einstellbereich beträgt 00:00 bis 24:00 Stunden. Die manuelle Bedienung kann dabei kanal- oder gruppenweise am Bedien- gerät sowie produktweise oder für eine lokale Gruppe am örtlichen Taster erfolgen.
		Um den Wert "Haltezeit hh:mm" einzustellen, drehen Sie das Funktionsrad. Ein Druck auf das Rad springt zu den Minuten. Stellen Sie genauso die Minu- ten ein.
		Die Funktionstaste [Standard] setzt die Haltezeit auf die Werkseinstellung.
	1	Ein Zeitschaltuhr-Befehl löscht die manuelle Haltezeit.
4.2.3.4	Minimaler Lamellenwinkel	
		Hier können Sie den kleinsten Lamellenwinkel bestimmen, der bei manueller Bedienung eingestellt werden kann.
		Um den Wert "Minimaler Lamellenwinkel" einzustellen, drehen Sie das Funktionsrad.
		Die Funktionstaste [Standard] setzt den Wert "Minimaler Lamellenwinkel" auf die Werkseinstellung.
4.2.3.5	Maximaler Lamellenwinkel	
		Hier können Sie den größten Lamellenwinkel bestimmen, der bei manueller Bedienung eingestellt werden kann.
		Um den Wert "Maximaler Lamellenwinkel" einzustellen, drehen Sie das Funk-

tionsrad. Die Funktionstaste [Standard] setzt den Wert "Maximaler Lamellenwinkel" auf die Werkseinstellung.





### 4.2.3.6 Bediensperre lokal

Hier wird angezeigt, ob eine Bedienung des Kanals über lokale Taster möglich ist.



Dieser Parameter kann nur mit der PC-Software WAREMA climatronic<sup>®</sup> studio verändert werden.

#### 4.2.3.7 Die Möglichkeiten manueller Bedienung

#### Funktionstasten, Funktionsrad

**EWFS Handsender** 

Über die Funktionstasten und mit dem Funktionsrad

- Wenn eine Komfortfunktion einen Fahrbefehl ausgelöst hat, dann kann gegengesteuert oder gestoppt werden.
- Wenn eine Sicherheitsfunktion ausgelöst hat, dann kann weder gegengesteuert noch gestoppt werden.

Die Bedienung ist jederzeit möglich (solange keine Sicherheitsfunktion einen Alarm ausgelöst hat), unabhängig von der Anzeige im Display der Steuerung.

- Wenn eine Komfortfunktion einen Fahrbefehl ausgelöst hat, dann kann gegengesteuert oder gestoppt werden.
- Wenn eine Sicherheitsfunktion ausgelöst hat, dann kann weder gegengesteuert noch gestoppt werden.
- Bei den Produkttypen Lüfter, Licht, Klimagerät und Heizung schaltet ein kurzer Druck auf die Taste B das Produkt ein, ein langer Druck auf B schaltet es aus.
- Sonnenschutzprodukte steuern Sie mit den Pfeiltasten und der Stopptaste des Handsenders. Lamellenprodukte verhalten sich nach der Funk-Zeit-Logik (Die nähere Erläuterung der Funktionsweise der Funk-Zeit-Logik finden Sie in der Anleitung zum Handsender).
- Dimmen oder stufenlos regeln ist über einen Handsender nicht möglich.
- Bei Handsender-Zuordnung zu einer Szene kann die Szene durch Drücken der Taste C aufgerufen werden.

#### **Externe Taster**

Wenn an die Steuerung externe Taster angeschlossen sind, dann können die Produkte über diese Taster bedient werden, unabhängig von der Anzeige im Display der Steuerung.

- Wenn eine Komfortfunktion einen Fahrbefehl ausgelöst hat, dann kann gegengesteuert oder gestoppt werden.
- Wenn eine Sicherheitsfunktion ausgelöst hat, dann kann weder gegengesteuert noch gestoppt werden.

Wenn mit der PC-Software WAREMA climatronic<sup>®</sup> studio die lokale Bedienung des Kanals gesperrt wurde, haben die Taster keine Funktion.

#### WAREMA climatronic® WebControl

Ist ein optional erhältliches WAREMA climatronic<sup>®</sup> WebControl angeschlossen, können die Kanäle von digitalen Endgeräten aus (z.B. PC, Tablet, Smartphone) über WLAN per Browser bzw. App bedient werden. Siehe Handbuch zum WAREMA climatronic<sup>®</sup> WebControl.



### 4.2.4 Messwertgeber-Zuordnung



Für die richtige Funktion der Steuerung müssen die Messwertgeber den Kanälen zugeordnet werden. Dabei wird festgelegt, wie die Messwertgeber zur Steuerung der einzelnen Kanäle genutzt werden.

Die Auswertung dieser Größen dient den Sicherheits- und Komfortfunktionen später als Grundlage, um Fahrbefehle und Aktionen auszulösen. Pro Kanal können dabei bis zu vier Messwerte "Photo" von den bis zu zwölf Messwerten der maximal drei Wetterstationen zugeordnet werden, von denen immer der aktuell höchste ausschlaggebend ist. Die Photosensoren sind folgendermaßen dem Montageort zugeordnet:



Abb. 6 Ausrichtung der Photodioden

Kanal 1Dienstag, 10.02.2015Messwertgeberzuordnung% 14:11Auslöser:		, 10.02.2015 %14:11 <b>%</b>	
Wetterstation 1 Photo 3		Photo 1	
		Photo 2	
		Photo 3	
		Photo 4	
Wetterstation 1 Dämmerung		Dämmerung	
Bediengerät Temperatur		Temperatur	
Hauptmenü	<<	>>	Zurück

Wenn man mit dem Funktionsrad nach unten  $(\mathbf{\nabla})$  scrollt, dann werden die restlichen Parameter angezeigt:

Hauptmenü Linstell. Fachhändler Messwertgeber-Zuordnung

⊢Kanal n





Kanal 1 C <b>Messwertgeberzuordnung</b> Auslöser:		Dienstag N <b>UNG</b>	, 10.02.2015 (§ 14:11 <b>)</b>
Wetters <sup>.</sup> Nieder	tation 1 schlag	Niederschlag	•
Bediengerät Luftfeuchte		Luftfeuchte	
Wetterstation 1 Windgeschw. 1		Wind 1	
		Wind 2	
		Wind 3	
Wetterstation 1 Windrichtung		Windrichtung	<mark>،</mark> ۲
Hauptmenü	<<	>>	Zurück

Bis zu drei Messwerte "Wind" können dabei pro Kanal zugeordnet werden, von denen immer der aktuell höchste ausschlaggebend ist. Die Messwertgeber und Messwerte folgendermaßen den Kanälen zuordnen:

- Mit dem Funktionsrad auf die jeweilige Zeile scrollen, Funktionsrad drücken.
- Durch Drehen des Funktionsrads die angeschlossenen Messwertgeber auswählen. Die Taste [Löschen] löscht die Zuordnung eines Messwertgebers zum Kanal.
- Zum Beenden der Eingabe das Funktionsrad drücken.

In der Kopfzeile des Displays sehen Sie immer, für welchen Kanal Sie die Messwertgeber zuordnen.

Die Taste [Zurück] nochmals drücken, um wieder ins Menü [Fachhändler] zu gelangen.



### 4.2.5 Winterprogramm

Die Funktion Winterprogramm ersetzt jahreszeitbedingt einen Kanal durch einen anderen Kanal mit abweichenden Einstellungen. Alle Kanaleinstellungen wie z.B. Automatikfunktionen oder Zeitschaltbefehle können für den jeweiligen alternativen Kanal voreingestellt werden.

Sie können so für einen bestimmten Zeitraum automatisch oder durch manuelle Umschaltung umfangreiche Parameteränderungen aktivieren, ohne diese alle einzeln vornehmen zu müssen.

Die Funktion Winterprogramm schaltet zwischen zwei Kanälen mit unterschiedlichen Einstellungen um. Die Kanäle müssen paarweise nach folgendem Schema angelegt werden.

Kanal 1	Winterprogramm im Kanal aktiviert	Sommerkanal Kanal ist bei Status Sommer aktiv
Kanal 2	-	Winterkanal ersetzt Kanal 1 bei Status Winter
Kanal 3	Winterprogramm im Kanal ausgeschaltet	Normal Kanal immer aktiv
Kanal 4	-	Normal Kanal immer aktiv
Kanal 5	Winterprogramm im Kanal eingeschaltet	Sommerkanal Kanal ist bei Status Sommer aktiv
Kanal 6	-	Winterkanal ersetzt Kanal 5 bei Status Winter
USW		

Jeder Kanal mit einer ungeraden Kanalnummer wird durch den darauffolgenden Kanal ersetzt, wenn der Status Winter bei eingeschaltetem Winterprogramm aktiv ist. Im Kanal, der ersetzt werden soll, muss eingestellt sein, dass er bei aktivem Winterprogramm ersetzt wird.

Die Produktzuordnung erfolgt nur im Sommerkanal, dem Winterkanal dürfen keine Produkte zugeordnet werden.



In diesem Menü erfolgt die Einstellung und Zuordnung der einzelnen Kanäle. Wann das Winterprogramm aktiv ist, wird im in *Kapitel 4.8.7 auf Seite 85* beschriebenen Menü eingestellt.



Der Zustand "Winter" kann über einen externen Kontakt an einem Tableau Interface ein- und ausgeschaltet werden. Dieser Kontakt muss mittels WAREMA climatronic<sup>®</sup> studio entsprechend parametriert werden.





### 4.2.5.1 Winterprogramm



In dieser Menüzeile können Sie die Funktion Winterprogramm für diesen Kanal komplett aktivieren oder deaktivieren.

Kanal 1 <b>Winterprogramm</b> Auslöser: Automatik Aus	Dienstag	, 10.02.2015 (§ 14:11 <b>)/</b>
×	Winterprogra	amm
Sommerkanal	Kanalfunktio	n
Hauptmenü <<	>>	Zurück

Um die Funktion Winterprogramm zu aktivieren oder zu deaktivieren, setzen oder löschen Sie das Häkchen in der Zeile [Winterprogramm].

Die Funktionstaste [Löschen] deaktiviert die Funktion Winterprogramm.



Diese Einstellung kann nur in Kanälen mit ungerader Kanalnummer (1,3,5,...) vorgenommen werden. Bei eingeschalteter Funktion wird der Kanal zum Sommerkanal, der darauf folgende Kanal automatisch zum zugehörigen Winterkanal.

#### 4.2.5.2 Kanalfunktion

In dieser Menüzeile wird die Reaktion des Kanals auf den Zustand Winter angezeigt.

- Normal Der Kanal ignoriert die Funktion Winterprogramm.
- Sommerkanal Der Kanal ist aktiv, wenn der Zustand Winter nicht gesetzt ist.
- Winterkanal Der Kanal ersetzt den zugehörigen Sommerkanal, wenn der Zustand Winter aktiv ist.



## 4.3 Produkte verwalten

Hauptmenü Linstell. Linstell. Projektierung Linsteller Produkte verwalten Linsteller Produkt n In diesem Menü werden alle angelegten Produkte angezeigt. Jedes dieser Produkte hat unterschiedliche Eigenschaften. Damit reagieren sie auch anders auf Wind, brauchen andere Wende- und Laufzeiten oder befinden sich vielleicht innen und brauchen somit keinen Regen- und Windschutz. Damit Sie nicht mit jedem Produkt, das Sie in der WAREMA climatronic<sup>®</sup> einstellen, auch alle produkttypischen Einstell- und Grenzwerte eingeben müssen, nimmt Ihnen die WAREMA climatronic<sup>®</sup> diese Arbeit ab. Für viele Produkte sind die produkttypischen Einstellwerte bereits hinterlegt. Mit nur einem Tastendruck werden diese alle auf einmal programmiert.

Es können hier zusätzliche Produkte angelegt werden, sowie einzelne Produkte gelöscht werden. Da insgesamt 7200 Produkte gespeichert werden können, erleichtern die Tasten [-100] und [+100] das schnelle Anwählen, wenn sehr viele Produkten angelegt werden.

Produkt 1 Produkte verwalten		Dienstag	, 10.02.2015 § 14:11 <b>%</b>
Produkt 1		Produktauswa	ahl
Schaltaktor 4M230I (VM)		Aktortyp	
Raffstore		Produkttyp	
		Einstellungen kopieren von	
		Produkt löschen	
		Produkt parametriere	en
Hauptmenü	<<	>>	Zurück

Durch Drehen des Funktionsrads das zu verwaltende Produkt auswählen, Drücken öffnet folgendes Menü:

Hier kann das Produkt ausgewählt werden. Ist das Produkt mit einem anderen typgleich und soll sich genauso verhalten, können die Einstellungen von diesem kopiert werden. Auch kann jedes Produkt wieder gelöscht werden.

### 4.3.1 Aktortyp

Folgende Einstellungen für [Aktortyp] sind möglich:

- Schaltaktor 6M (auch für 6M230 auswählen)
- Schaltaktor 4M (auch für 4M230 auswählen)
- Dimmaktor 2D
- Schaltaktor 4MDC
- Schaltaktor 4MDCR
- Schaltaktor 4M230I (VM)
- Schaltaktor 16M230 SMI
- Schaltaktor 4M230 LS2 Tief



Wenn Sie bei einem bereits angelegten Produkt den Aktortyp ändern, dann gehen schon vorgenommene Einstellungen verloren und die Werkseinstellungen für den neu gewählten Aktortyp werden eingesetzt.





### 4.3.2 Produkttyp

Folgende Einstellungen für [Produkttyp] sind möglich:

- ► Gelenkarmmarkise
- ► Wintergarten-Markise
- Raffstore
- ► Rollladen
- ► Faltstore
- ► Jalousie
- Fenster
- Lüfter, Lüfterklappe
- Lüfter 3 Stufen
- Lüfter stufenlos (extern)
- Klimagerät
- Heizgerät
- Licht

- Licht dimmbar (extern)
- Störmeldekontakt
- Rollo innen
- ► Senkrecht-Markise
- ► Fassaden-Markise
- Fallarm-Markise
- ► Markisolette
- Lüfter stufenlos (extern) mit Lüfterklappe
- ► Lüfter 6/12 V mit Lüfterklappe
- ► Lüfter stufenlos mit Lüfterklappe
- ► Licht dimmbar
- ► vivamatic<sup>®</sup> Raffstore

Wenn Sie bei einem bereits angelegten Produkt den Produkttyp ändern, dann gehen schon vorgenommene Einstellungen verloren und die Werkseinstellungen für den neu gewählten Produkttyp werden eingesetzt.

Durch Auswahl eines Produkttyps werden automatisch Standardwerte geladen. Bei einer "Standardanlage" muss folgendes eingestellt werden:

- ► 4.3.5.1 Kanalzuordnung auf Seite 62
- ▶ 4.3.5.2 Kontaktzuordnung, Kontaktanzahl auf Seite 62
- ▶ 4.3.5.10 Laufzeit HOCH mm:ss auf Seite 63
- ▶ 4.3.5.11 Laufzeit TIEF mm:ss / Einschaltdauer mm:ss auf Seite 64
- ▶ 4.3.5.16 Minimaler Lamellenwinkel auf Seite 66
- 4.3.5.17 Maximaler Lamellenwinkel auf Seite 66
- ▶ 4.3.5.18 Wendezeit auf Seite 66

### 4.3.3 Einstellungen kopieren von...

Im Menüpunkt [Einstellungen kopieren von...] können Sie schon getroffene Einstellungen eines anderen Produkts für das aktuelle kopieren. Das vereinfacht das Anlegen bei mehreren gleichartigen Produkten.

### 4.3.4 Produkt löschen

Im Menüpunkt [Produkt 1öschen] können Sie das aktuelle Produkt bei Bedarf wieder löschen.



### 4.3.5 Produkt parametrieren



i

Abhängig vom Produkttyp oder Aktortyp werden in diesem Menü unter-

schiedliche Parameter angezeigt. Es sind nur die jeweils zutreffenden Pa-

Im Menüpunkt [Produkt parametrieren] sind alle folgenden produktspezifi-

### 4.3.5.1 Kanalzuordnung

Im Menüpunkt [Kanalzuordnung] wird das Produkt durch Drehen des Funktionsrads einem der 64 Kanäle zugeordnet, die standardmäßig [Kanal xx] heißen, aber auch von Ihnen frei vergebene Namen tragen können.

#### 4.3.5.2 Kontaktzuordnung, Kontaktanzahl

Im Menüpunkt [Kontak tzuordnung] wird dem Produkt durch Drehen des Funktionsrads ein Kontakt an einem Aktor zugeordnet, beginnend mit dem ersten freien Kontakt des ersten Aktors bis zum letzten freien Kontakt des letzten Aktors. Sind alle vorhandenen Kontakte belegt, erscheint links folgender Hinweis:

Keine weiteren Kontakte frei!

schen Parameter zusammengefasst.

rameter sichtbar.

Die Zeile [Kontakt Anzah1] ist eine reine Anzeige (nicht einstellbar).

#### 4.3.5.3 Aktorzuordnung

# Dieser Parameter erscheint nur, wenn für das Produkt der Aktortyp SMI ausgewählt wurde.

Im Menüpunkt [Ak torzuordnung] wird dem Produkt durch Drehen des Funktionsrads ein SMI-Aktor und ein freier SMI-Port zugeordnet, beginnend mit dem ersten freien Port des ersten Aktors bis zum letzten freien Port des letzten Aktors. Sind alle vorhandenen Ports belegt, erscheint links folgender Hinweis:

Keine weiteren SMI-Ports frei!



Wenn Sie eine bestehende Aktorzuordnung ändern, muss die Parametrierung der SMI-Schnittstellen des alten und des neuen Aktors zwingend mit der Software WAREMA climatronic<sup>®</sup> 3.0 studio an die vorgenommenen Änderungen angepasst werden.

#### 4.3.5.4 Produktverriegelung

In der Menüzeile [Produktverniegelung] kann das ausgewählte Produkt gegen die anderen Produkte am gleichen Aktor verriegelt werden. Bei gesetztem Häkchen ist die Verriegelung aktiv.

#### 4.3.5.5 Verriegelungskontakt

In der Menüzeile [Uerriegelungskontakt] kann ein beliebiger Verriegelungskontakt von 1 bis 6 (Schaltaktor 6M) bzw. 1 bis 4 (Schaltaktor 4M) dem Produkt zugeordnet werden, die Taste [Löschen] setzt wieder auf [---] (= kein Verriegelungskontakt) zurück.





#### 4.3.5.6 Anschluss Gruppentaster

In der Menüzeile [Anschluss Gruppentaster] kann ein beliebiger Tastereingang dem Produkt zugeordnet werden, die Taste [Löschen] setzt wieder auf [---] (= kein Gruppentaster) zurück.

#### 4.3.5.7 Stromerkennung verwenden

Wenn der Aktor Stromerkennung unterstützt, kann gewählt werden, ob die Stromerkennung für das Produkt verwendet werden soll. Die Taste [Standard] setzt diesen Parameter auf die Werkseinstellung zurück.

#### 4.3.5.8 Impulsgeber verwenden



Wenn der Aktor über Eingänge für Impulsgeber verfügt, kann gewählt werden, ob der Impulsgeber des Produktes ausgewertet werden soll. Die Taste [Standard] setzt diesen Parameter auf die Werkseinstellung zurück.

Der Parameter [Impulsgeben verwenden] bewirkt auch, dass die Anzeige aller hiervon betroffenen Parameter zwischen Zeitangaben und Impulsanzahl umgeschaltet wird. Bereits eingestellte Werte bleiben erhalten und werden korrekt umgerechnet.

#### 4.3.5.9 Totzeit Impulsgeber

Dieser Parameter dient der internen Störungsüberwachung. Hier wird überwacht, ob der Impulsgeber des Sonnenschutzprodukts innerhalb der vorgegebenen Zeit Impulse sendet. Bei großen oder schweren Behängen oder bei Motoren mit langer Anlaufzeit kann es erforderlich sein, den Standardwert von 500 ms zu vergrößern. Die Taste [Standard] setzt diesen Parameter auf die Werkseinstellung zurück.



Der Parameter [Totzeit Impulsgeber] wird nur angezeigt, wenn [Impulsgeber verwenden] auf JA parametriert wurde.

#### 4.3.5.10 Laufzeit HOCH mm:ss

Die Laufzeit HOCH eines Sonnenschutzprodukts ist die Zeit, die dieses benötigt, um von der unteren Endlage in die obere zu fahren.

Stellen Sie für jedes Produkt die tatsächlichen Laufzeiten ein. Nur so ist ein richtiges Verhalten beim Fahren auf Position (xx%) möglich.

Die Laufzeiten von Sonnenschutzprodukten sind je nach Produkt und Länge unterschiedlich. Ein Rollladen von 150 cm Länge hat eine wesentlich kürzere Laufzeit als eine Gelenkarm-Markise mit 300 cm Ausfall. An der WAREMA climatronic<sup>®</sup> können diese Laufzeiten sekundengenau dem angeschlossenen Produkt angepasst werden. Sie können auch getrennte Laufzeiten für HOCH und TIEF einstellen, wenn ein Produkt zum Hochfahren mehr Zeit benötigt als zum Tieffahren.

- Durch Drehen des Funktionsrads die Zeile [Laufzeit HOCH mm:ss] anwählen, Funktionsrad drücken.
- Die Minuten werden vergrößert dargestellt. Durch Drehen des Funktionsrads die Minuten einstellen, Funktionsrad drücken. Die Sekunden werden vergrößert dargestellt, in gleicher Weise die Sekunden einstellen, Funktionsrad drücken.



Der Wert dieses Parameters wird in Abhängigkeit von Parameter [Impulsgeben verwenden] als Zeitdauer oder Impulsanzahl angezeigt.

Messen von Laufzeiten, z.B. Raffstore: von unterer Endlage bei geschlossenen Lamellen bis obere Endlage



### 4.3.5.11 Laufzeit TIEF mm:ss / Einschaltdauer mm:ss

	Die "Laufzeit TIEF" in gleicher Weise einstellen. Oder: Bei einpoligen Produkten wie z.B. einem Licht die Einschaltdauer einstellen. Nach dieser Dauer wird das Produkt wieder automatisch ausgeschaltet. Ausnahme: In der manuellen Betriebsart "Dauerkommando" bleibt das Pro- dukt bis zur nächsten Betätigung eingeschaltet.
4.3.5.12 Endschalter verwenden	
	Hier kann gewählt werden, welche Endschalter des Produkts ausgewer- tet werden sollen. Die Taste [Standard] setzt diesen Parameter auf die Werkseinstellung zurück.
4.3.5.13 Versatz Endlage OBEN	
	Wenn für die obere Endlage des Produkts ein Versatz zur tatsächlichen End- lage gewünscht wird, kann dieser hier parametriert werden. Bei Fahren auf 0% wird dann diese Position angefahren. Die Taste [Standard] setzt diesen Parameter auf die Werkseinstellung zu- rück.
i	Der Wert dieses Parameters wird in Abhängigkeit von Parameter [Impulsgeben verwenden] als Zeitdauer oder Impulsanzahl angezeigt.
4.3.5.14 Versatz Endlage UNTEN	
	Wenn für die untere Endlage des Produkts ein Versatz zur tatsächlichen End- lage gewünscht wird, kann dieser hier parametriert werden. Bei Fahren auf 100% wird dann diese Position angefahren.

Die Taste [Standard] setzt diesen Parameter auf die Werkseinstellung zurück.



Der Wert dieses Parameters wird in Abhängigkeit von Parameter [Impulsgeben verwenden] als Zeitdauer oder Impulsanzahl angezeigt.

### 4.3.5.15 Stromerkennung verwenden

Wenn der Aktor Stromerkennung unterstützt, kann gewählt werden, ob die Stromerkennung für das Produkt verwendet werden soll. Die Taste [Standard] setzt diesen Parameter auf die Werkseinstellung zurück.





### Hinweise zu Lamellenprodukten

Bei Raffstoren und Jalousien können die Lamellenwinkel verstellt werden, um den Lichteinfall in einen Raum zu ändern oder zu optimieren.

Folgende Skizze soll Ihnen die Einstellung des Lamellenwinkels erläutern: **Positiver Wert:** Lamellen werden nach außen gewendet **Negativer Wert:** Lamellen werden nach innen gewendet **Einstellung 0°:** Lamellen verbleiben in waagerechter Stellung



Abb. 7 Lamellenwinkel bei Raffstoren und Jalousien

Ein Antriebsmotor benötigt bei der Wendung der Lamellen eine bestimmte Zeit, bis (wie in unserem einfachen Beispiel) die Lamellen aus der Stellung "+80°" in die Stellung "-80°" gewendet wurden. Hinzu kommt noch, dass diese **Wendezeit** bei unterschiedlichen Produkttypen unterschiedlich ausfällt. So benötigt z.B. eine Jalousie für die Wendung ungefähr 0,5 Sekunden, während dieser Vorgang bei einem Raffstore vom Typ WAREMA E80A6 auch gut 1,6 Sekunden dauern kann. Wenn die Wendezeit bekannt ist, dann müssen Sie diese zusammen mit dem maximal und minimal möglichen Wendewinkel in Ihrer WAREMA climatronic<sup>®</sup> speichern. Anschließend können die Wendewinkel durch einfache Eingabe von Winkelgraden vorgegeben werden. Die zeitraubende manuelle Ermittlung von Wendezeiten kann entfallen.



Für WAREMA Raffstoren können Sie die Wendezeiten und Wendewinkel aus dem Dokument **Behangparameter für Raffstoren** (Art.-Nr. 2014483, verfügbar auf der WAREMA Homepage) entnehmen. Wenn Sie Fremdprodukte steuern wollen, fragen Sie bitte beim jeweiligen Hersteller nach.



Je nach Paketgewicht und Motortyp können geringfügige Änderungen notwendig werden.

#### 4.3.5.16 Minimaler Lamellenwinkel

Stellen Sie zuerst den minimalen Lamellenwinkel gemäß der Herstellerangaben ein:

- Durch Drehen des Funktionsrads die Zeile [Minimaler Lamellenwinkel] anwählen und Funktionsrad drücken.
- Durch Drehen des Funktionsrads den Wert verändern.
- Durch Drücken des Funktionsrads den Wert übernehmen.

#### 4.3.5.17 Maximaler Lamellenwinkel

Stellen Sie den maximalen Lamellenwinkel auf die gleiche Weise ein.

#### 4.3.5.18 Wendezeit



- Stellen Sie die Wendezeit für die Lamellen gemäß der Herstellerangaben ein.
  - Der Wert dieses Parameters wird in Abhängigkeit von Parameter [Impulsgeben verwenden] als Zeitdauer oder Impulsanzahl angezeigt.

#### 4.3.5.19 Anzahl Wendeschritte

In dieser Menüzeile kann eingestellt werden, wie viele Wendeschritte die Lamellen zwischen den beiden Extremwinkeln bei manueller Bedienung ausführen, die Voreinstellung ab Werk ist 6 bei Jalousien und Raffstoren.

#### 4.3.5.20 Invertierte Wendung

Hier kann die Richtung der Lamellenwendung umgekehrt werden. Dieser Parameter ist nur für Lamellenprodukte erforderlich, die konstruktionsbedingt eine umgekehrte Wenderichtung haben.



Aktivieren Sie ebenfalls immer den Parameter [Stop durch Mittasten], wenn Sie [Invertierte Wendung] verwenden. Die angesteuerten Lamellenprodukte stoppen dann bei Mit- und Gegentasten.



Der Wert dieses Parameters wird in Abhängigkeit von Parameter [Impulsgeben verwenden] als Zeitdauer oder Impulsanzahl angezeigt.





### 4.3.5.21 Verzögerungszeit

Diese hier einstellbare Verzögerungszeit betrifft nur die Produkte Lüfter (stufenlos oder schaltbar) mit Klappe.



# Beachten Sie hierzu unbedingt die Empfehlungen in den Anleitungen der Lüfterhersteller.

Beim Einschalten des Lüfters öffnet sich zuerst die Klappe. Erst nach Ablauf der Verzögerungszeit beginnt der Lüfter zu laufen. Beim Ausschalten des Lüfters schließt die Klappe gleichzeitig mit dem Stoppen des Lüftermotors.

#### 4.3.5.22 Fahrten bis zur Kalibrierung

Mit diesem Parameter wird definiert, nach wieviel Fahrzyklen eine Kalibrierung durchgeführt werden soll. Als Fahrzyklus wird nur ein Fahren auf Endposition bzw. Endschalter gezählt.



Bei Raffstoren mit vivamatic<sup>®</sup> wird nur das Erreichen der oberen Endposition gezählt.

#### 4.3.5.23 Kalibrierung HOCH / Dauer der automatischen Kalibrierung HOCH

Die Kalibrierung HOCH dient dazu, gegebenenfalls den Antriebsmotor (wenn vorhanden) eines Produkts beim Fahren auf die obere Endposition etwas länger laufen zu lassen, um den Schlupf auszugleichen. So wird sichergestellt, dass die tatsächliche Position von Sonnenschutzprodukten auch nach vielen Fahrbewegungen mit dem Sollwert (0-100%) übereinstimmt.



Der Wert dieses Parameters wird in Abhängigkeit von Parameter [Impulsgeben verwenden] als Zeitdauer oder Impulsanzahl angezeigt.

#### 4.3.5.24 Kalibrierung TIEF / Dauer der automatischen Kalibrierung TIEF

Die Kalibrierung TIEF dient dazu, gegebenenfalls den Antriebsmotor (wenn vorhanden) eines Produkts beim Fahren auf die untere Endposition etwas länger laufen zu lassen, um den Schlupf auszugleichen. So wird sichergestellt, dass die tatsächliche Position von Sonnenschutzprodukten auch nach vielen Fahrbewegungen mit dem Sollwert (0-100%) übereinstimmt.



Der Wert dieses Parameters wird in Abhängigkeit von Parameter [Impulsgeben verwenden] als Zeitdauer oder Impulsanzahl angezeigt.



### 4.3.5.25 Betriebsart manuell

Bei der lokalen manuellen Bedienung können verschiedene Betriebsarten unterschieden werden:

Unterschiedliche Sonnenschutzprodukte erfordern auch unterschiedliches Steuerverhalten. Beispielsweise ist es sinnvoll, bei Raffstoren den Lamellenwinkel durch einen kurzen Fahrbefehl verstellen zu können, während dies bei Markisen oder Rollläden wenig zweckmäßig erscheint. Je nachdem, welches Sonnenschutzprodukt angesteuert werden soll, kann zwischen folgenden Steuerungsverhalten gewählt werden:

- ► Keine manuelle Bedienung
- Permanentlogik
- Dauerkommando
- ▶ Tasten / Dimmen
- Toggeln (3 Stufen)
  - Treppenlicht-Funktion

▶ Totmann

Funkzeitlogik



Für den Produkttyp Raffstore vivamatic® kann "Betriebsart manuell" nicht parametriert werden. Informationen zur lokalen Bedienung finden Sie in den Anleitungen des vivamatic<sup>®</sup> Raffstores.

Keine manuelle Bedienung	
	Durch diese Einstellung wird eine manuelle Bedienung an den lokalen Tas- tern und am Bediengerät gänzlich ausgeschlossen.
Totmann	
	Bei dieser Einstellung fährt das Sonnenschutzprodukt so lange in die ge- wünschte Richtung, bis die Taste wieder losgelassen wird.
Permanentlogik	
	Dieses Steuerungsverhalten bietet sich z.B. für Rollläden und Stoffprodukte an. Nach Betätigung der Taste "Hoch" wird das Produkt sofort hochgefahren. Wird während des Hochfahrens die Taste "Tief" gedrückt, stoppt der Antrieb. Nach Betätigung der Taste "Tief" wird das Produkt sofort tiefgefahren. Wird während des Tieffahrens die Taste "Hoch" gedrückt, stoppt der Antrieb. Auch mit der Stopptaste in der Mitte kann jederzeit gestoppt werden.
Funkzeitlogik	
	Dieses Logikverhalten eignet sich vorzugsweise für Lamellenprodukte: Durch kurze Betätigung (< 0,6 Sekunden) einer der Tasten "Hoch" oder "Tief" ist eine Einstellung des Sonnenschutzprodukts in kleinen Schritten möglich. Die- se Funktion kann bei Lamellenprodukten zum Wenden der Lamellen genutzt werden. Bleibt die Taste darüber hinaus betätigt, dann geht die Funk-Zeitlogik in Selbsthaltung. Die Taste kann danach losgelassen werden. Das Sonnen- schutzprodukt fährt bis zum Ablauf der Laufzeit. Um die Selbsthaltung zu löschen und den Motor zu stoppen, muss die dem Fahrbefehl entgegenge- setzte Taste oder die Stopptaste betätigt werden.





Dauerkommando	
	Dieses Steuerungsverhalten bietet sich speziell für Beleuchtungseinrichtun- gen an: Mit den Tasten [EIN] und [RUS] am Bediengerät kann das Licht ein- und ausgeschaltet werden. Wurde für den Licht-Kanal ein Hand- oder Wand- sender eingelernt, kann das Licht mit der Taste <b>B</b> (=Beleuchtung) ein- und ausgeschaltet werden.
Toggeln (3 Stufen)	
	Dieses Steuerungsverhalten eignet sich für einen Lüfter, der in drei Stufen geschaltet werden kann.
Tasten / Dimmen	
	Dieses Steuerungsverhalten eignet sich für Beleuchtungseinrichtungen, die dimmbar sind. Ein kurzes Betätigen der Taste schaltet das Licht ein oder aus. Wenn Sie die Taste drücken und halten, wird das Licht auf- bzw. abgedimmt, bis Sie die Taste wieder Ioslassen. Das gleiche Logikverhalten wird auch bei einem stufenlos dimmbaren Lüfter angewandt.
<b>Treppenlicht-Funktion</b>	
	Dieses Steuerungsverhalten bietet sich speziell für die Treppenhausbeleuch- tung an. Ein Tastendruck schaltet das Licht ein. Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird das Licht automatisch ausgeschaltet. Wird der Taster während die- ser Zeit nochmals gedrückt, startet die Leuchtzeit von vorne.

#### 4.3.5.26 Stop durch Mittasten

Mit diesem Parameter kann bestimmt werden, ob durch Mittasten ein Stopkommando ausgelöst werden kann.



Aktivieren Sie diesen Parameter immer, wenn Sie den Parameter [Invertierte Wendung] aktiviert haben. Die angesteuerten Raffstoren stoppen dann bei Mit- und Gegentasten.

### 4.3.5.27 Alternativer Komfortwinkel

Dieser Parameter ist nur für Raffstoren mit vivamatic<sup>®</sup> bestimmt. Hier kann bestimmt werden, ob über die lokalen Bedienelemente ein alternativer Komfortwinkel für die TIEF-Fahrt in den Aktoren gespeichert werden darf.



## 4.3.5.28 Nachlauf HOCH Mit diesem Parameter kann eine Nachlaufzeit des Produkts in HOCH-Richtung korrigiert werden. Wenn ein Sonnenschutzprodukt auf Grund seiner Masse oder Trägheit nach dem Abschalten der Spannung noch etwas weiter läuft, kann hier korrigiert werden, um wie viel früher die Relais des Aktors vor Erreichen einer gewünschten Position abschalten. Der Wert dieses Parameters wird in Abhängigkeit von Parameter [Impulsgeben verwenden] als Zeitdauer oder Impulsanzahl angezeigt. 4.3.5.29 Nachlauf TIEF Mit diesem Parameter kann eine Nachlaufzeit des Produkts in TIEF-Richtung korrigiert werden. Wenn ein Sonnenschutzprodukt auf Grund seiner Masse oder Trägheit nach dem Abschalten der Spannung noch etwas weiter läuft, kann hier korrigiert werden, um wie viel früher die Relais des Aktors vor Erreichen einer gewünschten Position abschalten. Der Wert dieses Parameters wird in Abhängigkeit von Parameter [Impulsgeben verwenden] als Zeitdauer oder Impulsanzahl angezeigt. 4.3.5.30 Minimale Fahrdauer Mit diesem Parameter kann bestimmt werden, ab welcher kleinsten Fahrdauer überhaupt ein Fahrbefehl ausgelöst werden soll. Der hier eingestellte Wert muss kleiner sein als alle für den Aktor parametrierten Lauf- und Wendezeiten (beim Aktor 4M230I vivamatic® auch kleiner als die vivamatic Parameter 1...5). Wenn der Wert zu groß gewählt wird, werden für Produkte mit kleineren Zeiten keine Fahrbefehle mehr ausgeführt. Der Wert dieses Parameters wird in Abhängigkeit von Parameter [Impulsgeber verwenden] als Zeitdauer oder Impulsanzahl angezeigt. 4.3.5.31 Positionstoleranz Hier kann die Toleranzspanne für die Laufzeiten des Produkts definiert werden. Dieser Wert ist für die interne Fehlererkennung wichtig. Er definiert die maximal zulässige Abweichung von der genauen Position in beide Wegrichtungen.



Der Wert dieses Parameters wird in Abhängigkeit von Parameter [Impulsgeben verwenden] als Zeitdauer oder Impulsanzahl angezeigt.





#### 4.3.5.32 SMI Gruppenzuordnung

Wurde ein Schaltaktor vom Typ 16M230 SMI ausgewählt ist dieses Menü aktiv.

Hier wird angezeigt, welche SMI-Antriebe dem Produkt zugeordnet sind.

Außerdem wird angezeigt, welcher der Antriebe als Referenzmotor dient, falls mehrere Antriebe dem Produkt zugeordnet sind. Die Wahl des Referenzmotors kann hier auch verändert werden. Die Taste [Standard] setzt diesen Parameter auf die Werkseinstellung --- (kein Referenzmotor zugewiesen) zurück.



Die Zuordnung kann nur über die Software WAREMA climatronic<sup>®</sup> studio geändert werden.

#### 4.3.5.33 Invertierte Drehrichtung

Hier kann die Drehrichtung umgekehrt werden, wenn der Motor eines Produkts in die falsche Richtung dreht.



Wenn möglich, sollte die Drehrichtung besser durch geänderten Anschluss des Antriebsmotors korrigiert werden.

#### 4.3.5.34 Relais Wiedereinschaltpause

Mit diesem Parameter kann bestimmt werden, nach welcher Wartezeit ein Relais frühestens wieder anziehen darf (Schutz des Produkts).

#### 4.3.5.35 Relais Umschaltpause

Mit diesem Parameter kann bestimmt werden, nach welcher Wartezeit das Relais für die entgegengesetzte Fahrtrichtung frühestens anziehen darf (Schutz des Produkts).

#### 4.3.5.36 Minimale Fahrdauer

Mit diesem Parameter kann bestimmt werden, ab welcher Fahrdauer überhaupt ein Fahrbefehl ausgelöst werden soll.

### 4.3.5.37 vivamatic Parameter 1...5

Diese Parameter sind nur für Raffstoren mit vivamatic<sup>®</sup> bestimmt und dürfen nicht verändert werden. Hier sind die genauen Fahrzeiten für die Einstellung des vivamatic<sup>®</sup> Lagers festgelegt.



Der Wert dieses Parameters wird in Abhängigkeit von Parameter [Impulsgeben verwenden] als Zeitdauer oder Impulsanzahl angezeigt.



## 4.4 Messwertgeber verwalten

Hauptmenü Linstell. Fachhändler Projektierung Messwertgeber verwalten In diesem Menü können die zum Einsatz kommenden Messwertgeber verwaltet werden:

Dienstag, 10.02.2015 Messwertgeber verwalten % 14:11			
	Wetterstation	n 1	
	Wetterstation	n 2	
	Wetterstation	n 3	
	Feuchte/Temp.	. 1	
	Feuchte/Temp.	. 2	
Hauptmenü		Zurück	

Es können maximal drei Wetterstationen und zwei Messwertgeber "Feuchtigkeit und Temperatur Innen" ("Feuchte/Temp.") an die WAREMA climatronic<sup>®</sup> angeschlossen und in diesem Menü verwaltet werden.



Das Anlegen eines Sensor Interfaces erfolgt in gleicher Weise wie das Anlegen einer Wetterstation. Das Sensor Interface verhält sich genau wie eine Wetterstation.



### VORSICHT

Die Funkuhrdaten werden immer nur von der Wetterstation 1 ausgewertet, das bedeutet, dass ein DCF77-Empfang nur möglich ist, wenn eine Wetterstation (oder ein Sensor Interface) als Wetterstation 1 angelegt wird.

Wenn die WAREMA climatronic<sup>®</sup> außerhalb der mitteleuropäischen Zeitzone oder in Gebieten mit eingeschränktem Funkempfang installiert wird, funktioniert die automatische Zeiteinstellung nicht. Stellen Sie sicher, dass in diesem Fall die Funktion "DCF77 verwenden" deaktiviert ist.




Durch Drehen des Funktionsrads einen Messwertgeber auswählen, Durch Drücken in das nächste Menü wechseln:

Wetterstation 1Dienstag, 10.02.2015Messwertgeber verwalten% 14:11Image: state of the state			
Wetterstation 1		Messwertgebe	er 👘
		WS anlegen mit Magnet	
		WS löschen	
Wetterstation		Gerätetyp	
		Gerätename ändern	
00000001		Seriennummer	´
Hauptmenü			Zurück

### oder:

Feuchte/Temp. 1Dienstag, 10.02.2015Messwertgeber verwalten§ 14:11%		
Feuchte/Temp. 1	Messwertgebe	er
	F./Temp. an: mit ProgTa	legen aste
	Feuchte/Temp löschen	p.
	Gerätename ändern	
00000002	Seriennumme	r
	Softwarevers	sion
Hauptmenü		Zurück



Eine Wetterstation kann hier durch Heranführen eines Magneten, ein Messwertgeber Feuchte/Temp. durch Drücken der Prog-Taste am Gerät angelegt werden, oder die Seriennummer des Geräts wird manuell eingegeben.

Darüberhinaus muss die Ausrichtung des Messwertgebers eingegeben werden.



Stellen Sie hier ein, in welchem Winkel der Sensor Photo 3 der Wetterstation in Bezug auf Norden steht.

**Beispiel** Zeigt Photo 3 der Wetterstation nach Norden, geben Sie hier 0° ein. Osten entspricht 90°, Süden 180° und Westen 270°.



Abb. 8 Ausrichtung der Photodioden

Wenn der Messwertgeber erkannt wird, dann wird die Softwareversion und die Modbusadresse angezeigt (▼ nach unten scrollen). Jeder Messwertgeber kann hier auch gelöscht werden.

Im Menü für die Messwertgeber "Feuchte/Temp." fehlt der Menüpunkt [Ausrichtung], weil dies bei der Messung von Luftfeuchte und Temperatur unerheblich ist.





## 4.5 Daten in die Geräte laden

Hauptmenü Linstell. Fachhändler Projektierung Daten in die Geräte laden Hier haben Sie die Möglichkeit, alle Geräte auf einmal zu laden, sie können aber auch, wie abgebildet, jedes einzelne Gerät gezielt auswählen und laden.

Daten in die Geräte	Dienstag <b>laden</b>	, 10.02.2015 (§ 14:11 <b>%</b>
	Alle Geräte laden	
Aktor 1	Einen Aktor laden	
	Eine Wetter- station lade	- PN
	Einen F./Ter laden	np.
	Tableau laden	
	SMI-Aktoren auslesen	
		Abbruch

**Beispiel** Im Menü [Einen Aktor laden] mit dem Funktionsrad den gewünschten Aktor anwählen, Funktionsrad drücken.

Nach dem

- Neuanlegen von Geräten (Aktoren, Messwertgeber)
- Austausch von Geräten
- Löschen von Geräten aus dem Projekt

müssen jeweils alle Geräte geladen werden, damit die Änderungen wirksam werden



Fahren Sie anschließend unbedingt alle Kanäle manuell nach oben (Referenzfahrt), damit die Steuerung die absoluten Positionen einwandfrei anfahren kann.



#### VORSICHT

Während des Ladens der Geräte darf vor Ort nicht bedient werden. Eine evtl. Verriegelung sowie sämtliche Sicherheitsfunktionen sind während dieser Zeit inaktiv.



## 4.6 Einstellungen übernehmen

Hauptmenü Linstell. Fachhändler Linstellungen übernehmen In dieser Menüzeile können die getroffenen Einstellungen als Fachhändler-Einstellungen übernommen und im Bediengerät gespeichert werden. Der Nutzer hat dann später jederzeit die Möglichkeit, die Fachhändler-Einstellungen wieder herzustellen. Dies wird in der Bedienungsanleitung der WAREMA climatronic<sup>®</sup> beschrieben.

Fachhänd]	.er	Dienstag	, 10.02.2015 § 14:11 <b>%</b>
		Projektieru	ng
		Komfort- funktionen	
		Sicherheits funktionen	-
		Messwertgebo Zuordnung	er-
Als Fach Einstel	händler- lungen?	Einstellunge übernehmen	en
		Fachhändler Zugang beend	- den
	JA	NEIN	

Die Fachhändler-Einstellungen wie folgt übernehmen:

- Aus dem Hauptmenü in das Menü [Einstell.] > [Fachhändler] gehen.
- Mit dem Funktionsrad die Menüzeile [Einstellungen übernehmen] anwählen, Funktionsrad drücken.
- Es erscheint links die Frage [Als Fachhändler-Einstellungen?], Funktionsrad nochmals drücken.
- Es erscheint links die Anzeige [Bitte warten...] und die aktuellen Einstellungen werden als Fachhändler-Einstellungen im Bediengerät gespeichert. Wenn dieser Vorgang beendet ist, dann verschwindet links die Anzeige wieder.





## 4.7 Fachhändlerzugang beenden

Hauptmenü Linstell. Fachhändler Fachhändlerzugang beenden In dieser Menüzeile können Sie den Passwort-geschützten Fachhändlerzugang beenden, sodass nur noch die Einstellungen für den Bediener zugänglich sind.

So lange der Fachhändler-Modus aktiv ist, erscheint rechts oben in der Kopfzeile ein kleiner stilisierter Schraubenschlüssel:

Sta	rtmeni	i	Dienstag	, 10.02. ຊິງ	2015 14:11
	Raumte	mperatur Bedio	engerät +2	25.5°C	
	Temper	atur auβen			
	Hellig	keit			
	Windge	schwindigkeit			
	Nieder	schlag			
	🗌 Aut	omatik	Abwesend		
Haup <sup>.</sup>	tmenü	Automatik	Abwesend	Messwe	erte

Dieser ist eine Stunde sichtbar, da Sie sich vorher als Fachhändler eingewählt haben. In dieser Zeit kann man ohne Passwort in die Fachhändlermenüs gelangen, um dort weitere Einstellungen vorzunehmen. Dieser Modus kann sofort durch Aus- und wieder Einsichern oder im Menüpunkt [Einstell.] > [Fachhändler] > [Fachhändlerzugang beenden] beendet werden.



Nach einer Unterbrechung der Spannungsversorgung ist der Fachhändler-Modus nicht mehr aktiv. An der Parametrierung vorgenommene Änderungen bleiben aber erhalten.

Damit diese Änderungen mit der Funktion

[Einstellungen wiederherstellen] jederzeit wieder abgerufen werden können, sollten Sie erneut in den Fachhändler-Modus wechseln und dort mit [Einstellungen übernehmen] oder beim Verlassen des Fachhändler-Modus speichern.



## 4.8 Systemeinstellungen vornehmen

- Die Taste [Einstell.] drücken und im Fenster [Einstellungen] das Menü [Fachhändler] wählen.
- Das Funktionsrad drücken und das Passwort [5858] (oder Ihr individuell gewähltes) eingeben.
- Das Funktionsrad drücken und das Menü [Projektierung] wählen.

Im Menü [System] der Projektierung können verschiedene Systemeinstellungen vorgenommen werden:

### 4.8.1 Datum und Uhrzeit

Hauptmenü Linstell. Fachhändler Projektierung System Datum / Uhrzeit In diesem Fenster können alle Parameter des Datums und der Uhrzeit eingegeben werden:

Datum / Uhrzeit	Dienstag, 10.02.2015 (§ 14:11
14:11	Uhrzeit hh:mm
10	Тад
02	Monat
2015	Jahr
Dienstag	Wochentag
Normalzeit	Normalzeit / Sommerzeit
Hauptmenü	Zurück

Die Abfolge der Bedienschritte ist jeweils gleich:

- Durch Drehen des Funktionsrads gewünschten Parameter anwählen,
- Durch Drücken des Funktionsrads die Bearbeitung des Parameters starten (beide Zellen (Wert links und Parameter rechts) werden orange hinterlegt dargestellt)
- Drehen des Funktionsrads verändert den Wert, Drücken wechselt die Dezimalstelle oder beendet die Eingabe (orange Hervorhebung erlischt).

Nicht im Bild (▼):

Zur automatischen Umstellung von Sommer- auf Normalzeit und zur optionalen Verwendung des DCF77-Funkuhrempfängers (in der Wetterstation) mit dem Funktionsrad nach ganz unten scrollen.

Taste [Zurück] drücken, um wieder ins Menü [System] zu gelangen





### 4.8.2 Displayeinstellungen



Display			Dienstag	, 10.02.2015 %14:11
0	]100	20%	Helligkeit Standby	
2	100	100%	Helligkeit b Bedienung	pei
:	1		Drehradauflö	isung
٦	Y		Tastenton	
1	0 Min.		Dauer Standt	by
Stari anze:	tmenü igen		Betriebsart Standby	
Hauptmenü				Zurück

- Durch Drücken des Funktionsrads Helligkeit im Standby auswählen, Drehen verändert den Wert zwischen 0% und 100 %. Wenn Sie die Einstellung kleiner als 2% wählen (es wird AUS angezeigt), wird das Display später ganz dunkel, wenn Standby aktiv ist. Jederzeit können Sie mit der [Standard]-Taste auf den voreingestellten Wert rückstellen.
- In gleicher Weise die Helligkeit bei Bedienung regeln.
- Drehradauflösung einstellen: 1-3 Drehschritte des Funktionsrads ergeben eine Veränderung des angewählten Werts.
- Tastenton: Der Tastenton der vier Sensortasten (ein leiser Klick) kann hier ein- und ausgeschaltet werden.
- Dauer des Standby-Modus: Die Zeit kann im Bereich von 1 bis 240 min frei eingestellt werden.
- Mit [Betriebsart Standby] können Sie bestimmen, ob im Standby-Modus das Startmenü oder ein in die WAREMA climatronic<sup>®</sup> geladenes Bild angezeigt wird.



Ein Standby-Bild kann mit der Software WAREMA Picture Generator erstellt werden (Software auf beiliegender SD-Karte oder über die WAREMA Website).

Die Taste [Zurück] drücken, um wieder ins Menü [System] zu gelangen.



### 4.8.2.1 Displayverhalten der WAREMA climatronic®



Abb. 9 Displayverhalten

#### 4.8.2.2 Standby-Bild

Das Display der WAREMA climatronic<sup>®</sup> kann für die Dauer des Standby-Modus ein Bild anzeigen, welches mit der Software WAREMA Picture Generator (auf der mitgelieferten SD-Karte enthalten) erzeugt werden kann.

#### Bild laden

- Stecken Sie die SD-Karte mit dem Bild in die WAREMA climatronic<sup>®</sup>.
- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einstell.] und gehen Sie dann in das Menü [System] > [Display] > [Standby-Bild laden].
- Bestätigen Sie den Dialog mit [Übernehmen].
- Das Bild wird geladen und angezeigt.



Die WAREMA climatronic<sup>®</sup> kann das Bild nur finden, wenn es BILD. WRM heißt und in der obersten Verzeichnisebene der Speicherkarte liegt. Beachten Sie auch die Informationen zur Speicherkarte in *Kapitel 4.11 auf Seite* 93.

#### Displayeinstellungen anpassen

- Wählen Sie das Menü [Betriebsart Standby] aus und aktivieren Sie dort die Option [Standby-Bild anzeigen].
- Stellen Sie im Menü [Dauer Standby] ein, wie lange der Standby-Modus aktiv sein soll.
- Immer wenn die WAREMA climatronic<sup>®</sup> für 15 Minuten nicht bedient wurde, wird das Standby-Bild für die eingestellte Zeitdauer angezeigt. Anschließend wird der Bildschirmschoner aktiv und die Uhrzeit angezeigt.



Wenn die [Helligkeit Standby] auf kleiner als 2% eingestellt wird, ist die Displaybeleuchtung so dunkel, dass das Standby-Bild nicht sichtbar ist.





### 4.8.3 Sprache wählen

Hauptmenü Linstell. Fachhändler Projektierung System Sprache In diesem Fenster wird die Bediensprache gewählt.

Als Standard sind Deutsch, Englisch und Französisch als Bediensprachen implementiert.

Um die Bediensprache einzustellen, schalten Sie zwischen den verfügbaren Sprachen um, indem Sie das Funktionsrad drehen.

Sprache	Dienstag	, 10.02.2015 %14:11
Deutsch	Sprache	
	Standard	Abbruch

Die Taste [Zunück] drücken, um wieder ins Menü [System] zu gelangen.



Wenn nach einer Unterbrechung die Spannungsversorgung wiederkehrt, erscheint im Display das Sprachauswahlmenü.

Nach 3 Minuten schaltet die WAREMA climatronic<sup>®</sup> dann automatisch ins Startmenü, die zuletzt eingestellte Sprache bleibt erhalten.

Bei der ersten Inbetriebnahme ist die Standardsprache Deutsch.

#### Sprache von SD-Karte nachladen

Eine weitere Sprache kann per mitgelieferter SD-Karte nachgeladen werden und steht dann in diesem Menü statt Französisch zur Auswahl.

Das Nachladen geschieht wie folgt:

- Wenn eine SD-Karte im Bediengerät steckt, ziehen Sie diese heraus.
- Versorgungsspannung der WAREMA climatronic<sup>®</sup> aus- und wieder einschschalten.
- Nach einigen Sekunden erscheint das WAREMA Logo.
- Stecken Sie die SD-Karte mit den Sprachdateien in den SD-Kartenslot des Bediengeräts.
- Nach einiger Zeit erscheint ein Auswahlbildschirm.
- Wählen Sie mit den Funktionstasten [<<] und [>>] die gewünschte Sprache aus.
- Drücken Sie [OK], um die Sprache in das Bediengerät zu laden.
  - Wenn Sie doch keine Sprache laden wollen, können Sie den Vorgang mit [ESC] abbrechen.



### 4.8.4 Messwertgeber-Abgleich

Hauptmenü Linstell. Fachhändler Projektierung System

→ Messwertgeberabgleich

Dieses Menü dient dazu, die internen und externen Messwertgeber Ihrer WAREMA climatronic<sup>®</sup> auf die vor Ort gemessenen Temperaturen zu kalibrieren.

- Gehen Sie in das Menü [Projektierung] > [System] > [Messwertgeberabgleich].
- Es erscheint folgendes Menü, in dem alle zur Verfügung stehenden Messwertgeber für Temperatur angezeigt werden:

Dienstag, 10.02.2015 Messwertgeberabgleich (§ 14:11		
+0.0 °C	Bediengerät Temperatur	
+0.0 °C	Wetterstation 1 Temperatur außen	
+0.0 °C	Wetterstation 2 Temperatur außen	
+0.0 °C	Wetterstation 3 Temperatur außen	
+0.0 °C	Feuchte/Temp. 1 Temperatur	
+0.0 °C Feuchte/Temp. 2 Temperatur		
Hauptmenü	Zurück	

#### 4.8.4.1 Bediengerät Temperatur

Der Wert "Bediengerät Temperatur" gibt an, um wieviel Grad Celsius der Messwert des internen Messwertgebers der WAREMA climatronic<sup>®</sup> nach oben oder unten korrigiert wird. Der Einstellbereich beträgt –10 °C bis +10 °C. Der Einstellwert kann folgendermaßen geändert werden:

- Die Auswahl mit dem Funktionsrad auf die Zeile [Bediengerät Temperatur] stellen, dann das Funktionsrad drücken.
- Durch Drehen des Funktionsrads den Wert ändern. Die Funktionstaste [Standard] setzt den Wert auf +0,0 °C (Werkseinstellung).
- Zum Speichern nochmals das Funktionsrad drücken. Wenn Sie das Menü ohne Änderungen verlassen möchten, die Taste [Abbruch] drücken.

#### 4.8.4.2 Wetterstation 1 (2,3) Temperatur außen

Der Wert "Wetterstation 1 Temperatur außen" gibt an, um wieviel Grad Celsius der Messwert der Wetterstation 1 nach oben oder unten korrigiert wird. Der Einstellbereich beträgt –30 °C bis +10 °C. Der Einstellwert kann folgendermaßen geändert werden:

- Die Auswahl mit dem Funktionsrad auf die Zeile [Wetterstation 1 Temperatur außen] stellen, dann das Funktionsrad drücken.
- Durch Drehen des Funktionsrads den Wert ändern. Die Funktionstaste [Standard] setzt den Wert auf +0,0 °C (Werkseinstellung).
- Zum Speichern nochmals das Funktionsrad drücken. Wenn Sie das Menü ohne Änderungen verlassen möchten, die Taste [Abbruch] drücken.

Die Einstellungen für die Wetterstationen 2 und 3 funktionieren ebenso wie für die Wetterstation 1 beschrieben.





#### 4.8.4.3 Feuchte/Temp. 1 (2) Temperatur

Der Wert "Feuchte/Temp. 1 Temperatur" gibt an, um wieviel Grad Celsius der Messwert des Messwertgebers Feuchte/Temp. 1 nach oben oder unten korrigiert wird. Der Einstellbereich beträgt -10 °C bis +10 °C. Um den Einstellwert zu ändern, müssen Sie Folgendes tun:

- Die Auswahl mit dem Funktionsrad auf die Zeile [Feuchte/Temp. 1 Temperatur] stellen, das Rad drücken.
- Durch Drehen des Funktionsrads den Wert ändern. Die Funktionstaste [Standard] setzt den Wert auf +0,0 °C (Werkseinstellung).
- Zum Speichern nochmals das Funktionsrad drücken. Wenn Sie das Menü ohne Änderungen verlassen möchten, die Taste [Abbruch] drücken.



Die Einstellungen für den Feuchte/Temp. 2 funktioniert ebenso wie für den Feuchte/Temp. 1 beschrieben.

Die Taste [Zurück] drücken, um wieder ins Menü [System] zu gelangen.

#### 4.8.5 Geographische Lage

Hauptmenü Linstell. Fachhändler System Geographische Lage In diesem Fenster wird die geographische Lage eingegeben, sie ist erforderlich, wenn innerhalb der Sonnenautomatik die Lamellennachführung gewünscht ist. Aus den Einfallswinkeln der Sonnenstrahlung (Azimut und Elevation) berechnet die WAREMA climatronic<sup>®</sup> dann den geeigneten Lamellenwinkel.

Geographische Lage	Dienstag,	10.02.2015 (§ 14:11 <b>%</b>
9.60° östl. Länge	Längengrad	
49.84° nördl. Breite	Breitengrad	
GMT + 1:00	Zeitzone	
Hauptmenü		Zurück



Voreingestellt sind hier die geographischen Daten von Marktheidenfeld. Die geographischen Daten Ihres Standortes können Sie z.B. im Internet ermitteln.

Die Taste [Zurück] drücken, um wieder ins Menü [System] zu gelangen.



### 4.8.6 Abwesend

Hauptmenü Linstell. Fachhändler Projektierung System Abwesend Sie können der WAREMA climatronic<sup>®</sup> mitteilen, dass Sie vorübergehend abwesend sind, wenn Sie z. B. das Haus verlassen. Im Startmenü erscheint ein Häkchen im Kasten bei der Zeile [Abwesend] und in der Status-Anzeige das Symbol 🕞 zur Bestätigung. Während dieser Zeit sind diejenigen Komfortfunktionen ausgeschaltet, für die dies in den zugehörigen Menüs eingestellt wurde.

Der Zustand [Abwesend] wird beeinflusst über:

- Taste [Abwesend] am Bediengerät
- externer Schalter am Aktor 1
- externer Schalter an einem Tableau Interface
- Befehl über ein KNX Gateway 1

Für den Zustand [Abwesend] gilt immer der zuletzt gegebene Befehl. Die Stellung eines externen Schalters kann also vom tatsächlichen Zustand abweichen, wenn z.B. zuletzt die Taste [Abwesend] am Bediengerät gedrückt wurde.

Abwesend	Dienstag, 10.02.2015 914:11 المج
Anwesend	Aktueller Zustand Abwesend
Hauptmenü	Zurück

Die Menüzeile ist eine reine Anzeige des aktuellen Zustands und kann in diesem Fenster nicht verändert werden.

Die Taste [Zurück] drücken, um wieder ins Menü [System] zu gelangen.

i

Der Zustand "Abwesend" wird ausgelöst, wenn der externe Schalter geschlossen ist.



Für den Anschluss eines externen Schalters ist nur ein Schaltaktor 6M oder 6M230 geeignet. Dieser Aktor muss als Aktor 1 angelegt werden, damit der Schalter benutzt werden kann.





### 4.8.7 Winterprogramm



Die Funktion Winterprogramm ersetzt jahreszeitbedingt einen Kanal durch einen anderen Kanal mit abweichenden Einstellungen. Alle Kanaleinstellungen wie z.B. Automatikfunktionen oder Zeitschaltbefehle können für den jeweiligen alternativen Kanal voreingestellt werden.

Sie können so für einen bestimmten Zeitraum automatisch oder durch manuelle Umschaltung umfangreiche Parameteränderungen aktivieren, ohne diese alle einzeln vornehmen zu müssen.

ĺ

In diesem Menü wird eingestellt, wann das Winterprogramm aktiv ist. Die Einstellung und Zuordnung der einzelnen Kanäle erfolgt wie in *Kapitel 4.2.5 auf Seite 58* beschrieben.

Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einstell.] Und gehen Sie dann in das Menü [Winterprogramm].

Winterprogramm	Dienstag, 10.02.2015 🕅 14:11
	Winterkanäle aktiv
	Winterprogramm manuell
	Winterprogramm Tableau
	Winter Beginn tt.mm
	Winter Ende tt.mm
	Winter
Hauptmenü	Zurück

Es erscheint folgende Anzeige im Display:

#### 4.8.7.1 Winterkanäle aktiv

In dieser Menüzeile wird angezeigt, ob mindestens ein Winterkanal im Bediengerät angelegt wurde. Sind keine Winterkanäle angelegt, werden die nachfolgenden Menüpunkte deaktiviert und können nicht verändert werden.

#### 4.8.7.2 Winterprogramm manuell

In dieser Menüzeile können Sie den Zustand Winter ein- oder ausschalten.

Um Winter ein- oder auszuschalten, setzen oder löschen Sie das Häkchen in der Zeile [Winterprogramm manuel1].



Wenn das Winterprogramm durch die nachfolgend beschriebenen Schaltbefehle eingeschaltet ist, kann es nicht manuell ausgeschaltet werden. In diesem Fall müssen die Datumseinträge der Schaltbefehle zuvor gelöscht werden.



#### 4.8.7.3 Winterprogramm Tableau

In dieser Menüzeile können Sie einstellen, ob der Zustand "Winter" über einen externen Kontakt eines angeschlossenen Tableau Interfaces verändert werden kann.



Der Zustand "Winter" kann über einen externen Kontakt an einem Tableau Interface ein- und ausgeschaltet werden. Dieser Kontakt muss mittels WA-REMA climatronic<sup>®</sup> studio entsprechend parametriert werden.

#### 4.8.7.4 Winter Beginn tt.mm

In dieser Menüzeile stellen Sie den Tag und den Monat vom Beginn des Winterprogramms ein. Der Einstellbereich beträgt 01.01 bis 31.12.

- Um den Tag des Werts [Winter Beginn tt:mm] einzustellen, drehen Sie das Funktionsrad. Ein Druck auf das Rad springt zum Monat. Stellen Sie genauso den Monat ein.
- Ubernehmen Sie den Wert durch Drücken des Funktionsrads.

Die Funktionstaste [Löschen] löscht die Einstellung [--.--].

#### 4.8.7.5 Winter Ende tt.mm

In dieser Menüzeile stellen Sie den Tag und den Monat vom Ende des Winterprogramms ein. Der Einstellbereich beträgt 01.01 bis 31.12.

- Um den Tag des Werts [Winter Ende tt:mm] einzustellen, drehen Sie das Funktionsrad. Ein Druck auf das Rad springt zum Monat. Stellen Sie genauso den Monat ein.
- Übernehmen Sie den Wert durch Drücken des Funktionsrads.

Die Funktionstaste [Löschen] löscht die Einstellung [--.--].

#### 4.8.7.6 Winter

In dieser Menüzeile wird der aktuelle Zustand des Parameters Winter angezeigt.





### 4.8.8 Windprüfung



In diesem Menü kann eine Windprüfung zur Überwachung der Messwertgeber eingestellt und ein eventueller Alarm (nach der Behebung eines Defekts oder Drahtbruchs) wieder rückgesetzt werden:

Windprüfung	Dienstag, 10.02.2015 % 14:11 <b>%</b>
	Windprüfung EIN/AUS
99 Std.	Dauer der Windprüfung
	Alarm Windprüf. zurücksetzen
	Alarm Windprüfung
	Wetterstation 1 Windgeschw. 1
	Wetterstation 1 Windgeschw. 2
Hauptmenü	Zurück

i

Als typischen Wert für die Dauer der Windprüfung empfehlen wir 99 Stunden einzusetzen.

(Die Zeile [filarm Windprüfung] ist eine reine Anzeige. Wenn ein Alarm ausgelöst wurde, dann erscheint links der Name der Wetterstation, die den Alarm ausgelöst hat.

In den Menüzeilen darunter werden alle anschließbaren Messwertgeber Wind aufgelistet.

Aktivieren Sie alle Komponenten, f
ür die eine Windpr
üfung durchgef
ührt werden soll.



Wenn Sie versehentlich die Windprüfung für einen Messwertgeber aktivieren, der nicht angeschlossen ist, wird nach Ablauf der eingestellten Dauer in jedem Fall ein Alarm ausgelöst.

Die Taste [Zurück] drücken, um wieder ins Menü [System] zu gelangen.



### 4.8.9 Fachhändler-Zugang

Hauptmenü Linstell. Fachhändler Projektierung System System Fachhändler-Zugang In diesem Menü kann das Fachhändler-Passwort geändert werden. Dieses kann 1 bis 8 Zeichen lang sein.

Fachhändl	er-Zugang	Dienstag	, 10.02.2015 (§ 14:11 <b>)/</b>
Fachhändler-Passwort ändern			
5858			
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ AOU			
Hauptmenü	AB/ab/12-	+	Zurück

Das voreingestellte Passwort ist [5858]. Dieses kann hier beliebig verändert werden, um dem Fachhändler den exklusiven Zugang zu den Projektierungsund Sicherheitsfunktionen zu gewährleisten.

Zum Ändern des Fachhändler-Passworts:

- Wenn gewünscht, die Taste [AB/ab/12-] drücken, um von Gro
  ß- auf Kleinschreibung oder Ziffern und Sonderzeichen umzuschalten.
- Das Funktionsrad drehen, um aus dem Auswahlfeld (unten) ein Zeichen auszuwählen (ein evtl. geändertes Passwort bitte hier links notieren.).
- Das Funktionsrad drücken, um das ausgewählte Zeichen in das Eingabefeld (oben) einzufügen.
- Falls Zeichen gelöscht werden sollen, dann die Taste [+] ein- oder mehrmals drücken oder gedrückt halten.
- Die Taste [Zurück] drücken, um wieder ins Menü [System] zu gelangen.

#### Gleichzeitig wird dadurch das neue Passwort gespeichert.

Die Taste [Zurück] nochmals drücken, um wieder ins Menü [Projektierung] zu gelangen.



Bei Verlust des Passwortes ist keine Änderung am Projekt und den Sicherheitsfunktionen mehr möglich. Um wieder Änderungen durchführen zu können, muss das Projekt unter Umständen komplett neu angelegt werden.

Mein Passwort:





### 4.8.10 Alle Menüs anzeigen



In dieser Menüzeile des Menüs [System] können Sie das Ausgrauen nicht relevanter Menüzeilen deaktivieren, indem Sie alle Menüs anzeigen lassen.

Dienstag, 10.02.2015 System %14:11		
	Geographische A	
	Abwesend	
	Winterprogramm	
	Windprüfung	
	Fachhändler- Zugang	
<b>⊻</b>	Alle Menüs anzeigen	
	Standard Abbruch	



Dieser Parameter darf nur in Ausnahmefällen aktiviert werden. Bei aktiver Funktion kann es unbemerkt zu Fehlparametrierung kommen. Die Funktion der WAREMA climatronic<sup>®</sup> kann dadurch beeinträchtigt werden.



### 4.8.11 Kurze Verzögerungszeiten

Hauptmenü Listell. Fachhändler Projektierung System Kurze Verzögerungszeiten In dieser Menüzeile können die Verzögerungszeiten der WAREMA climatronic<sup>®</sup> zu Testzwecken, z.B. während der Inbetriebnahme auf einen Minimalwert gesetzt werden.

System	Dienstag, 10.02.2015 % 14:11 <b>%</b>
	Abwesend
	Winterprogramm
	Windprüfung
	Fachhändler- Zugang
	Alle Menüs anzeigen
	Kurze Verzöger- ungszeiten
	Löschen Abbruch

Folgende Verzögerungszeiten werden verkürzt:

	Verzögerung Wind	1	Sekunde
►	Verzögerung Wind richtungsabhängig	1	Sekunde
	Ausschaltverzögerung Wind	1	Minute
►	Ausschaltverzögerung Niederschlag	1	Minute
	Verzögerung Sonne	1	Minute
	Verzögerung Heiter	1	Minute
►	Verzögerung Wolke	1	Minute

Beim Zurücksetzen des Checkhakens oder nach dem Aus- und wieder Einschalten der Versorgungsspannung werden die ursprünglich eingestellten Verzögerungszeiten wieder eingestellt.



#### VORSICHT

Die kurzen Verzögerungszeiten werden mit dem Projekt abgespeichert. Prüfen Sie vor folgenden Aktionen, ob Sie die aktivierte Funktion wieder ausgeschaltet haben:

- Projekt auf SD-Karte speichern
- Projekt im Bediengerät als Fachhändler-Einstellungen speichern
- ▶ Projekt mit dem WAREMA climatronic<sup>®</sup> studio auslesen oder synchronisieren





## 4.9 Tableau Interface verwalten

Hauptmenü Ginstell. Grachhändler

→ Projektierung
 → Tableau Interface verwalten

In diesem Menü kann ein angeschlossenes Tableau Interface verwaltet werden:

TableauDienstag, 10.02.2015TableauInterfaceverwalten\$14:11\$2000		
	Tableau anle mit ProgTa	egen aste
	Tableau lös	chen
	Gerätename ändern	
00000000	Seriennumme	r
	Softwareversion	
247	Modbusadresse	
Hauptmenü		Zurück

Ein Tableau Interface kann hier durch Drücken der Prog-Taste am Gerät angelegt werden, oder die Seriennummer des Geräts wird manuell eingegeben.

Wenn das Tableau Interface erkannt wird, dann wird die Softwareversion und die Modbusadresse angezeigt. Das Tableau Interface kann hier auch gelöscht oder der Gerätename geändert werden.

Wenn das Tableau Interface fertig angelegt ist, können Sie alle Eingänge und Zuordnungen mit der PC-Software projektieren, beachten Sie hierzu die Dokumentation der Software.



Das Tableau Interface wird nicht durch die Assistenten im Bediengerät oder der PC-Software unterstützt.

Wenn Sie nach dem Anlegen des Tableau Interfaces den Assistenten starten, werden bereits vorgenommene Einstellungen überschrieben. Der Assistent kann nur vor dem Anlegen des Tableau Interfaces für die Grundeinstellungen der WAREMA climatronic<sup>®</sup> genutzt werden.



## 4.10 Softwareversionen

Hauptmenü Linstell. Fachhändler Projektierung Softwareversionen In diesem Menü werden die Softwareversionen aller angeschlossenen Geräte angezeigt:

Softwareversionen	Dienstag, 10.02.2015 %14:11 <b>%</b>
46404330	Bediengerät
24301120	Wetterstation 1
	Wetterstation 2
	Wetterstation 3
	Feuchte/Temp. 1
	Feuchte/Temp. 2
Hauptmenü	Zurück

Die Softwareversionen des Bediengeräts, der Wetterstationen 1 bis 3 und der Messwertgeber "Feuchte/Temp." 1 bis 2 werden direkt angezeigt, in der untersten Zeile (▼ nach unten scrollen) werden die Softwareversionen der Schaltaktoren angezeigt. Nach einem Druck des Funktionsrads werden durch Drehen des Funktionsrads die Software-Versionen der maximal 1200 Aktoren angezeigt.

Softwareversionen	Dienstag, 10.02.2015 %14:11
	Wetterstation 2
	Wetterstation 3
	Feuchte/Temp. 1
	Feuchte/Temp. 2
3290110x	Tableau
	Aktor 1
Hauptmenü	Zurück





## 4.11 Speicherkarte

Hauptmenü Linstell. Fachhändler Projektierung Speicherkarte Die WAREMA climatronic<sup>®</sup> unterstützt das Schreiben und Lesen der Einstellungen auf eine externe Speicherkarte. Im Lieferumfang der WAREMA climatronic<sup>®</sup> ist eine gebrauchsfertig formatierte SD-Karte enthalten.

Sie können jede Karte verwenden, die folgende Bedingungen erfüllt:

- handelsübliche SD- oder SDHC-Karte
- ▶ Die Karte muss im Format FAT32 formatiert sein.
- Die Karte muss einen Datenträgernamen haben.

Verwenden Sie möglichst nur die mitgelieferte Karte. Falls Sie die Karte in ein anderes Gerät stecken (PC, Digitalkamera, ...), formatieren Sie die Karte dort keinesfalls neu. Wird die Karte in einem anderen Format als FAT32 formatiert, kann sie nicht mehr von der WAREMA climatronic<sup>®</sup> gelesen werden.

Ein Projekt wird mit dem Dateinamen 464043XX.NIC auf die SD-Karte geschrieben. Diese Datei wird beim erneuten Speichern eines Projekts überschrieben.

Wollen Sie mehrere Projekte auf einer Karte archivieren, können Sie die jeweils gespeicherte Datei am PC umbenennen. Anschließend können Sie das nächste Projekt auf die Karte speichern.

Die WAREMA climatronic<sup>®</sup> liest nur Dateien mit dem Namen 464043XX.NIC. Um eine umbenannte Datei laden zu können, müssen Sie den Dateinamen vorher wieder in 464043XX.NIC ändern.

Der SD-Steckplatz der WAREMA climatronic<sup>®</sup> befindet sich auf der linken Gehäuseseite des Bediengeräts. Stecken Sie die Karte ein, bevor Sie einen Schreib- oder Lesevorgang starten.

### 4.11.1 Projekt auf SD-Karte schreiben

Speicherk	arte	Dienstag	, 10.02.20: %14::	15 11
		Projekt auf Karte schre:	SD- iben	
		Projekt von Karte lesen	SD-	
		Alle Geräte laden		
Hauptmenü			Zurück	

Wenn die Menüzeile [Projekt auf SD-Kante Schreiben] gewählt wird, dann werden alle Daten des Projekts auf die Karte gespeichert. Wenn keine Karte eingesteckt ist, dann erfolgt ein Warnhinweis auf dem Display.



Speichern Sie nach erfolgter Projektierung die Daten auf die mitgelieferte SD-Karte, um später die Daten wieder abrufen und ggf. zurückspeichern zu können.



Speicnerkarte		ý 14÷11	1
Daten auf Karte speichern: Fertig!	Projekt auf Karte schrei Projekt von Karte lesen Alle Geräte laden	SD- Iben SD-	
		Zurück	

Nach dem erfolgreichen Speichern auf die SD-Karte kann der Vorgang durch Drücken des Funktionsrads oder mit der Funktionstaste [Zumück] abgeschlossen werden.

### 4.11.2 Projekt von SD-Karte lesen

Speicherkarte	Dienstag, 10.02.2015 9 14:11
Daten von Karte lesen: Sollen die Daten wirklich von der MMC-/SD-Karte übernommen werden?	Projekt auf SD- Karte schreiben
	Projekt von SD- Karte lesen
	Alle Geräte laden
Abbrechen Übernehmen	

In der zweiten Menüzeile kann ein Projekt von einer SD-Karte gelesen werden. Sie werden in der linken Displayhälfte nochmals gefragt, ob die Daten tatsächlich übernommen werden sollen.

- Auf [Übernehmen] gehen, Funktionsrad drücken.
- Sobald [Fertig] angezeigt wird, abschließend das Funktionsrad oder die Funktionstaste [Zurück] drücken.



Die WAREMA climatronic<sup>®</sup> kann das Projekt nur finden, wenn es 464@43XX\_NIC heißt und in der obersten Verzeichnisebene der SD-Karte liegt.

i

Gespeicherte Projekte von älteren Versionen der WAREMA climatronic<sup>®</sup> sind mit Geräten ab Softwarestand 46404210 oder höher nicht kompatibel. In ein Gerät dürfen immer nur Projekte mit der passenden Version geladen werden.





### 4.11.3 Alle Geräte laden

Speicherkarte	Dienstag	, 10.02.2015 ເງິ 14:11	5
	Projekt auf Karte schrei	SD- iben	
	Projekt von Karte lesen	SD-	
Zurücksetzen. Bitte warten	Alle Geräte laden		1
		Abbruch	

Nach dem Lesen eines Projekts von der Speicherkarte müssen die Geräte geladen (aktualisiert) werden.

Die Menüzeile [alle Geräte laden] setzt alle Geräte zurück und lädt dann nacheinander die gewählten Einstellungen in die Geräte, d.h. Messwertgeber und Aktoren.



#### VORSICHT

Während des Ladens der Geräte darf vor Ort nicht bedient werden. Eine evtl. Verriegelung sowie sämtliche Sicherheitsfunktionen sind während dieser Zeit inaktiv.

Die Taste [Zurück] drücken, um wieder ins Menü [Projektierung] zu gelangen.



Fahren Sie anschließend unbedingt alle Produkte manuell nach oben (Referenzfahrt), damit die Steuerung die absoluten Positionen einwandfrei anfahren kann.



## 4.12 Schnittstelle USB / RS 485

Hauptmenü Linstell. System Schnittstelle USB / RS485 Der Menüpunkt zur Auswahl der zusätzlichen Schnittstelle kann direkt über das allen Benutzern zugängliche Menü unter [Hauptmenü] > [Einstell.] > [System] > [Schnittstelle USB / RS485] aufgerufen werden.

In dieser Menüzeile können Sie wählen, ob die USB-Schnittstelle an der linken Seite des Bediengeräts oder alternativ die RS 485-Schnittstelle auf der Rückseite des Bediengeräts aktiv ist:

System		Dienstag	, 10.02.2015 (§ 14:11 <b>%</b>
		Windprüfung	<b>^</b>
		Einstellunge wiederherste	en ellen
		Speicherkart	te
		Tableau Interface	
		Software- versionen	
L	5B	Schnittstell USB / RS485	Le
			Abbruch

Die USB-Schnittstelle ist erforderlich, um einen PC in Verbindung mit dem WAREMA climatronic<sup>®</sup> studio anzuschließen.

Die RS 485-Schnittstelle muss gewählt werden, wenn an die Klemmen ein WAREMA climatronic<sup>®</sup> WebControl angeschlossen ist.



Der gleichzeitige Betrieb beider Anschlüsse ist nicht möglich. Beim Umschalten wird der jeweils andere Ausgang abgeschaltet.





## 5 Komfortfunktionen anpassen

Die Komfortfunktionen dienen zur automatischen Steuerung der angeschlossenen Produkte. Sie können für jeden Kanal getrennt eingestellt werden. Die Steuerung kann hier auf die individuellen Gegebenheiten und Bedürfnisse abgestimmt werden.

**Energieeffizienz** Durch Aktivierung und sinnvolle Parametrierung von Komfortfunktionen können je nach Anwendungsfall deutliche Einsparungen im Heiz- und Kühlaufwand eines Gebäudes erreicht werden.



Ziehen Sie für große oder unübersichtliche Projekte die Parametrierung mit der Software WAREMA climatronic<sup>®</sup> studio vor.

Die WAREMA climatronic<sup>®</sup> verfügt über diese Komfortautomatikfunktionen:

Komfortfunktion	Funktionsweise	
Sonnenautomatik	Die Sonnenautomatik wertet die Sonneneinstrahlung aus. Je nachdem, ob ein Grenzwert über- oder unterschritten ist, wird das Sonnenschutzprodukt tief- oder hochgefahren.	Kapitel 5.1 auf Seite 98
Lamellennachführung	Diese Funktion bietet die Möglichkeit, in Verbindung mit der Sonnenautomatik, die Lamellen des Sonnenschutzproduktes in Abhängigkeit des aktuellen Sonnen- stands nachzuführen. Sie gewährleistet, dass kein direktes Sonnenlicht durch die Lamellen in den Raum eintritt. Gleichzeitig wird diffuses Tageslicht in den Raum geleitet, um den Kunstlichtbedarf zu reduzieren.	Kapitel 5.2 auf Seite 103
Dämmerungsautomatik	Mit der Dämmerungsautomatik besteht die Möglichkeit, den Sonnenschutz bei Morgendämmerung hoch- und bei Abenddämmerung tieffahren zu lassen.	Kapitel 5.3 auf Seite 109
Temperaturautomatik	Die Temperaturautomatik steuert die Freigabe der Sonnenautomatik in Abhängig- keit der Temperatur oder kann direkte Fahrbefehle auslösen. Mit der Differenztemperaturautomatik werden Fensterantriebe in Abhängigkeit der Differenz zwischen Innen- und Außentemperatur gefahren. Hiermit können z. B. Lüf- tungsfenster in Wintergärten angesteuert werden.	Kapitel 5.4 auf Seite 113
Niederschlags- Überwachung	Fällt Niederschlag (Regen oder Schnee) auf die Sensorfläche einer Wetterstation, werden die Produkte hochgefahren. Die gewählten Komfortfunktionen und das Fahren von Hand werden dadurch verriegelt. Ist die Wetterstation wieder abge- trocknet und die in der Steuerung eingestellte Verzögerungszeit abgelaufen, wer- den die Komfortfunktionen und das Fahren von Hand wieder freigegeben.	Kapitel 5.5 auf Seite 120
Luftfeuchteautomatik	Diese Automatik eignet sich speziell für den Einsatz in Wintergärten, um hier ne- ben dem Sonnenschutz ggf. Lüfter und Fenster anzusteuern.	Kapitel 5.6 auf Seite 122
Intervalllüftung	Die Intervalllüftung ermöglicht, Fenster oder Lüfter an einem Kanal zeitgesteuert zu schalten. Sie dient einerseits dazu, Schimmelbildung durch Luftfeuchtigkeit oder Kondenswasser zu verhindern und andererseits dazu, durch eine ausreichende Frischluftzufuhr in den Räumen und Wintergärten ein angenehmes Klima zu gewährleisten.	Kapitel 5.7 auf Seite 124
Zeitschaltuhr	Die Zeitschaltuhr fährt den Sonnenschutz zu festgelegten Uhrzeiten hoch bzw. tief. Es können für alle Wochentage jeweils individuelle Vorgaben hinterlegt werden. Über die Zeitschaltuhr können ebenfalls die Komfortfunktionen zu bestimmten Zei- ten aktiviert oder deaktiviert werden.	Kapitel 5.8 auf Seite 126
Kälteschutz	Der Kälteschutz dient dazu, das Auskühlen eines Wintergartens oder eines Innen- raums durch die Intervalllüftung zu verhindern oder eine Beschädigung eines Pro- dukts, z. B. eines Belüftungsgeräts, zu vermeiden.	Kapitel 5.9 auf Seite 128
Urlaub	Für die Zeit eines Urlaubs werden die Position von Sonnenschutzprodukten und gegebenenfalls die Neigung der Lamellen eingestellt. Der Fahrbefehl wird zu Beginn des Urlaubs einmalig ausgeführt.	Kapitel 5.10 auf Seite 129
Abwesend	Bei Abwesenheit werden die Position von Sonnenschutzprodukten und gegebe- nenfalls die Neigung der Lamellen eingestellt. Der Fahrbefehl wird zu Beginn des Zustands "Abwesend" einmalig ausgeführt.	Kapitel5.11 auf Seite 130



### 5.1 Sonnenautomatik

Die Sonnenautomatik ist eine der bedeutendsten Komfortfunktionen der WAREMA climatronic<sup>®</sup>, denn der wichtigste Steuerungsmodus für Sonnenschutzprodukte ist die Steuerung in Abhängigkeit von der Helligkeit. Zur Erfassung der Helligkeit werden ein bis drei Wetterstationen (oder alternativ Sensor Interfaces) eingesetzt. Überschreitet der Messwert PHOTO den eingestellten Grenzwert SONNE, wird ein Fahrbefehl ausgelöst, die Sonnenschutzprodukte werden tiefgefahren. Unterschreitet der Messwert PHOTO den eingestellten Grenzwert WOLKE, wird das Sonnenschutzprodukt wieder hochgefahren.

Während eines Wind-, Niederschlags- oder Eisalarms ist die Sonnenautomatik unwirksam. Nach Aufhebung des Alarms wird die Sonnenautomatik wieder aktiv und setzt die Helligkeitsauswertung fort.



Damit die Sonnenautomatik in Verbindung mit dem Grenzwert HEITER richtig funktioniert, muss zur Einstellung der Grenzwerte SONNE, HEITER und WOLKE folgendes beachtet werden: Der kleinste Wert muss immer der Wert für WOLKE sein, z. B. 30 klx. Der größte Wert muss immer der Wert für SONNE sein, z. B. 50 klx. Falls verwendet, muss der Wert für HEITER dazwischen eingestellt werden, z.B. 40 klx.



Um die optimale Einstellung für Ihren Sonnenschutzprodukt zu finden, sollten Sie an einem hellen Tag mit wechselnder Bewölkung verschiedene Werte testen. Nur so erzielen Sie das optimale Ergebnis.

### 5.1.1 Sonnenautomatik einstellen

Startmenü

Hauptmenü ⊢Einstell.

- Generation Herrichten Statistic Statistics Statisty
  - "Kanalname" →Sonnenautomatik

Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einstell.] und wählen Sie das Menü [Komfortfunktionen] > ["Kanalname"] > [Sonnenautomatik] Es erscheint folgende Anzeige im Display (in der Kopfzeile kann statt Kanal 1 der von Ihnen gewählte Kanalname stehen und in der linken Spalte können die Einstellwerte abweichen):

Kanal 1Dienstag, 10.02.201Sonnenautomatik% 14:1Auslöser: Wind			
	Sonnenautomatik EIN/AUS		
50 klx	Grenzwert SONNE		
2 Min.	Verzögerung SONNE		
100 ×	Position SONNE		
+38 *	Lamellenwinkel SONNE		
klx	Grenzwert HEITER		
Hauptmenü <<	>> Zurück		





Parameter	Funktion	Einstellungen	
		Einstellbereich	EIN/AUS
Sonnenautomatik EIN/AUS	Sonnenautomatik aktivieren oder deaktivieren	Funktionstaste Standard	kanaltypabhängige Werkseinstellung setzen
Grenzwert SONNE	Der Grenzwert SONNE gibt an, ab welcher Helligkeit das Sonnen- schutzprodukt dieses Kanals tiefgefahren werden soll.	Einstellbereich	3100 klx
	Damit ein Sonnenschutzprodukt nicht bei jeder Helligkeitsände- rung sofort tiefgefahren wird (z. B. wenn die Sonne vorübergehend durch eine ansonsten dichte Wolkendecke scheint), kann dem	Einstellbereich	099 Minuten
Verzögerung SONNE	beruhigt das Fahrverhalten des Sonnenschutzprodukts und erhöht so den Komfort. Werden die Grenzwerte für die Dauer dieser Verzögerungszeit er-	Einstellung Ø Min.	Verzögerung ausgeschaltet
	reicht oder überschritten, wird ein Fahrbefehl ausgelöst und das Sonnenschutzprodukt auf die eingestellte Position und Neigung gefahren.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
Position SONNE	Der Wert Position SONNE gibt an, bis zu welcher Position ein Son- nenschutzprodukt bei Erreichen des Grenzwert SONNE tiefgefahren	Einstellbereich	0100 % 0% entspricht der oberen Endposition 100% entspricht der unteren Endposition
	werden soll.	Funktionstaste	Position bleibt unverändert
		Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
	Haben Sie an einen Kanal Lamellenprodukte wie z. B. Raffstoren oder Jalousien angeschlossen, können Sie vorgeben, wie die Lamellen nach Erreichen der Position SONNE eingestellt werden sollen. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie eine bestimmte Einstellung bevorzugen. Außerdem müssen Sie nach einer automa- tischen Tieffahrt die Lamellen nicht mehr manuell aufwenden. Die Sonnenautomatik übernimmt das Aufwenden der Lamellen bei ent- sprechender Programmierung automatisch für Sie. Werkseitig wurde für die Lamellenstellung bei Automatikbetrieb ein Wert von 38° eingestellt.	Einstellbereich	hängt vom ersten eingestellten Produkt für diesen Kanal ab
Lamellenwinkel SONNE	Einstellung des Lamellenwinkels: Positiver Wert: Negativer Wert: Einstellung 0°: Lamellen werden nach außen gewendet Lamellen verbleiben in waagerechter Stellung Außen	Funktionstaste	Lamellenwinkel bleibt unverändert
		Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen



Parameter	Funktion	Einstellungen	
Grenzwert HEITER	Dieser Grenzwert gibt an, ab welcher Helligkeit ein Sonnenschutz- produkt eine mittlere Position anfährt und im Fall von Raffstoren oder Jeleueigen die Lamellen aufgewandet worden sollen, um z. R	Einstellbereich	2100 klx
	bei bedecktem, aber trotzdem hellem Himmel mehr Licht in den Raum zu lassen.	Funktionstaste	Grenzwert wird deaktiviert
	schutzprodukt vorher über SONNE automatisch tiefgefahren wurde, nicht wenn vorher der Zustand WOLKE war.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
	Damit ein Sonnenschutzprodukt nicht bei jeder Helligkeitsänderung sofort fährt oder die Lamellen aufgewendet werden (z. B. wenn sich die Bewölkung nur vorübergebend verdichtet) kann dem	Einstellbereich	099 Minuten
Verzögerung HEITER	Grenzwert HEITER eine Verzögerungszeit zugeordnet werden. Dies beruhigt das Fahrverhalten des Sonnenschutzes und erhöht so den Komfort.	Einstellung Ø Min.	Verzögerung ausgeschaltet
	Werden die Grenzwerte für die Dauer dieser Verzögerungszeit er- reicht oder unterschritten, wird das Sonnenschutzprodukt gefahren und die Lamellen aufgewendet.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
Position HEITER	Der Wert Position HEITER gibt an, an welche Position das Son- nenschutzprodukt bei beiterem Himmel (bei Erreichen des Grenz-	Einstellbereich	0100 % 0% entspricht der oberen Endposition 100% entspricht der unteren Endposition
	werts HEITER) gefahren werden soll.	Funktionstaste	Position bleibt unverändert
		Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
	Haben Sie an einen Kanal Lamellenprodukte wie z. B. Raffstoren angeschlossen, können Sie vorgeben, wie die Lamellen nach erfolg- ter Fahrt auf die Position HEITER eingestellt werden sollen. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie eine bestimmte Einstellung bevorzugen. Außerdem müssen Sie nach einer automatischen Fahrt die Lamellen nicht mehr manuell aufwenden. Die Sonnenautomatik übernimmt das Aufwenden der Lamellen bei entsprechender Pro-	Einstellbereich	hängt vom ersten eingestellten Produkt für diesen Kanal ab
Lamellenwinkel HEITER		Funktionstaste	Lamellenwinkel bleibt unverändert
	grammierung automatisch für Sie. Werkseitig wurde für die Lamel- Ienstellung bei Automatikbetrieb ein Wert von +0° (=waagerecht) eingestellt.	Funktionstaste Stlandand	Werkseinstellung setzen
		Einstellbereich	1100 klx
Grenzwert WOLKE	Der Grenzwert WOLKE gibt an, ab welcher Helligkeit die Sonnen- schutzprodukte eines Kanals hochgefahren werden sollen.	Funktionstaste	Grenzwert wird deaktiviert
		Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
Verzögerung WOLKE	Damit ein Sonnenschutzprodukt nicht bei jeder Helligkeitsänderung sofort hochgefahren wird (z. B. wenn die Sonne vorübergehend von einer Wolke verdeckt wird), kann dem Grenzwert WOLKE eine Verzögerungszeit zugeordnet werden. Dies beruhigt das Fahrver- halten des Sonnenschutzes und erhöht so den Komfort. Werden die Grenzwerte für die Dauer dieser Verzögerungszeit erreicht oder unterschritten, wird der HOCH-Befehl ausgelöst und das Sonnen- schutzprodukt hochgefahren.	Einstellbereich	099 Minuten
		Einstellung Ø Min.	Verzögerung ausgeschaltet
		Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
Basition WOLKE	Der Wert Position WOLKE gibt an, bis zu welcher Position ein Son- nenschutzprodukt bei überschreiten des Grenzwerts WOLKE gefah-	Einstellbereich	0100 % 0% entspricht der oberen Endposition 100% entspricht der unteren Endposition
	ren werden soll.	Funktionstaste	Position bleibt unverändert
		Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen





Parameter	Funktion Einstellungen		
Lamellenwinkel WOLKE	Haben Sie an einen Kanal Lamellenprodukte wie z. B. Raffstoren angeschlossen, dann können Sie vorgeben, wie die Lamellen nach erfolgter Fahrt auf die Position WOLKE eingestellt werden sollen.	Einstellbereich	hängt vom ersten eingestellten Produkt für diesen Kanal ab
	Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie eine bestimmte Einstel- lung bevorzugen. Außerdem müssen Sie nach einer automatischen Fahrt die Lamellen nicht mehr manuell wenden. Die Sonnenauto- matik übernimmt das Wenden der Lamellen bei entsprechender	Funktionstaste	Lamellenwinkel bleibt unverändert
	Programmierung automatisch für Sie. Werkseitig wurde für die Lamellenstellung bei Automatikbetrieb ein Wert von -80° eingestellt.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
Im Urlaub aktiv?	Hier können Sie die Sonnenautomatik während Ihres Urlaubs aktivieren oder deaktivieren.	Einstellbereich	JA/NEIN
		Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
Dei Apwesenheit	Hier können Sie die Sonnenautomatik während Ihrer Anwesenheit aktivieren oder deaktivieren.	Einstellbereich	JA/NEIN
aktiv?		Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
		Einstellbereich	JA/NEIN
aktiv?	aktivieren oder deaktivieren.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
Messwert Photo	Die Zeile Messwert Photo zeigt die momentan gemessene Außenhelligkeit an und dient hier nur zur Information.		



# 5.1.2 Die Sonnenautomatik richtig nutzen

Im Folgenden wird näher auf die Auswirkungen der Einstellwerte für die oben beschriebene Sonnenautomatik eingegangen. Nachfolgende Grafik stellt anhand eines Beispiels schematisch dar, wie sich die Außenhelligkeit im Lauf eines bestimmten Zeitraums ändern kann:





Die Kurve stellt den Helligkeitsverlauf dar, die drei waagerechten Linien sind die von Ihnen eingestellten Grenzwerte zum HOCH- bzw. TIEF-Fahren des Sonnenschutzprodukts. Die senkrechten, gestrichelten Linien markieren die Ein- bzw. die Ausschaltverzögerungszeiten. Angenommen, Sie haben für diese Verzögerungszeiten 2 Minuten eingestellt, dann ergibt sich folgende Reaktion des Sonnenschutzes:

Die Außenhelligkeit nimmt zu, bis der Punkt ① der Kurve erreicht wird, dort wird der Grenzwert SONNE erreicht. Die Verzögerung SONNE beginnt jetzt zu laufen, Ihr Sonnenschutzprodukt wird aber noch nicht tiefgefahren. Am Punkt ② der Kurve wird der Grenzwert SONNE wieder unterschritten bevor die Verzögerungszeit SONNE abgelaufen ist. Ihr Sonnenschutzprodukt ist oben geblieben.

Später nimmt die Helligkeit wieder zu und überschreitet an Punkt ③ erneut den Grenzwert SONNE. Die Verzögerung SONNE beginnt wieder zu laufen, Ihr Sonnenschutzprodukt wird aber noch nicht tiefgefahren. Am Punkt ④ ist die Verzögerungszeit SONNE jedoch abgelaufen und der Grenzwert immer noch überschritten - jetzt fährt das Sonnenschutzprodukt tief.

Jetzt schiebt sich eine Wolke vor die Sonne, und allmählich wird es in Ihren Räumen zu dunkel, der Grenzwert WOLKE wird an Punkt (5) unterschritten. Es passiert zunächst nichts, weil jetzt zuerst die Verzögerung WOLKE gestartet wird - das Sonnenschutzprodukt fährt daher noch nicht hoch. Am Punkt (6) ist schließlich die Verzögerung WOLKE abgelaufen und der Grenzwert WOLKE immer noch unterschritten, jetzt fährt das Sonnenschutzprodukt wieder hoch. Die richtige Einstellung der Verzögerungszeiten bewirkt also eine komfortable Steuerung des Sonnenschutzes. Sie trägt dazu bei, das Reaktionsverhalten der Steuerung zu "beruhigen". Dies hat zur Folge, dass das Sonnenschutzprodukt nicht bei jeder Änderung der Außenhelligkeit sofort gefahren wird.



Aus der Grafik ist ebenfalls ersichtlich, dass der Grenzwert SONNE immer über dem Grenzwert WOLKE eingestellt werden muss - sonst funktioniert die Sonnenautomatik nicht.





### 5.2 Lamellennachführung

Die Lamellennachführung ist eine weitere Komfortfunktion der WAREMA climatronic<sup>®</sup>. Sie funktioniert nur bei Lamellenprodukten (Raffstore, Jalousie, ...) in Verbindung mit der Sonnenautomatik.

Die Lamellennachführung steuert das Sonnenschutzprodukt so, dass kein direktes Sonnenlicht zwischen den Lamellen eintritt, aber möglichst viel diffuses Tageslicht in den Raum gelangt. Gleichzeitig wird so eine maximale Sicht nach draußen ohne Blendung ermöglicht.



Die Lamellennachführung ist nicht für senkrechte Lamellen vorgesehen und funktioniert daher bei diesen Produkten nicht.

### 5.2.1 Lamellennachführung einstellen

Startmenü → Hauptmenü → Einstell. → Komfortfunktionen → "Kanalname" → Lamellennachführung

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einstell.] und wechseln Sie in das Menü [Komfortfunktionen] > ["Kanalname"] > [Lamellennachführung].
- Es erscheint nachfolgendes Menü (in der Kopfzeile kann statt Kanal 1 der von Ihnen gewählte Kanalname stehen und in der linken Spalte können die Einstellwerte abweichen):

Kanal 1Dienstag, 10.02.2015Lamellennachführung% 14:11Auslöser: Wind% 14:11			
Ē	Z	Lamellennach führung EIN/	n- AUS
	- *	Fassaden- ausrichtung	
×		Position Schatten	
*		Lamellenwinkel Schatten	
0 * Proj. Winkel Bereich 1 von		L Dn	
100 ×		Position Bereich 1	
Hauptmenü	<<	>>	Zurück



Parameter	Funktion	Einstellungen	
Lamellennachfüh-	Lamellennachfüh- Lamellennachfüh-		EIN/AUS
rung EIN/AUS	Die Lamellennachführung arbeitet <b>nur in Verbindung mit der Son- nenautomatik</b> . Deshalb muss auch die Sonnenautomatik für diesen Kanal eingeschaltet sein.	Funktionstaste Standard	kanaltypabhängige Werkseinstellung setzen
	In dieser Menüzeile geben Sie die Ausrichtung der Fassade ein, an der die Lamellennachführung eingesetzt werden soll. Dabei ent- spricht ein Winkel von 0° der Nordseite, 90° der Ostseite, 180° der Südseite, 270° der Westseite usw.		
	Kanal 1     Dienstag, 10.02.2015       Lamellennachführung     § 14:11		
Fassadenausrich- tung	Lamellennach- führung EIN/AUS         Fassaden- ausrichtung         235*         SW         Proj. Winkel         Bereich 1 von         Position         Stellen Sie durch Drehen des Funktionsrads den Wert auf die Ausrichtung der Fassade ein.         Unterhalb der Gradzahl wird die ungefähre Himmelsrichtung der	Einstellbereich	0359°
	Fassade angezeigt: N für Nord, NO für Nordost, O für Ost, SO für Südost, usw.		
Position Schatten	In dieser Menüzeile geben Sie an, auf welche Position ein Sonnen-	Einstellbereich	0100 % 0% entspricht der oberen Endposition 100% entspricht der unteren Endposition
	schutzprodukt gefahren werden soll, wenn die Sonne nicht auf die Fassade scheint.	Funktionstaste	Position bleibt unverändert
		Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
	In dieser Menüzeile geben Sie vor, wie die Neigung der Lamellen	Einstellbereich	hängt vom ersten eingestellten Produkt für diesen Kanal ab
Lamellenwinkel Schatten	scheint. Der Einstellbereich ist von -360° bis +360°. Raffstores ha-	Funktionstaste	Lamellenwinkel bleibt unverändert
		Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
Bereich 1 von	In dieser Menüzeile stellen Sie die den ersten von 6 Bereichen des projizierten Winkels ein. Das ist der für Verschattung und Blendung maßgebliche Anteil der Sonneneinstrahlung, der rechtwinklig zur Fassade einfällt. Ein projizierter Winkel von 0° entspricht dabei waa- gerechtem Lichteinfall, 90° entspricht senkrechtem Lichteinfall. Info zum projizierten Winkel: Kapitel 5.2.2 auf Seite 106	Einstellbereich	0° nicht veränderbar





Parameter	Funktion	Einstellungen	
Position Bereich 1	In dieser Menüzeile können Sie angeben, an welche Position das Sonnenschutzprodukt bei Lichteinfall im Winkelbereich 1 gefahren	Einstellbereich	0100 % 0% entspricht der oberen Endposition 100% entspricht der unteren Endposition
	Werkseinstellung 100% (untere Endposition)	Funktionstaste	Position bleibt unverändert
		Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
		Einstellbereich	0°90°
Lamellenwinkel Bereich 1	In dieser Menüzeile geben Sie vor, auf welche Neigung die Lamel- len im Winkelbereich 1 eingestellt werden sollen. Werkseitig wurde für die Lamellenstellung bei Automatikbetrieb ein Wert von +72° eingestellt.	Funktionstaste	Lamellenwinkel bleibt unverändert
		Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
Proj. Winkel Bereich 2 (3,4,5,6) von	In dieser Menüzeile stellen Sie die Bereiche 2 bis 6 des projizierten Winkels ein. Ein projizierter Winkel von 0° entspricht dabei waage-	Einstellbereich	0°90°
	Die Funktionstaste Standard setzt den Wert auf 17° (22°, 35°, 44°, 51°), je nach Nummer (2-6) des projizierten Winkels.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
Position Bereich 2 (3,4,5,6)	In dieser Menüzeile können Sie angeben, an welche Position das Sonnenschutzprodukt bei Lichteinfall im Winkelbereich 2 (3,4,5,6) gefahren werden soll. Werkseinstellung 100% (untere Endposition)	Einstellbereich	0100 % 0% entspricht der oberen Endposition 100% entspricht der unteren Endposition
		Funktionstaste	Position bleibt unverändert
		Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
		Einstellbereich	0°90°
Lamellenwinkel Bereich 2 (3,4,5,6)	In dieser Menüzeile können Sie vorgeben, wie die Lamellen im Win- kelbereich 2 (3,4,5,6) eingestellt werden sollen.	Funktionstaste	Lamellenwinkel bleibt unverändert
	Wert von +57° (+42°, +27°, +11°, +0°) eingestellt.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
Proj. Winkel Bereich 6 bis	In dieser Menüzeile ist das Ende des letzten Bereichs des projizier- ten Winkels definiert.	Einstellbereich	90° nicht veränderbar



#### 5.2.2 Projizierter Winkel

Sie können die Position und den Lamellenwinkel für 6 Bereiche des projizierten Winkels getrennt einstellen.

Je flacher der projizierte Winkel ist, um so steiler muss der Lamellenwinkel sein, damit keine direkte Sonneneinstrahlung im Raum auftritt.

Nachfolgende Abbildung soll dies veranschaulichen:



Abb. 11 Die Bereiche des projizierten Winkels der Lamellennachführung

Diese Abbildung zeigt, dass die Bereiche des projizierten Winkels immer von  $0^{\circ}$  (waagerechte Einstrahlung) bis  $90^{\circ}$  (senkrechte Einstrahlung) gehen.

Die 6 Einstellbereiche werden dabei von unten nach oben gezählt, schließen unmittelbar aneinander an und dürfen sich nicht überschneiden! Nur so wird eine fehlerfreie Funktion der Automatik gewährleistet.

Die Grenzwinkel zwischen den Winkelbereichen sind verstellbar.

Für die Lamellennachführung sind in der WAREMA climatronic<sup>®</sup> schon sinnvolle Werkseinstellungen hinterlegt. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über diese Werte:

Bereich	Proj. Winkel	Position	Lamellenwinkel
Schatten	_	_	_
1	0°16°	100%	+72°
2	17°25°	100%	+57°
3	26°34°	100%	+42°
4	35°43°	100%	+27°
5	44°50°	100%	+11°
6	51°90°	100%	+0°



Sinnvolle Werte für die Lamellenwinkel sind abhängig vom angesteuerten Raffstore, insbesondere von der Lamellenbreite. Auf Anfrage erhalten Sie von uns die für Ihren WAREMA Raffstore individuell passenden Parameter.





### 5.2.3 Hintergrundinformationen

Für Interessierte erläutern wir kurz die physikalischen und mathematischen Zusammenhänge:

Aus den Parametern

- Ortszeit
- Datum
- Zeitzone

geographische Lage (wird bei der Installation eingestellt)

werden die aktuellen Werte für **Elevation** und **Azimut** der Sonne berechnet (*siehe Abb. 12*).



Abb. 12 Sonnenstand zu verschiedenen Jahreszeiten

Anschließend wird aus den folgenden Parametern der **projizierte Winkel** errechnet.

- Elevation (vertikaler Winkel des Sonnenstandes bezogen auf den waagerechten Boden)
- Azimut (horizontaler Winkel des aktuellen Sonnenstandes bezogen auf Norden = 0°)
- Fassadenausrichtung (kann f
  ür jeden Kanal separat eingestellt werden)

Der projizierte Winkel ist ein theoretischer Wert. Es ist der Elevationswinkel, den die Sonne haben müsste, wenn sie rechtwinklig (90°) vor der Fassade stünde, um den gleichen Lichteinfall zu erzeugen wie aus der tatsächlichen Lichteinfallsrichtung.

Dazu können Sie sich eine imaginäre Ebene vorstellen, die rechtwinklig vor ihrer Fassade steht. Darauf wird der tatsächliche Einfallswinkel der Sonnenstrahlen "projiziert". Der entstehende Winkel zwischen einer gedachten Waagerechten auf dieser Ebene und dem projizierten Sonnenstrahl ist der sogenannte "projizierte Winkel", in der folgenden Abbildung mit α gekennzeichnet.





Abb. 13 Projizierter Winkel

Die Lamellennachführung gewährleistet, dass kein direktes Sonnenlicht durch die Lamellen in den Raum eintritt (*Abb. 14*).



Abb. 14 Schattenlinie und Durchsicht durch Lamellennachführung

Bei flacher Sonneneinstrahlung sind die Lamellen so weit zugewendet, dass keine Blendung erfolgt (links). Wenn die Sonne höher steigt, wird die Schattenlinie nicht mehr optimal ausgenutzt (mitte). Jetzt werden die Lamellen weiter aufgewendet, das hat mehr Durchsicht und Lichtausbeute ohne Blendung zur Folge (rechts). Zusätzlich ist jeweils der projizierte Winkel  $\alpha$  eingezeichnet.




#### 5.3 Dämmerungsautomatik

Die Dämmerungsautomatik ist eine weitere Komfortfunktion der WAREMA climatronic<sup>®</sup>, die es ermöglicht, den Sonnen- oder hauptsächlich Sichtschutz in Abhängigkeit von der Morgen- bzw. Abenddämmerung zu steuern. Zur Erfassung der Helligkeit dient der Messwertgeber "Dämmerung" einer Wetterstation (Nr. 1 bis 3). Überschreitet der Messwert Dämmerung den eingestellten Grenzwert MORGEN für die Dauer von 5 Minuten, wird ein Fahrbefehl ausgelöst, das Sonnenschutzprodukt fährt auf die Position MORGEN. Unterschreitet der Messwert Dämmerung den eingestellten Grenzwert ABEND für die Dauer von 5 Minuten, wird das Sonnenschutzprodukt auf die Position ABEND gefahren.

Während eines Wind-, Niederschlags- oder Eisalarms ist die Dämmerungsautomatik unwirksam. Nach Aufhebung des Alarms wird die Dämmerungsautomatik fortgesetzt.



Dämmerungsautomatik und Zeitschaltuhr: Bitte benutzen Sie bei diesen Funktionen die Automatikfreigabe, wenn Sie noch andere Automatiken benutzen wollen!

#### 5.3.1 Dämmerungsautomatik einstellen

Startmenü Hauptmenü Einstell. Komfortfunktionen "Kanalname" Dämmerungsautomatik

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einstell.] und wechseln Sie in das Menü [Komfortfunktionen] > ["Kanalname"] > [Dämmerungsautomatik].
- Es erscheint folgende Anzeige im Display:

Kanal 1 <b>Dämmerungsautomatik</b> Auslöser: Wind		Dienstag K	, 10.02.2015 % 14:11
٦	Z	Dämmerungsau EIN/AUS	utom.
3	0 1×	Grenzwert MORGEN	
0 %		Position MORGEN	
+0 *		Lamellenwin MORGEN	kel
Komfortfunktion freigeben		Autofreigabe MORGEN	
80 lx		Grenzwert ABEND	L
Hauptmenü	<<	>>	Zurück



Parameter	Funktion	Einstellungen	
		Einstellbereich	EIN/AUS
Dämmerungsauto- matik EIN/AUS	Dämmerungsauto- matik EIN/AUS In dieser Menüzeile stellen Sie ein, ob die Dämmerungsautomatik für diesen Kanal aktiviert sein soll oder nicht.		kanaltypabhängige Werkseinstellung setzen
		Einstellbereich	0500 lx
Grenzwert	Der Grenzwert MORGEN gibt an, ab welcher Helligkeit ein Sonnen-	Funktionstaste	Grenzwert wird deaktiviert
MORGEN	schutzprodukt morgens gefahren werden soll.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
	Der Wert Position MORGEN gibt an. an welche Position das Son-	Einstellbereich	0100 % 0% entspricht der oberen Endposition 100% entspricht der unteren Endposition
Position MORGEN	nenschutzprodukt bei Morgendämmerung gefahren werden soll.	Funktionstaste	Position bleibt unverändert
		Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
	Haben Sie an einen Kanal Lamellenprodukte wie z. B. Raffstoren an- geschlossen, können Sie vorgeben, wie die Lamellen nach erfolgter Tieffahrt auf die Position MORGEN eingestellt werden sollen. Dies	Einstellbereich	hängt vom ersten eingestellten Produkt für diesen Kanal ab
Lamellenwinkel MORGEN	ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie eine bestimmte Einstellung bevorzugen. Außerdem müssen Sie nach einer automatischen Fahrt	Funktionstaste	Lamellenwinkel bleibt unverändert
	die Lamellen nicht mehr manuell aufwenden. Die Dämmerungsauto- matik übernimmt das Aufwenden der Lamellen bei entsprechender Programmierung automatisch für Sie.	Funktionstaste St.andand	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
	Alle Komfortautomatiken außer der Dämmerungsautomatik und der Zeitschaltuhr können jederzeit gesperrt und wieder freigegeben wer- den. Dazu wählen Sie unter Autofreigabe MORGEN [sperren] oder	Einstellbereich	sperren, freigeben, unverändert
Autofreigabe MORGEN	[freigeben] aus. Wenn Sie hier [unverändert] auswählen, dann gilt die Freiga- beeinstellung des letzten Schaltpunktes der Dämmerungsau-	Funktionstaste	Auto(-matik-)freigabe bleibt unverändert
	tomatik oder der Zeitschaltuhr. Waren die Komfortautomatiken vorher gesperrt, werden die Fahrbefehle Position MORGEN und Lamellenwinkel MORGEN (s.o.) nicht ausgeführt (sonst immer!).	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
		Einstellbereich	0500 lx
Grenzwert ABEND	Der Grenzwert ABEND gibt an, ab welcher Helligkeit ein Sonnen-	Funktionstaste	Grenzwert wird deaktiviert
	schutzprodukt auf die Position ABEND gefahren werden soll.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
	Der Wert Position ABEND gibt an, auf welche Position das Sonnen-	Einstellbereich	0100 % 0% entspricht der oberen Endposition 100% entspricht der unteren Endposition
	schutzprodukt bei Abenddämmerung gefahren werden soll.	Funktionstaste	Position bleibt unverändert
		Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)





Parameter	Funktion	Einstellungen	
	Haben Sie an einen Kanal Lamellenprodukte wie z. B. Raffstoren angeschlossen, können Sie vorgeben, wie die Lamellen nach erfolg- ter Fahrt auf die Position ABEND eingestellt werden sollen. Dies ist	Einstellbereich	hängt vom ersten eingestellten Produkt für diesen Kanal ab
Lamellenwinkel ABEND	vor allem dann sinnvoll, wenn Sie eine bestimmte Einstellung bevor- zugen. Außerdem müssen Sie nach einer automatischen Fahrt die Lamellen nicht mehr manuell wenden. Die Dämmerungsautomatik	Funktionstaste	Lamellenwinkel bleibt unverändert
	übernimmt das Wenden der Lamellen bei entsprechender Program- mierung automatisch für Sie. Werkseitig wurde für die Lamellenstel- lung bei Automatikbetrieb ein Wert von +80° eingestellt.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
	Alle Komfortautomatiken außer der Dämmerungsautomatik und der Zeitschaltuhr können jederzeit gesperrt und wieder freigegeben wer- den. Dazu wählen Sie unter Autofreigabe ABEND [sperren] oder	Einstellbereich	sperren, freigeben, unverändert
Autofreigabe ABEND	[freigeben] aus. Wenn Sie hier [unverändert] auswählen, dann gilt die Freiga- beginstellung des letzten Scheltzunkten der Dömmerungseu.	Funktionstaste	Auto(-matik-)freigabe bleibt unverändert
	tomatik oder der Zeitschaltuhr. Waren die Komfortautomatiken vorher gesperrt, werden die Fahrbefehle Position ABEND und Lamellenwinkel ABEND (s.o.) nicht ausgeführt (sonst immer!).	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
	Llier kännen Sie die Dämmerungsputemetik während Ihree Lideuhe	Einstellbereich	JA/NEIN
Im Urlaub aktiv?	aktivieren oder deaktivieren.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
Poi Anwooonhoit	Hier kännen Sie die Dämmerungseutemetik während Ihrer Anwe	Einstellbereich	JA/NEIN
aktiv?	senheit aktivieren oder deaktivieren.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
Dei Abweeenheit	Llier kännen Sie die Dämmerungsoutemetik während Ihrer Ahwe	Einstellbereich	JA/NEIN
aktiv?	senheit aktivieren oder deaktivieren.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
Messwert Die Zeile Messwert Dämmerung zeigt die momentan gemessene Außenhelligkeit an und dient hier nur zur Inform Dämmerung tion.			t hier nur zur Informa-



#### 5.3.2 Dämmerungsautomatik richtig nutzen

Das folgende Beispiel zeigt die Auswirkungen der Einstellwerte für die oben beschriebene Dämmerungsautomatik.

**Beispiel** Die Grafik stellt anhand eines Beispiels schematisch dar, wie sich die Außenhelligkeit im Verlauf der Morgen/Abenddämmerung ändern kann:



Abb. 15 Helligkeitsverlauf und Fahrverhalten

Die Kurve stellt die Helligkeit im Tagesverlauf dar, die beiden waagerechten Linien sind die von Ihnen eingestellten Grenzwerte zum HOCH- bzw. TIEF-Fahren des Sonnenschutzes.

In der Morgendämmerung nimmt die Außenhelligkeit zu, bis der Punkt ① der Kurve erreicht wird, dort wird der Grenzwert MORGEN erreicht und anschlie-Bend überschritten. Die Einschaltverzögerungszeit von 5 Minuten (diese ist nicht veränderbar) beginnt jetzt zu laufen. Am Punkt ② der Kurve ist diese Zeit abgelaufen und der Grenzwert ist immer noch überschritten – jetzt fährt Ihr Sonnenschutzprodukt auf die eingestellte Position MORGEN. In der Abenddämmerung nimmt die Außenhelligkeit ab, bis der Punkt ③ der Kurve erreicht wird, dort wird der Grenzwert RBEND erreicht und anschlie-Bend unterschritten. Die Ausschaltverzögerungszeit von 5 Minuten (diese ist nicht veränderbar) beginnt jetzt zu laufen. Am Punkt ④ der Kurve ist diese Zeit abgelaufen und der Grenzwert ist immer noch unterschritten – jetzt fährt Ihr Sonnenschutzprodukt auf die eingestellte Position ABEND.



Wird innerhalb der Verzögerungszeit der Grenzwert "MORGEN wieder unterschritten, fährt Ihr Sonnenschutzprodukt am Punkt ② des Beispiels nicht auf die eingestellte Position MORGEN. Wird innerhalb der Verzögerungszeit der Grenzwert ABEND wieder überschritten, fährt Ihr Sonnenschutzprodukt am Punkt ④ des Beispiels nicht auf die eingestellte Position ABEND.





### 5.4 Temperaturautomatik

Die Temperaturautomatik der WAREMA climatronic<sup>®</sup> ermöglicht in Verbindung mit Temperaturfühlern (im Bediengerät, Messwertgeber "Feuchte/ Temperatur innen", Wetterstation) die temperaturabhängige Steuerung Ihres Sonnenschutzes. Die eingestellten Temperaturgrenzwerte werden mit den vor Ort herrschenden Temperaturen verglichen, bei Grenzwertüber- oder -unterschreitungen werden Fahrbefehle ausgelöst.

Die Temperaturautomatik kann kanalweise komplett ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Die Temperaturautomatik kann für jeden einzelnen Kanal der WAREMA climatronic<sup>®</sup> entweder den geräteinternen ODER einen externen Messwertgeber (Feuchte/Temp. oder Wetterstation) auswerten, nicht jedoch mehrere gleichzeitig.

**Beispiel** Beispiel für eine Anwendung:



Abb. 16 Temperaturautomatik, Anwendungsbeispiel

Die WAREMA climatronic<sup>®</sup> ist im Wohnzimmer montiert.

**Kanal 1** steuert die Wintergartenmarkise in Abhängigkeit von der Temperatur im Wintergarten, gemessen mit MWG A (dem Wert "Temperatur innen" von Kanal 1 zugeordnet).

**Kanal 2** steuert den Raffstore am Wintergarten in Abhängigkeit von der Temperatur im Wintergarten, ebenfalls gemessen mit MWG A (dem Wert "Temperatur innen" von Kanal 2 zugeordnet).

**Kanal 3** steuert die Rollläden im Wohnzimmer in Abhängigkeit von der Temperatur im Wohnzimmer, gemessen mit dem in das Bediengerät der WAREMA climatronic<sup>®</sup> integrierten Messwertgeber (Messwertgeber "Temperatur" (intern).

Die Außentemperatur wird mit einer Wetterstation gemessen. Raffstore, Wintergartenmarkise und Rollladen unterliegen der Eisüberwachung und werden vor dem Festfrieren rechtzeitig hochgefahren.



### 5.4.1 Betriebsarten

Für die Temperaturautomatik gibt es fünf Betriebsarten:

Betriebsart	Funktionsweise
Direkt fahren	Diese Betriebsart löst bei Grenzwertüber- oder -unterschreitungen einfach nur Fahr- befehle aus.
Freigabe Sonne	Diese Betriebsart wird "Temperaturgesteuerte Sonnenautomatik" genannt und kann zum Freigeben/Sperren der Sonnenautomatik genutzt werden. (Diese muss vorher durch Setzen des Häkchens im Menü [Sonnenautomatik] akti- viert worden sein) <b>Anwendungsbeispiel:</b> An einem kalten, klaren Wintertag soll die Sonne beispielsweise Ihren Wintergarten erst einmal aufheizen, bevor das Sonnenschutzprodukt in Aktion tritt, denn die Sonne ist die preiswerteste Heizung. Sie können daher die WAREMA climatronic <sup>®</sup> so pro- grammieren, dass erst ab einer bestimmten Innen- oder Außentemperatur die Son- nenautomatik freigegeben wird.
Freigabe Differenztemperatur	In dieser Betriebsart vergleicht die Steuerung ständig die Innen- und Außentempe- ratur (Beschreibung siehe <i>Abschnitt 5.4.3 auf Seite 117</i> ). Bei Grenzwertüber- oder Unterschreitungen werden Fahrbefehle ausgelöst. <b>Anwendungsbeispiel:</b> Sie möchten beispielsweise in einem Wohnraum mit angebautem Wintergarten Ihre Wunschtemperatur weitgehend erhalten. Dazu haben Sie an die Steuerung Fens- terantriebe angeschlossen. Jetzt können Sie einen Bereich festlegen, welcher Ihre "Wohlfühltemperatur" repräsentiert, z. B. 22-26 °C. Wenn am Morgen die Sonne in den Wintergarten scheint, dann steigt auch die Raumtemperatur an und erreicht ir- gendwann Ihren Maximalwert von 26 °C. Wenn dieser Wert überschritten wird, dann öffnet die Steuerung ein Fenster und lässt kühle Außenluft in den Raum. Steigt die Außentemperatur, dann ist nur durch Lüften keine Kühlung mehr möglich. Deshalb wird jetzt das Fenster wieder automatisch geschlossen. Erst wenn später die Außen- temperatur wieder um 5 °C unter die Innentemperatur fällt, dann wird das Fenster wieder zur Kühlung geöffnet. Wenn die Raumtemperatur Ihren Minimalwert von 22 °C erreicht hat, dann wird das Fenster wieder geschlossen.
Direkt fahren mit Stufen	Diese Betriebsart löst bei Grenzwertüber- oder -unterschreitung Fahrbefehle aus. Nach einer einstellbaren Stufendauer werden bei anhaltender Grenzwertüber- oder -unterschreitung weitere Fahrbefehle ausgelöst. <b>Anwendungsbeispiel:</b> Sie steuern beispielsweise eine Wintergartenmarkise mit der Temperaturautomatik. Sie haben 5 Stufen vorgegeben, eine maximale Stufe von 100% (ganz ausgefahren) und eine Stufendauer von 5 Minuten. Überschreitet die maximale Temperatur den ein- gestellten Grenzwert WARM, wird die Markise um eine Stufe (hier 20%) ausgefahren. Nach der Stufendauer von 5 Minuten, wird die Markise weiter auf 40% ausgefahren usw., bis entweder die Markise ganz ausgefahren ist oder die Temperatur wieder unter den Grenzwert KALT fällt. In diesem Fall wird die Markise sofort wieder auf die Position KALT gefahren
Differenztemperatur mit Stufen	In dieser Betriebsart vergleicht die Steuerung ständig die Innen- und Außentempe- ratur. Bei Grenzwertüber- bzw. Unterschreitungen werden Fahrbefehle ausgelöst. Zusätzlich zur normalen Differenztemperaturautomatik werden nach einstellbaren Stu- fenzeiten bei anhaltender Grenzwertüber- oder -unterschreitung weitere Fahrbefehle ausgelöst, z. B. wird ein Fenster in Stufen weiter geöffnet oder an einem Lüfter die Stufe erhöht.





#### 5.4.2 Temperaturautomatik einstellen

Startmenü Generation Startmenü Startmenu Startmenu Startmenu Startmenu Startmenu Startmenü Startmenu Startmenu

- Um die Temperaturautomatik Ihrer WAREMA climatronic<sup>®</sup> einzustellen, drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einstell.] und wechseln Sie in das Menü [Komfortfunktionen] > ["Kanalname"] > [Temperaturautomatik].
- Es erscheint folgende Anzeige im Display:

Kanal 1 <b>Temperaturautomatik</b> Auslöser: Wind		Dienstag K	, 10.02.201 %14:1	15
Ē	Z	Temperatura EIN/AUS	utom.	
+26.	o *c	Grenzwert WARM		
10	0 ×	Position WARM		
+38 *		Lamellenwin WARM	kel	
+22.	o °c	Grenzwert KALT		
0 ×		Position KALT		•
Hauptmenü	<<	>>	Zurück	

Parameter	Funktion	Einstellungen	
		Einstellbereich	EIN/AUS
Temperaturautoma- tik EIN/AUS	In dieser Menüzeile stellen Sie ein, ob die Temperaturautomatik für diesen Kanal aktiviert sein soll oder nicht.	Funktionstaste Standard	kanaltypabhängige Werkseinstellung setzen
		Einstellbereich	-10 °C+50 °C
Grenzwert WARM	Der Grenzwert WARM gibt an, ab welcher Temperatur ein Sonnen- schutzprodukt tiefgefahren oder z. B. ein Lüfter eingeschaltet wer-	Funktionstaste	Grenzwert wird deaktiviert
	den soll.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
	Der Wert Position WARM gibt an, an welche Position ein Sonnen- schutzprodukt gefahren werden soll.	Einstellbereich	0100 % 0% entspricht der oberen Endposition 100% entspricht der unteren Endposition
		Funktionstaste	Position bleibt unverändert
		Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
	Haben Sie an einen Kanal Lamellenprodukte wie z. B. Raffstoren angeschlossen, können Sie vorgeben, wie die Lamellen nach erfolg- ter Tieffahrt auf die Position UBRM eingestellt werden sollen. Dies	Einstellbereich	hängt vom ersten eingestellten Produkt für diesen Kanal ab
Lamellenwinkel WARM	ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie eine bestimmte Einstellung bevorzugen. Außerdem müssen Sie nach einer automatischen Fahrt die Lamellen nicht mehr manuell aufwenden. Die Temperaturauto-	Funktionstaste	Lamellenwinkel bleibt unverändert
	matik übernimmt das Autwenden der Lamellen bei entsprechender Programmierung automatisch für Sie. Werkseitig wurde für die La- mellenstellung bei Automatikbetrieb ein Wert von +38° eingestellt.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen



Parameter	Funktion	Einstellungen	
Grenzwert KALT		Einstellbereich	0500 lx
	Der Grenzwert ABEND gibt an, ab welcher Helligkeit ein Sonnen-	Funktionstaste	Grenzwert wird deaktiviert
	schutzprodukt auf die Position ABEND gefahren werden soll.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
	Der Wert Position KALT gibt an, bis zu welcher Position das Son-	Einstellbereich	0100 % 0% entspricht der oberen Endposition 100% entspricht der unteren Endposition
Position KALI	nenschutzprodukt hochgefahren werden soll.	Funktionstaste	Position bleibt unverändert
		Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
	Haben Sie an einen Kanal Lamellenprodukte wie z. B. Raffstoren angeschlossen, können Sie vorgeben, wie die Lamellen nach erfolg- ter Fahrt auf die Position KBLT eingestellt werden sollen. Dies ist	Einstellbereich	hängt vom ersten eingestellten Produkt für diesen Kanal ab
Lamellenwinkel KALT	vor allem dann sinnvoll, wenn Sie eine bestimmte Einstellung bevor- zugen. Außerdem müssen Sie nach einer automatischen Fahrt die Lamellen nicht mehr manuell wenden. Die Dämmerungsautomatik	Funktionstaste	Lamellenwinkel bleibt unverändert
	übernimmt das Wenden der Lamellen bei entsprechender Program- mierung automatisch für Sie. Werkseitig wurde für die Lamellenstel- lung bei Automatikbetrieb ein Wert von +80° eingestellt.		Werkseinstellung setzen
Betriebsart	Für die Temperaturautomatik gibt es fünf Betriebsarten. (siehe Abschnitt 5.4.1 auf Seite 114)	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
	Diogo Finatollung wird hei den Datriebeerten "Direkt febren mit Stu	Einstellbereich	16
Anzahl Stufen	fen" und "DiffTemperatur mit Stufen" benötigt. Sie gibt an, in wieviel Stufen das Fenster geöffnet werden soll.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
	Diasa Einstellung wird hei den Betriebsarten "Direkt fahren mit Stu-	Einstellbereich	0100 %
Maximale Stufe	fen" und "DiffTemperatur mit Stufen" benötigt. Sie gibt an, wie weit z.B. ein Fenster bei der maximalen Stufe geöffnet werden soll.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
	Diago Einstellung wird bei den Betriebsarten "Direkt fahren mit	Einstellbereich	1100 Minuten
Stufendauer	Stufen" und "DiffTemperatur mit Stufen" benötigt. Sie gibt an, nach welcher Zeit auf die nächste Stufe umgeschaltet wird.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
Differenztemperatur- automatik	Diese Einstellungen werden für die Betriebsarten "Freigabe Diffe- renztemperatur" und "Differenztemperatur mit Stufen" der Tempera- turautomatik benötigt.	siehe Abschnitt 5.4.3	auf Seite 117
	In dieser Menüzeile können Sie die Temperatureutemetik wöhrend	Einstellbereich	JA/NEIN
Im Urlaub aktiv?	In dieser Mendzelle konnen sie die remperaturationatik wahrend Ihres Urlaubs aktivieren oder deaktivieren.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
Bei Anwesenheit	Hier können Sie die Temperaturgutomatik während Ihrer Anwesen-	Einstellbereich	JA/NEIN
aktiv?	heit aktivieren oder deaktivieren.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
Rei Abwesenheit	Hier können Sie die Temperaturgutomatik während Ihrer Abwesen-	Einstellbereich	JA/NEIN
aktiv? Hier konnen Sie die Temperaturautomatik wahrend Ihrer Abwesen- heit aktivieren oder deaktivieren.		Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
Messwert Temperatur	Die Menüzeile Messwert Temperatur zeigt die momentan gemessene Innentemperatur an und dient hier nur zu Information.		
Messwert Temperatur außen	Die Menüzeile Messwert Temperatur außen zeigt die momentan gen nur zur Information.	messene Außentempera	atur an und dient hier





#### 5.4.3 Differenztemperaturautomatik

Diese Einstellungen werden für die Betriebsarten "Freigabe Differenztemperatur" und "Differenztemperatur mit Stufen" der Temperaturautomatik benötigt. Sie können Sie zum Kühlen und Lüften eines Raumes verwenden, indem Sie Ihre Fenster und Lüfter in Abhängigkeit zur Innen- und Außentemperatur ansteuern.

Die Differenztemperaturautomatik arbeitet mit vier einstellbaren Grenzwerten:

- Grenzwert WARM (Maximale Wohlfühltemperatur): Überschreitet die Innentemperatur diesen Grenzwert, ist es innen zu warm. Die Differenztemperaturautomatik wird zum Lüften und Kühlen des Raumes eingeschaltet.
- Grenzwert KALT (Minimale Wohlfühltemperatur): Unterschreitet die Innentemperatur diesen Grenzwert, ist es innen zu kalt. Die Differenztemperaturautomatik wird wieder ausgeschaltet und die Fenster werden geschlossen.
- Grenzwert Diff-Temp KÜHLER (außen kühler als innen): Liegt die Außentemperatur mindestens um die eingestellte Differenztemperatur unter der Innentemperatur, werden die Fenster zum Lüften und Kühlen des Raumes geöffnet.
- Grenzwert Diff-Temp WÄRMER (außen zu heiß): Liegt die Außentemperatur höchstens um die eingestellte Differenztemperatur unter der Innentemperatur, kann der Raum durch die warme Außenluft nicht mehr gekühlt werden. Die Fenster werden wieder geschlossen, damit sich der Raum durch die wärmer werdende Außenluft nicht weiter aufheizt.





Abb. 17 Differenztemperaturautomatik

Eingestellte Werte:	Grenzwert	WARM	+26 °C
0	Grenzwert	KALT	+22 °C
	Diff-Temp	KÜHLER	5 °C
	Diff-Temp	WÄRMER	2 °C



Morgens ist es zunächst im Raum zu kühl. Die Sonne scheint durch die Fenster in den Raum und erwärmt ihn. Überschreitet die Innentemperatur die maximale Wohlfühltemperatur von 26 °C, schaltet sich die Differenztemperaturautomatik ein (①). Da es außen noch kühler als innen ist, werden die Fenster geöffnet.

Durch das Lüften wird der Raum gekühlt. Im Tagesverlauf steigt die Außentemperatur durch Sonneneinstrahlung weiter an. Wird es außen zu heiß, um durch Lüften den Raum zu kühlen (die aktuelle Außentemperatur liegt weniger als 2 °C unter der aktuell gemessenen Innentemperatur (②)), dann werden die Fenster wieder geschlossen.

Am Abend sinkt die Außentemperatur wieder und irgendwann wird es außen wieder kühler als innen. Wenn die aktuell gemessene Außentemperatur um mindestens 5 °C unter der Innentemperatur liegt, dann werden die Fenster zum Lüften und Kühlen wieder geöffnet (③).

Ist die minimale Wohlfühltemperatur von 22 °C im Raum erreicht, werden die Fenster zum Schutz vor dem Auskühlen des Raumes wieder geschlossen (④).



Die richtige Einstellung der Grenzwerte Diff-Temp KÜHLER und Diff-Temp WÄRMER (Grenzwert Diff-Temp KÜHLER deutlich höher als Grenzwert Diff-Temp WÄRMER) beruhigt das Fahrverhalten des Fensterantriebes und hat zur Folge, dass nicht bei jeder Temperaturänderung sofort die Fenster geöffnet oder geschlossen werden.

- Wählen Sie im Menü [Temperaturautomatik] die Menüzeile [Differenztemperaturautomatik] mit dem Funktionsrad aus.
- Sie sehen folgendes Untermenü [Differenztemperaturautomatik] mit allen Einstellwerten:

Kanal 1 <b>DiffTempAutom.</b> Auslöser: Wind	Dienstag, 10.02.2015 §14:11	
5.0 °C	Grenzwert Diff-Temp Kl	JHLER
100 ×	Position Diff-Temp Kl	JHLER
+38 *	+38 * Lamellenwinkel Diff-Temp KÜHLER	
2.0 °C Grenz Diff-		ÄRMER
0 % Position Diff-Temp WÄRMER		ÄRMER
-80 °	Lamellenwinkel Diff-Temp WÄRMER	
Hauptmenü <<	>>	Zurück

Startmenü

#### Hauptmenü ⊢Einstell.

→ Einsteil.

- Sonior ilunkiionei - Sanalname"
  - → Temperaturautomatik
  - → Differenztemperaturautomatik





Parameter	Funktion	Einstellungen	
	Der Grenzwert Diff-Temp KÜHLER gibt an, um wieviel Grad die Außentemperatur niedriger sein muss als die Innentemperatur, da- mit das Fenster geöffnet und/oder der Lüfter eingeschaltet wird. Wird der Unterschied zwischen Außen- und Innentemperatur größer	Einstellbereich	0 °C25 °C
Grenzwert Diff-Temp KÜHLER	als dieser Wert, dann wird das Fenster geöffnet und/oder der Lüfter eingeschaltet. Beispiel: Ihre maximale Wohlfühltemperatur 26°C ist bereits erreicht. Ist die Außentemperatur um Grenzwert. Di ff-Temp küllt ER niedriger als	Funktionstaste	Grenzwert wird deaktiviert
	die Innentemperatur, wird das Fenster zum Lüften und Kühlen ge- öffnet. Wenn Sie hier 5 °C einstellen, wird das Fenster erst wieder geöffnet, sobald die Außentemperatur 26 °C – 5 °C = 21 °C unter- schreitet.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
Position	Der Wert Position Diff-Temp KÜHLER gibt an, an welche Position oder Maximalposition (bei Stufeneinstellung) ein Fenster oder Lüfter	Einstellbereich	0100 % 0% entspricht der oberen Endposition 100% entspricht der unteren Endposition
DIII-Temp KURLEK	gefahren werden soll.	Funktionstaste	Position bleibt unverändert
		Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
	Haben Sie an einen Kanal Lamellenprodukte wie z.B. Raffstoren	Einstellbereich	hängt vom ersten eingestellten Produkt für diesen Kanal ab
Lamellenwinkel Diff-Temp KÜHLER	angeschlossen, können Sie vorgeben, wie die Lamellen nach erfolg- ter Fahrt auf die Position Diff-Temp KÜHLER eingestellt werden	Funktionstaste	Lamellenwinkel bleibt unverändert
	solien.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
	Der Grenzwert Diff-Temp WÄRMER gibt an, um wieviel Grad die Au- Bentemperatur niedriger sein muss als die Innentemperatur, damit das Fenster geöffnet und/oder der Lüfter eingeschaltet bleibt. Sinkt die Temperaturdifferenz unter den Grenzwert Diff-Temp WÄRMER, wird das Fenster geschlossen und/oder der Lüfter abgeschaltet	Einstellbereich	0 °C25 °C
Grenzwert Diff-Temp WÄRMER	Beispiel: Ihre maximale Wohlfühltemperatur 26°C ist bereits erreicht. Das Fenster wurde bereits automatisch geöffnet. Die Außentemperatur steigt an und die Differenztemperatur zwischen außen und innen sinkt unter den Gronzwort. Di fe-Toren WÖRMER. Jetzt wird das Fens	Funktionstaste	Grenzwert wird deaktiviert
	ter geschlossen. Wenn Sie 2 °C als Grenzwert WÄRMER eingestellt haben und die steigende Außentemperatur liegt nur noch 2 °C oder weniger unter der Innentemperatur, dann wird das Fenster geschlos- sen.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
Position	Der Wert Position Diff-Temp WÄRMER gibt an, an welche Position	Einstellbereich	0100 % 0% entspricht der oberen Endposition 100% entspricht der unteren Endposition
Diff-Temp WÄRMER	oder Maximalposition (bei Stufeneinstellung) ein Fenster oder Lüfter gefahren werden soll.	Funktionstaste	Position bleibt unverändert
		Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
Lamellenwinkel	Haben Sie an einen Kanal Lamellenprodukte wie z. B. Raffstoren	Einstellbereich	hängt vom ersten eingestellten Produkt für diesen Kanal ab
Diff-Temp WÄRMER	angeschlossen, konnen Sie vorgeben, wie die Lamellen nach erfolg- ter Fahrt auf die Position Diff-Temp WÄRMER eingestellt werden sollen.	Funktionstaste	Lamellenwinkel bleibt unverändert
		Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen



### 5.5 Niederschlags-Überwachung

Startmenü
- Hauptmenü
⊢Einstell.
Generation Strategy Strate
⊢"Kanalname"
→ Niederschlagsüberwachung

Während Raffstoren und Rollläden relativ unempfindlich gegenüber Regen sind, müssen alle Stoffprodukte wie z. B. Gelenkarmmarkisen und Wintergartenmarkisen vor Niederschlag geschützt werden. Haben Sie eines dieser Stoffprodukte in Ihrer WAREMA climatronic<sup>®</sup> als Kanal angelegt, wird für diese automatisch die Niederschlagsüberwachung als Sicherheitsfunktion aktiviert. Voraussetzung für diese Sicherheitsfunktion ist der Anschluss einer Wetterstation. Wenn Sie möchten, können Sie die Niederschlagsüberwachung natürlich auch für andere Sonnenschutzprodukte kanalweise aktivieren. Fällt Niederschlag (Regen oder Schnee) auf die Sensorfläche einer Wetterstation, werden die Produkte hochgefahren. Die gewählten Komfortfunktionen und das Fahren von Hand werden dadurch verriegelt. Ist die Wetterstation wieder abgetrocknet und die in der Steuerung eingestellte Verzögerungszeit abgelaufen, werden die Komfortfunktionen und das Fahren von Hand wieder freigegeben.



#### VORSICHT

Die Niederschlagsüberwachung ist eine einstellbare Sicherheitsfunktion und wurde daher den Komfortfunktionen zugeordnet. Wenn Sie sie z. B. ausgeschaltet haben und eine regennasse Markise einfahren, dann müssen Sie selbst dafür sorgen, dass Sie sie rechtzeitig bei trockenem Wetter wieder zum Trocknen ausfahren, ansonsten könnte sich Schimmel auf dem Stoff bilden!



Hat die Niederschlagsüberwachung Niederschlag erkannt, werden an dem betreffenden Kanal alle Komfortfunktionen und die manuelle Bedienung gesperrt.

Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einstell.] und gehen Sie in das Menü [Komfortfunktionen] > ["Kanalname"] > [Niederschlagsüberwachung].

Kanal 1Dienstag, 10.02.2Niederschlagsüberw.% 14Auslöser: Wind%		, 10.02.2015 %14:11	
2	Y	Niederschlag überw. EIN/P	gs- AUS
1	0 Min.	Ausschalt- verzögerung	
0 %		Position NIEDERSCHLAG	
-8	-80 * Lamellenwinkel NIEDERSCHLAG		kel G
Y		Im Urlaub aktiv?	
		Bei Abwesenheit aktiv?	
Hauptmenü	<<	>>	Zurück

Es erscheint nachfolgende Anzeige im Display:





Parameter	Funktion	Einstellungen	
		Einstellbereich	EIN/AUS
Niederschlags- überw. EIN/AUS	In dieser Menüzeile können Sie die Niederschlagsüberwachung für den gewählten Kanal aktivieren oder deaktivieren.	Funktionstaste Standard	kanaltypabhängige Werkseinstellung setzen
Ausschaltverzöge-	In dieser Menüzeile können Sie die Verzögerungszeit einstellen, nach der die Komfortfunktionen und die manuelle Bedienung nach dem Ende des gemessenen Niederschlags wieder freigegeben wer-	Einstellbereich	099 Minuten
rung	gen" und erhöht so den Komfort. Z.B. werden nicht schon bei jeder kurzen Regenpause Fahrbefehle ausgeführt. Eine Eingabe von [Ø Min.] schaltet die Verzögerung aus	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
Position	Der Wert Position NIEDERSCHLAG gibt an, an welche Position das	Einstellbereich Einstellbereic	
NIEDERSCHLAG	angesteuerte Produkt bei Niederschlag gefahren werden soll.	Funktionstaste	Position bleibt unverändert
		Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
	Haben Sie an einen Kanal Lamellenprodukte wie z. B. Raffstoren angeschlossen, können Sie vorgeben, wie die Lamellen nach erfolg- ter Fahrt auf die Position NIEDERSCHLAG eingestellt werden sollen. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie eine bestimmte Einstel- lung bevorzugen. Außerdem müssen Sie nach einer automatischen Fahrt die Lamellen nicht mehr manuell wenden. Die Niederschlags- überwachung übernimmt das Wenden der Lamellen bei entspre- chender Programmierung automatisch für Sie.	Einstellbereich	hängt vom ersten eingestellten Produkt für diesen Kanal ab
Lamellenwinkel NIEDERSCHLAG		Funktionstaste	Lamellenwinkel bleibt unverändert
		Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
	In diagor Manüzaila kännan Sig dia Niadarashlagaüharwashung	Einstellbereich	JA/NEIN
Im Urlaub aktiv?	n dieser Menuzeile konnen Sie die Niederschlagsüberwachung während Ihres Urlaubs aktivieren oder deaktivieren.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
Dei Anwesenheit	la diasar Marüzaila können Cia dia Niadarahlaraüharrusahuna	Einstellbereich	JA/NEIN
aktiv?	während Ihrer Anwesenheit aktivieren oder ausschalten.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
Poi Abwossabait	In dieger Menüspile können Sie die Niederschlegeüberwerburg	Einstellbereich	JA/NEIN
aktiv?	während Ihrer Abwesenheit aktivieren oder ausschalten.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
Messwert Niederschlag	Die Menüzeile Messwert Niederschlag zeigt an, ob momentan Niederschlag gemessenen wird (ein Häkchen er- scheint im Kasten links) und dient hier nur zur Information.		



#### 5.6 Luftfeuchteautomatik

Die Luftfeuchteautomatik ist eine weitere Komfortfunktion der WAREMA climatronic<sup>®</sup>. Sie erlaubt, bei Überschreitung eines einstellbaren Feuchtegrenzwertes ein motorbetriebenes Fenster zu öffnen oder ein Belüftungsgerät einzuschalten. Oder bei Unterschreiten eines Grenzwertes eine Luftbefeuchtungseinrichtung (z. B. Brunnenpumpe oder Luftbefeuchter) einzuschalten. Zur Erfassung der Luftfeuchtigkeit kann der im Bediengerät integrierte Messwertgeber "Feuchte" oder der kombinierte Messwertgeber "Temperatur/Luftfeuchte (innen)" eingesetzt werden.

Für die Luftfeuchteautomatik gibt es zwei Betriebsarten:

Betriebsart	Funktionsweise
Direkt fahren	Diese Betriebsart löst bei Grenzwertüber- oder -unterschreitungen einfach nur Fahr- befehle aus.
Direkt fahren mit Stufen	Diese Betriebsart löst bei Grenzwertüber- oder unterschreitung Fahrbefehle aus. Nach einstellbaren Stufenzeiten werden bei anhaltender Grenzwertüberschreitung weitere Fahrbefehle ausgelöst. <b>Anwendungsbeispiel:</b> Sie steuern beispielsweise ein motorbetriebenes Fenster mit der Luftfeuchteautoma- tik. Sie haben 5 Stufen vorgegeben, eine maximale Stufe von 100% (ganz geöffnet) und eine Stufendauer von 5 Minuten. Wenn die maximale Luftfeuchtigkeit den einge- stellten Grenzwert FEUCHT überschreitet, dann wird das Fenster um eine Stufe (hier 20%) geöffnet. Nach der Stufendauer von 5 Minuten wird das Fenster weiter auf 40% geöffnet usw., bis entweder das Fenster ganz geöffnet ist oder die Luftfeuchtigkeit wieder unter den Grenzwert TROCKEN fällt. In diesem Fall wird das Fenster sofort wieder auf die Position TROCKEN gefahren.

Startmenü

- Hauptmenü ⊢Einstell.
  - → Komfortfunktionen
    - '→"Kanalname"
      - → Luftfeuchteautomatik
- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einstell.] und gehen Sie in das Menü [Komfortfunktionen] > ["Kanalname"] > [Luftfeuchteautomatik].
- Es erscheint folgende Anzeige im Display (in der Kopfzeile kann statt Kanal 1 der von Ihnen gewählte Kanalname stehen und in der linken Spalte können die Einstellwerte abweichen):

Kanal 1Dienstag, 10.02.2015Luftfeuchteautomatik% 14:11Auslöser: Wind				
Ē	Z	Luftfeuchtea EIN/AUS	auto.	
7	0 ×	Grenzwert FEUCHT		
100 ×		Position FEUCHT		
40 ×		Grenzwert TROCKEN		
0 %		Position TROCKEN		
Direkt fahren		Betriebsart	L	
Hauptmenü	<<	>>	Zurück	





Parameter	Funktion	Einstellungen	
	In dieser Menüzeile können Sie die Luftfeuchteautomatik für den ge-	Einstellbereich	EIN/AUS
Luftfeuchteauto. EIN/AUS	ieuchteauto. wählten Kanal aktivieren oder deaktivieren. (AUS (Weil sich die Luftfeuchte nur sehr langsam ändert, ist hier keine Verzögerungszeit notwendig.)		kanaltypabhängige Werkseinstellung setzen
		Einstellbereich	0100% F <sub>rel</sub>
Grenzwert FEUCHT	Der Grenzwert FEUCHT gibt an, ab welcher Feuchtigkeit das Fens- ter geöffnet oder das Belüftungsgerät eingeschaltet werden soll.	Funktionstaste	Grenzwert wird deaktiviert
	Ein motorbetriebenes Fenster soll z. B. ab einer relativen Luftfeuch- tigkeit von 70% geöffnet werden.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
		Einstellbereich	0100 %
Position FEUCHT	Der Wert Position FEUCHT gibt an, bis zu welcher Position das Fenster bei Überschreiten von Grenzwert FEUCHT gefahren werden	Funktionstaste	Position bleibt unverändert
	soll.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
	Der Grenzwert TROCKEN gibt an, ab welcher Luftfeuchtigkeit das	Einstellbereich	0100% F <sub>rel</sub>
Grenzwert	Fenster geschlossen oder das Belüftungsgerät ausgeschaltet wer- den soll. <b>Beisniel:</b>	Funktionstaste	Grenzwert wird deaktiviert
TROCKEN	Das Fenster war über einen längeren Zeitraum geöffnet und die relative Luftfeuchtigkeit im Raum ist dadurch wieder gesunken. Ab einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40% soll das Fenster wieder ge- schlossen werden.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
		Einstellbereich	0100 %
Position TROCKEN	Der Wert Position TROCKEN gibt an, bis zu welcher Position das Fenster bei Unterschreiten von Grenzwert TROCKEN gefahren wer- den soll.	Funktionstaste	Position bleibt unverändert
		Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
Betriebsart	Direkt fahren Oder Direkt fahren mit Stufen siehe oben	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
		Einstellbereich	16
Anzahl Stufen	Diese Einstellung wird bei der Betriebsart "Direkt fahren mit Stufen" benötigt.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
	Diese Einstellung wird hei der Betriebsart "Direkt fahren mit Stufen"	Einstellbereich	0100 %
Maximale Stufe	benötigt. Sie gibt an, wie weit z.B. ein Fenster bei der maximalen Stufe geöffnet werden soll.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
	Diago Einstellung wird hei der Betriebeart "Direkt fehren mit Stufen"	Einstellbereich	1100 Minuten
Stufendauer	benötigt. Sie gibt an, nach welcher Zeit auf die nächste Stufe umge- schaltet wird.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
	In dieser Menüzeile können Sie die Luftfeuchtegutemetik wöhrend	Einstellbereich	JA/NEIN
Im Urlaub aktiv?	Ihres Urlaubs aktivieren oder deaktivieren.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
Rei Anwesenheit	Hier können Sie die Luftfeuchteautomatik während Ihrer Anwesen-	Einstellbereich	JA/NEIN
aktiv?	heit aktivieren oder deaktivieren.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
Bei Abwesenheit	Hier können Sie die Luftfeuchteautomatik während Ihrer Abwesen-	Einstellbereich	JA/NEIN
aktiv?	heit aktivieren oder deaktivieren.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
Messwert Luftfeuchte	Die Zeile Messwert Luftfeuchte zeigt die momentan gemessene Lu Information.	Iftfeuchte im Raum an u	und dient hier nur zur



### 5.7 Intervalllüftung

Die Intervalllüftung ist eine Komfortfunktion der WAREMA climatronic<sup>®</sup>, die es ermöglicht, Fenster oder Lüfter an einem Kanal zeitgesteuert zu schalten. Sie dient einerseits dazu, Schimmelbildung durch Luftfeuchte oder Kondenswasser zu verhindern, und andererseits dazu, durch eine ausreichende Frischluftzufuhr in Ihren Räumen und Wintergärten ein angenehmes Klima zu gewährleisten.



Es ist sinnvoll, zusätzlich zur Intervalllüftung auch den Kälteschutz zu aktivieren (*siehe Kapitel 5.9 auf Seite 128*), um eine zu starke Auskühlung Ihres Wintergartens/ Ihrer Räume zu vermeiden.

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einstell.] und gehen Sie dann in das Menü [Komfortfunktionen] > ["Kanalname"] > [Intervalllüftung].
- Es erscheint folgende Anzeige im Display (in der Kopfzeile kann statt Kanal 1 der von Ihnen gewählte Kanalname stehen und in der linken Spalte können die Einstellwerte abweichen):

Kanal 1 <b>Intervalllüftung</b> Auslöser:	Dienstag, 10.02.2015 § 14:11		
	Intervalllüftung EIN/AUS		
	Lüftungsdauer hh:mm		
	Pausendauer hh:mm		
x	Lüftungsstufe		
	Im Urlaub aktiv?		
	Bei Abwesenheit aktiv?		
Hauptmenü <<	>> Zurück		

Startmenü Hauptmenü Sinstell. Komfortfunktionen "Kanalname" Intervalllüftung





Parameter	Funktion	Einstellungen	
		Einstellbereich	EIN/AUS
Intervalllüftung EIN/AUS	In dieser Menüzeile können Sie die Intervalllüftung für den gewähl- ten Kanal aktivieren oder deaktivieren.	Funktionstaste Standard	kanaltypabhängige Werkseinstellung setzen
	In dieser Menüzeile können Sie die Deuer in Stunden und Minuten	Einstellbereich	00:0024:00
Lüftungsdauer hh:mm	einstellen, für die durch Öffnen eines Fensters oder Einschalten ei- nes Belüftungsgeräts gelüftet werden soll.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
		Einstellbereich	00:0024:00
Pausendauer hh:mm	In dieser Menüzeile können Sie die Dauer in Stunden und Minuten einstellen, für die die Intervalllüftung unterbrochen wird.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
	In dieser Menüzeile können Sie einstellen, wie hoch die Stufe der Intervalllüftung in Prozent ist.	Einstellbereich	0100%
Lüftungsstufe		Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
	In dieser Menüszile können Cie die Intervelllüftung wöhrend Ihree	Einstellbereich	JA/NEIN
Im Urlaub aktiv?	Urlaubs aktivieren oder deaktivieren.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
Poi Anwooonhoit	Hier können Sie die Intervelllüftung wöhrend Ihrer Anwegenheit akti	Einstellbereich	JA/NEIN
aktiv?	vieren oder deaktivieren.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
	Hier kännen Sie die Intervelllüftung während Ihrer Abwesseheit ekti	Einstellbereich	JA/NEIN
aktiv?	Hier konnen Sie die Intervaliluttung wahrend Ihrer Abwesenheit akti- vieren oder deaktivieren.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen



#### 5.8 Zeitschaltuhr

Die Zeitschaltuhr ist eine weitere Komfortfunktion der WAREMA climatronic<sup>®</sup>, die es ermöglicht, Sonnenschutz- oder andere Produkte zu einer bestimmten Uhrzeit kanalweise hoch- oder tiefzufahren.

Fahrbefehle können

- für jeden einzelnen Wochentag
- ▶ für eine komplette Arbeitswoche gemeinsam (Montag bis Freitag)
- ▶ für das Wochenende (Samstag und Sonntag)
- ▶ für eine komplette Woche gemeinsam (Montag bis Sonntag)

programmiert werden.

Für jeden Tag stehen **vier (SP1, SP2, SP3, SP4)** programmierbare Schaltzeitpunkte zur Verfügung. Außerdem können die Position und das anschließende Aufwenden der Lamellen eines Lamellenproduktes mit unterschiedlichen Lamellenwinkeln programmiert werden.



Dämmerungsautomatik und Zeitschaltuhr: Bitte benutzen Sie bei diesen Funktionen die Automatikfreigabe, falls Sie noch andere Automatiken benutzen wollen!

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einstell.] und gehen Sie in das Menü [Komfortfunktionen] > ["Kanalname"] > [Zeitschaltuhr].
- Es erscheint folgende Anzeige im Display (in der Kopfzeile kann statt Kanal 1 der von Ihnen gewählte Kanalname stehen und in der linken Spalte können die Einstellwerte abweichen):

Kanal 1 <b>Zeitschal</b> Auslöser: Wi	tuhr .nd	Dienstag	, 10.02.2015 %14:11
Σ	ł	Zeitschaltu EIN/AUS	н <b>г</b>
		Montag	
		Dienstag	
		Mittwoch	
		Donnerstag	
		Freitag	L
Hauptmenü	<<	>>	Zurück

Startmenü Hauptmenü Sinstell. Komfortfunktionen "Kanalname" Zeitschaltuhr





Parameter	Funktion	Einstellungen	
		Einstellbereich	EIN/AUS
Zeitschaltuhr EIN/AUS	In dieser Menüzeile können Sie die Zeitschaltuhr für den gewählten Kanal aktivieren oder deaktivieren.	Funktionstaste Standard	kanaltypabhängige Werkseinstellung setzen
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Montag - Freitag Samstag - Sonntag Montag - Sonntag	Wenn Sie eine dieser Menüzeilen auswählen, gelangen Sie jeweils in schaltpunkte für den jeweiligen Tag oder gemeinsam für die gewählte	ein identisches Unterm n Tage einstellen könne	enü, wo Sie die Zeit- en.
	Soll das Sonnenschutzprodukt oder ein anderes Produkt an jedem	Einstellbereich	00:0023:59 Uhr
SP1: Schaltzeit hh:mm	gewählten Wochentag zur gleichen Zeit gefahren werden, können Sie diesen Schaltzeitpunkt hier einstellen. Der Einstellbereich be-	Funktionstaste	Schaltzeitpunkt wird deaktiviert
SP2, SP3, SP4	ren/Schalten des Produkts, können Sie den Schaltzeitpunkt auch deaktivieren [].	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
SP1: Position	Der Wert SP1: Position gibt an, auf welche Position das Sonnen-	Einstellbereich       0100 %         Einstellbereich       0% entspricht der oberen Endpositior 100% entspricht de unteren Endpositio         Funktionstaste       Position bleibt unverändert	0100 % 0% entspricht der oberen Endposition 100% entspricht der unteren Endposition
SP2, SP3, SP4	schutzprodukt zum Schaltzeitpunkt 1 gefahren werden soll.	Funktionstaste	Position bleibt unverändert
		Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
SP1:	Haben Sie an einen Kanal Lamellenprodukte wie z. B. Raffstoren an- geschlossen, können Sie vorgeben, wie die Lamellen nach erfolgter	Einstellbereich	hängt vom ersten eingestellten Produkt für diesen Kanal ab
Lamellenwinkel	Fahrt auf SP1: Position eingestellt werden sollen. Dies ist vor al- lem dann sinnvoll, wenn Sie eine bestimmte Einstellung bevorzugen. Außerdem müssen Sie nach einer zeitgesteuerten Fahrt die Lamel-	Funktionstaste	Lamellenwinkel bleibt unverändert
SP2, SP3, SP4	len nicht mehr manuell wenden. Die Zeitschaltuhr übernimmt das Wenden der Lamellen bei entsprechender Programmierung für Sie.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
001.	Alle Komfortfunktionen außer der Dämmerungsautomatik und der Zeitschaltuhr können zum Schaltzeitpunkt 1 ge-	Einstellbereich	sperren, freigeben, unverändert
Automatikfreigabe	sperrt und wieder freigegeben werden. Dazu wählen Sie unter SP1: Rutomatik freigabe [sperren] oder [freigeben] aus. Wenn Sie hier [unverändert] auswählen, dann gilt die Freigabe- siestelware (freigeben]	Funktionstaste	Automatikfreigabe bleibt unverändert
	letzten Schaltzeitpunkt der Zeitschaltuhr oder der Dämmerungsauto- matik vorher gesetzt wurde.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
	In dieser Menüzeile können Sie die Zeitscheltuhr für diesen Kanal	Einstellbereich	JA/NEIN
Im Urlaub aktiv?	während Ihres Urlaubs aktivieren oder deaktivieren.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
Bei Anwesenheit	In dieser Menüzeile können Sie die Zeitschaltuhr für den gewählten	Einstellbereich	JA/NEIN
aktiv?	Kanal während Ihrer Anwesenheit aktivieren oder deaktivieren.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen
Rei Abwesenheit	In dieser Menüzeile können Sie die Zeitschaltuhr für den gewählten	Einstellbereich	JA/NEIN
aktiv?	Kanal während Ihrer Abwesenheit aktivieren oder deaktivieren.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen



### 5.9 Kälteschutz

Der Kälteschutz dient dazu, das Auskühlen eines Wintergartens oder eines Innenraums durch z. B. die Intervalllüftung zu verhindern oder eine Beschädigung eines Produkts, z. B. eines Belüftungsgeräts, zu vermeiden.

Der Kälteschutz hat eine höhere Priorität als die anderen Komfortfunktionen der WAREMA climatronic®. Unterhalb der einstellbaren Sperrtemperatur wird die festgelegte Position angefahren. Wird die Sperrtemperatur wieder um 2 °C überschritten, wird der letzte Befehl der aktiven Komfortautomatiken nachgeholt.



Der Kälteschutz kann z. B. sinnvoll ergänzend zur Intervalllüftung (siehe Kapitel 5.7 auf Seite 124) oder in Verbindung mit Temperatur- oder Luftfeuchteautomatik eingesetzt werden.

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einstell.] und gehen Sie dann in das Menü [Komfortfunktionen] > ["Kanalname"] > [Kälteschutz].

→Hauptmenü ⊢Einstell. → Komfortfunktionen

Startmenü

⊢"Kanalname" ⊢ Kälteschutz Es erscheint folgende Anzeige im Display:

Kanal 2 <b>Kälteschutz</b> Auslöser:		Dienstag	, 10.02.201 %14:1	15 11
Ē	r	Kälteschutz EIN/AUS		٦
*c		Sperrtemperatur		
×		Position KALT		
Hauptmenü	<<	>>	Zurück	

Parameter	Funktion	Einstellungen	
		Einstellbereich	EIN/AUS
Kälteschutz EIN/AUS	In dieser Menüzeile können Sie den Kälteschutz für den gewählten Kanal aktivieren oder deaktivieren.	Funktionstaste Standard	kanaltypabhängige Werkseinstellung setzen
	Der Granzwart Sterne dem gibt an ab walabar Außantempa	Einstellbereich	-10 °C+50 °C
Sperrtemperatur	ratur ein Sonnenschutzprodukt hochgefahren, ein Fenster geschlos- sen oder ein anderes Produkt abgeschaltet werden soll.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
Position KALT	Der Wert Position KALT legt die anzusteuernde Position des ange- steuerten Kanals fest, falls die Sperrtemperatur unterschritten wird.	Einstellbereich	0100 % 0% entspricht der oberen Endposition 100% entspricht der unteren Endposition
		Funktionstaste	Position bleibt unverändert
		Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)





### 5.10 Urlaub

Startmenü <sup>14</sup> Hauptmenü <sup>15</sup> Einstell. <sup>16</sup> Komfortfunktionen <sup>16</sup> "Kanalname" <sup>16</sup> Urlaub In diesem Menü stellen Sie, wenn gewünscht, die Position des Sonnenschutzprodukts und gegebenenfalls die Neigung (Winkel) der Lamellen während Ihres Urlaubs für den gewählten Kanal ein. Der Fahrbefehl wird zu Beginn Ihres Urlaubs einmalig ausgeführt.

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einstell.] und gehen Sie dann in das Menü [Komfortfunktionen] > ["Kanalname"] > [Urlaub].
- Es erscheint folgende Anzeige im Display:

Kanal 1 Dienstag, 10. <b>Urlaub</b> Auslöser: Wind		, 10.02.2015 %14:11	
	- ×	Position	
*		Lamellenwink	kel
Hauptmenü	<<	>>	Zurück

Parameter	Funktion	Einstellungen	
Position	Der Wert Position gibt an, auf welche Position ein Sonnenschutzpro-	Einstellbereich	0100 % 0% entspricht der oberen Endposition 100% entspricht der unteren Endposition
	dukt zu Beginn Ihres Urlaubs gefahren werden soll.	Funktionstaste Pos unve	Position bleibt unverändert
		Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
Lamellenwinkel		Einstellbereich	hängt vom ersten eingestellten Produkt für diesen Kanal ab
	In dieser Menüzeile geben Sie vor, wie die Neigung der Lamellen zu Beginn Ihres Urlaubs eingestellt werden soll.	Funktionstaste	Lamellenwinkel bleibt unverändert
		Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)



### 5.11 Abwesend

Startmenü <sup>L</sup> Hauptmenü <sup>L</sup> Einstell. <sup>L</sup> Komfortfunktionen <sup>L</sup> "Kanalname" <sup>L</sup> Abwesenheit In diesem Menü stellen Sie, wenn gewünscht, die Position des Sonnenschutzprodukts und gegebenenfalls die Neigung (Winkel) der Lamellen während Ihrer Abwesenheit für den gewählten Kanal ein. Der Fahrbefehl wird zu Beginn Ihrer Abwesenheit einmalig ausgeführt.

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einstell.] und gehen Sie dann in das Menü [Komfortfunktionen] > ["Kanalname"] > [Abwesenheit].
- Es erscheint folgende Anzeige im Display:

Kanal 1 Dienstag, 10.02 Abwesend % Auslöser: Wind		, 10.02.2015 % 14:11	
×		Position	
	- *	Lamellenwinł	kel
Hauptmenü	<<	>>	Zurück

Parameter	Funktion	Einstellungen	
Position	Der Wert Position gibt an, auf welche Position ein Sonnenschutzpro-	Einstellbereich	0100 % 0% entspricht der oberen Endposition 100% entspricht der unteren Endposition
	dukt zu Beginn Ihrer Abwesenheit gefahren werden soll.	Funktionstaste	Position bleibt unverändert
		Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
Lamellenwinkel		Einstellbereich	hängt vom ersten eingestellten Produkt für diesen Kanal ab
	In dieser Menüzeile geben Sie vor, wie die Neigung der Lamellen zu Beginn Ihrer Abwesenheit eingestellt werden soll.	Funktionstaste	Lamellenwinkel bleibt unverändert
		Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)





### 5.12 Handsender-Zuordnung

Startmenü
→ Hauptmenü
⊢Einstell.
Generation Strategy Ge
→"Kanalname"
Handsenderzuordnung

Die WAREMA climatronic<sup>®</sup> kann Signale von WAREMA EWFS Handsendern empfangen. Mit diesen können angeschlossene Produkte manuell bedient werden.

Jedem Kanal der WAREMA climatronic können bis zu vier EWFS Handsender (1-Kanal oder 8-Kanal) zugeordnet werden.

Im WAREMA Lieferprogramm sind Sender in einem Gehäuse zur Wandmontage erhältlich. Diese Wandsender sind funktional identisch mit den hier beschriebenen Handsendern und können alternativ oder zusätzlich verwendet werden.

Jeder Handsender-Kanal kann in der WAREMA climatronic<sup>®</sup> nur einmal zugeordnet werden.

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einstell.] und gehen Sie dann in das Menü [Komfortfunktionen] > ["Kanalname"] > [Handsender-Zuordnung].
- Es erscheint nachfolgende Anzeige im Display:

Kanal 1 <b>Handsend</b> Auslöser: W	erzuordnung <sup>Jind</sup>	Dienstag, 	. 10.02.2015 %14:11
Kanal : ID :		Handsender 1	
Kanal : ID :		Handsender 2	:
Kanal : ID :		Handsender 3	:
Kanal : ID :		Handsender 4	
Kanal : ID :	1 22001	Handsender Kennung	
			L
Hauptmenü	<<	>>	Zurück

Parameter	Funktion	Einstellungen	
Handsender 1,2,3,4	In dieser Menüzeile können Sie dem Kanal der WAREMA climatro- nic® den ersten Handsender zuordnen oder einen bereits zugeord- neten Handsender wieder löschen. Möchten Sie einen EWFS Handsender 8-Kanal zuordnen, wählen Sie den gewünschten Kanal (18) am Handsender aus. Öffnen Sie das Batteriefach Ihres EWFS Handsenders und drücken Sie die "L" (Lern)-Funktionstaste im Batteriefach. Links wird jetzt im Display der Kanal und die ID (Seriennummer) des EWFS Handsenders angezeigt.	Funktionstaste Löschen	Zugeordneten Sender löschen
Handsender Kennung	Diese Menüzeile ist eine reine Anzeige. Wenn Sie die Lerntaste an einem Handsender drücken, wird dort links für ca. 1 Sekunde Kanal und ID zur Bestätigung des Empfangs angezeigt.		



### 5.13 Manuelle Bedienung

Startmenü └- Hauptmenü └- Einstell. └- Manuelle Bedienung └- "Kanalname" In diesem Menü können Sie für den gewählten Kanal Einstellungen vornehmen, die die manuelle Bedienung betreffen, wenn Sie aus dem Hauptmenü durch Drücken des Funktionsrads in das Bedienmenü für den Kanal springen.

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einstell.] Und gehen Sie dann in das Menü [Manuelle Bedienung] > ["Kanalname"].
- Es erscheint folgende Anzeige im Display:

Kanal 1 <b>Manuelle Bedienung</b> Auslöser: Wind	Dienstag, 10.02.2015 9 14:11
100 ×	Position TIEF
+38 *	Lamellenwinkel TIEF
00:00	Haltezeit hh:mm
-80 °	Minimaler Lamellenwinkel
+80 °	Maximaler Lamellenwinkel
	Bediensperre lokal
Hauptmenü <<	>> Zurück

Parameter	Funktion	Einstellungen	
	Der Wert Position TIEF gibt an, auf welche Position das Sonnen-	Einstellbereich	0100 %
Position TIEF	schutzprodukt bei manueller Bedienung durch die Funktionstaste [TIEF] gefahren werden soll.	Funktionstaste	Position bleibt unverändert
	Wird die Funktionstaste [IIEF] während der IIEF-Fahrt erneut ge- drückt, fährt das Sonnenschutzprodukt in jedem Fall auf 100% (un- tere Endposition).	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
	Haben Sie an einen Kanal Lamellenprodukte wie z. B. Raffstoren angeschlossen, können Sie vorgeben, wie die Lamellen nach er- folgter Fahrt auf die Position TIEF eingestellt werden sollen. Dies	Einstellbereich	hängt vom ersten eingestellten Produkt für diesen Kanal ab
Lamellenwinkel TIEF	ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie eine bestimmte Einstellung bevorzugen. Außerdem müssen Sie nach einer automatischen Fahrt	Funktionstaste	Lamellenwinkel bleibt unverändert
	die Lamellen nicht mehr manuell wenden. Die Niederschlagsüber- wachung übernimmt das Wenden der Lamellen bei entsprechender Programmierung automatisch für Sie.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
Haltezeit hh:mm	Mit der Haltezeit wird eingestellt, wie lange die Komfortfunktionen nach einer manuellen Bedienung blockiert werden sollen. Die ma- nuelle Bedienung kann dabei kanal- oder gruppenweise am Bedien-	Einstellbereich	00:0024:00
	gerät sowie produktweise oder für eine lokale Gruppe am örtlichen Taster erfolgen. Ein Zeitschaltuhr-Befehl löscht die manuelle Haltezeit.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
Minimaler Lamellenwinkel	Hier können Sie den kleinsten Lamellenwinkel bestimmen, der bei	Einstellbereich	hängt vom ersten eingestellten Produkt für diesen Kanal ab
	manueller Bedienung eingestellt werden kann.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)





Parameter	Funktion	Einstellungen	
Maximaler Hier können Sie den größten Lamellenwinkel bestimmen, der bei Lamellenwinkel manueller Bedienung eingestellt werden kann.	Einstellbereich	hängt vom ersten eingestellten Produkt für diesen Kanal ab	
	manueller Bedienung eingestellt werden kann.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
Bediensperre lokal	Hier wird angezeigt, ob eine Bedienung des Kanals über lokale Taster möglich ist. Dieser Parameter kann nur mit der PC-Software WAREMA climatronic <sup>®</sup> studio verändert werden.		

#### Die Möglichkeiten manueller Bedienung

#### Funktionstasten, Funktionsrad

Über die Funktionstasten und mit dem Funktionsrad.

- Wenn eine Komfortfunktion einen Fahrbefehl ausgelöst hat, dann kann gegengesteuert oder gestoppt werden.
- Wenn eine Sicherheitsfunktion ausgelöst hat, dann kann weder gegengesteuert noch gestoppt werden.

#### Handsender

Die Bedienung ist jederzeit möglich (solange keine Sicherheitsfunktion einen Alarm ausgelöst hat), unabhängig von der Anzeige im Display der Steuerung.

- Wenn eine Komfortfunktion einen Fahrbefehl ausgelöst hat, dann kann gegengesteuert oder gestoppt werden.
- Wenn eine Sicherheitsfunktion ausgelöst hat, dann kann weder gegengesteuert noch gestoppt werden.
- Bei den Produkttypen Lüfter, Licht, Klimagerät und Heizung schaltet ein kurzer Druck auf die Taste B das Produkt ein, ein langer Druck auf B schaltet es aus.
- Sonnenschutzprodukte steuern Sie mit den Pfeiltasten und der Stopptaste des Handsenders. Lamellenprodukte verhalten sich nach der Funk-Zeit-Logik (Die nähere Erläuterung der Funktionsweise der Funk-Zeit-Logik finden Sie in der Anleitung zum Handsender).
- Dimmen oder stufenlos regeln ist über einen Handsender nicht möglich.
- Bei Handsender-Zuordnung zu einer Szene kann die Szene durch Drücken der Taste C aufgerufen werden.

#### **Externe Taster**

Wenn an die Steuerung externe Taster angeschlossen sind, dann können die Produkte über diese Taster bedient werden, unabhängig von der Anzeige im Display der Steuerung.

- Wenn eine Komfortfunktion einen Fahrbefehl ausgelöst hat, dann kann gegengesteuert oder gestoppt werden.
- Wenn eine Sicherheitsfunktion ausgelöst hat, dann kann weder gegengesteuert noch gestoppt werden.



Wenn mit der PC-Software WAREMA climatronic<sup>®</sup> studio die lokale Bedienung des Kanals gesperrt wurde, haben die Taster keine Funktion.



#### 5.14 Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten

Startmenü Hauptmenü Sinstell. Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten In diesen Menüs können Sie Kanäle zu gemeinsam bedienbaren Gruppen zusammen fassen, für eine bestimmte Zeit gültige Szenen definieren und die Namen von Kanälen, Gruppen und Szenen Ihren Wünschen und Bedürfnissen anpassen. Weiterhin können Sie die Reihenfolge der Kanäle, Gruppen und Szenen im Hauptmenü nach Ihren Wünschen sortieren.

Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einstell.] und gehen Sie dann in das Menü [Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten] aus.

Mittwoch, 01.01.2013 Kanäle,Gruppen,Szenen verwalten 14:11			
	Gruppen verwalten		
Szenen verwalten			
Kanäle, Gruppen, Szenen sortieren			
	Aliasnamen ändern		
Hauptmenü	Zurück		

Es erscheint folgende Anzeige im Display:

#### 5.14.1 Gruppen verwalten

Wenn Sie unterschiedliche Kanäle gemeinsam ansteuern wollen, können diese Kanäle zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Sie können dann z.B. die Wintergartenmarkise und die Raffstores eines Wintergartens gemeinsam HOCH- oder TIEF-Fahren.

Es können sogar alle 64 Kanäle einer Gruppe zugeordnet, oder ein Kanal mehreren Gruppen zugeordnet werden.



Die Gruppe übernimmt die Kanaleigenschaften des ersten zugewiesenen Kanals. Ist dies z.B. ein Rollladen, dann entspricht das Bedienverhalten der Gruppe dem eines Rollladens, auch wenn sich als weitere Kanäle noch Lamellenprodukte in dieser Gruppe befinden.

Natürlich können auch Kanäle mit gleichartigen Kanaltypen zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Wenn Sie etwa für die Rollläden jedes Zimmers einen Kanal angelegt haben, dann können, zu einer Gruppe zusammengefasst, alle Rollläden des Gebäudes gleichzeitig gefahren werden.

Maximal 64 Gruppen können angelegt werden.

Parameter	Funktion	Einstellungen	
Gruppenauswahl	In dieser Menüzeile wählen Sie die Gruppe 1 bis 64 aus.	Einstellbereich	164
Gruppenname ändern	enname In dieser Menüzeile ändern Sie den vorgegebenen Standardnamen (auch "Alias" genannt) für die gewählte Gruppe.		maximal 32 Zeichen
Handsender- ZuordnungIn dieser Menüzeile können Sie einer Gruppe Handsender zuord- nen. Gehen Sie dabei so vor, wie unter Kapitel 5.12 auf Seite 131 für einen Kanal beschrieben.		Funktionstaste Löschen	Zugeordneten Sender löschen
Gruppe löschen	pe löschen In dieser Menüzeile löschen Sie eine angelegte Gruppe wieder.		
Gruppenteilnehmer 1 bis 64	In diesen Menüzeilen ordnen Sie einen der Kanäle 1 bis 64 der ak- tuellen Gruppe zu und können ihn somit später als Teil der Gruppe gemeinsam steuern.	Funktionstaste Löschen	zugeordnerter Teilnehmer wird aus der Gruppe gelöscht





#### 5.14.2 Szenen verwalten



In einer Szene können beliebige Zustände der ausgewählten Kanäle gespeichert und jederzeit wieder abgerufen werden. Auch einer Szene werden wie einer Gruppe verschiedene Kanäle zugeordnet. Für eine eingestellte Haltezeit fahren sie vorher gelernte Positionen an. Während dieser Haltezeit der Szene können die eingestellten Positionen aber manuell oder durch Sicherheitsfunktionen übersteuert werden, nach Beendigung der Haltezeit übernehmen wieder die eingestellten Automatiken die Steuerung der angeschlossenen Produkte.

Es können bis zu 16 Szenen erstellt werden.

Haben Sie eine Szene wie im Folgenden beschrieben erstellt, müssen Sie sie noch im Hauptmenü lernen! Dazu gehen Sie wie folgt vor:

Fahren/schalten Sie die einzelnen Kanäle manuell in die gewünschten Positionen.

- Wählen Sie im Hauptmenü die Zeile [Szene 1] (oder den von Ihnen vergebenen Szenennamen).
- Wählen Sie durch Drücken des Funktionsrads den Menüpunkt [Szene lernen] aus, Drücken startet den Lernvorgang. Jetzt können Sie jederzeit aus dem Hauptmenü durch Drehen und Drücken des Funktionsrads die Szene [Szene 1] (oder den von Ihnen angegebenen Szenennamen) anwählen und im Menü [Szene 1] die betreffende Szene aufrufen.



Wenn Sie im Menü [Einstell.] > [Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten] die Kanäle einer Szene zugeordnet haben, kann es hilfreich sein, die zugeordneten Kanäle z.B. auf einem Zettel zu notieren. Dann wissen Sie im Hauptmenü sofort, welche Kanäle Sie manuell in Position fahren müssen.

Parameter	Funktion	Einstellungen	
Szenenauswahl	In dieser Menüzeile wählen Sie die Szene 1 bis 16 aus.	Einstellbereich	116
Szenenname ändern	In dieser Menüzeile ändern Sie den vorgegebenen Standardnamen (auch "Alias" genannt) für die gewählte Szene.	Einstellbereich	maximal 32 Zeichen
Handsender- Zuordnung In dieser Menüzeile können Sie einer Szene Handsender zuordnen. Gehen Sie dabei so vor, wie unter <i>Kapitel 5.12 auf Seite 131</i> für einen Kanal beschrieben. Sie können die Szene aufrufen, indem Sie am zugeordneten Hand- sender die Taste <b>C</b> drücken.		Funktionstaste Löschen	Zugeordneten Sender löschen
Szene löschen	zene löschen In dieser Menüzeile löschen Sie eine angelegte Szene wieder.		
	In dieser Menüzeile stellen Sie die sogenannte "Haltezeit" ein, für deren Dauer eine aufgerufene Szene bestehen bleibt. Während dieser Haltezeit werden auf den betroffenen Kanälen keine Komfort- funktionen ausgeführt. Manuelle Bedienung und Sicherheitsfunktio- nen können die Szene aber übersteuern.	Einstellbereich	00:0024:00
Haltezeit nn:mm	Kommen wahrend der ablaufenden Szenen-Haltezeit Zeitschaltbe- fehle, werden diese nach Ablauf der Haltezeit nachgeholt. Bei einem verriegelten Produkt gilt Folgendes: Wenn im Hauptmenü die globale Automatikfreigabe abgewählt ist, wird beim Aufheben der Verriegelung (nach einer Szene, Urlaub oder Abwesend) der letzte Fahrbefehl nicht nachgeholt.	Funktionstaste Standard	Werkseinstellung setzen (produktabhängig)
Szenenteilnehmer 1 bis 64	In dieser Menüzeile ordnen Sie einen der Kanäle 1 bis 64 der ak- tuellen Szene zu und können ihn somit später gemeinsam mit den anderen Teilnehmern (Kanälen) der Szene aufrufen.	Funktionstaste Löschen	zugeordnerter Teilnehmer wird aus der Szene gelöscht



#### 5.14.3 Kanäle, Gruppen, Szenen sortieren

Startmenü

Hauptmenü ⊢Einstell.

- ⊢Instell. ⊢Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten
- ⊢Kanäle, Gruppen, Szenen sortieren

In diesem Menü sehen Sie die gleiche Liste aller Kanäle, Gruppen und Szenen wie auf der rechten Seite des Hauptmenüs:

Dienstag, 10.02.2015 Kanäle,Gruppen,Szenen sortieren %14:11				
		Szene 1		
Szene 2				
Szene 3				
Szene 4				
		Kanal 1		
			L	
Hauptmenü	Tiefer	Höher	Zurück	

Sie können hier die Reihenfolge der Zeilen wie folgt beliebig sortieren:

Wählen Sie mit dem Funktionsrad die Menüzeile aus, die Sie verschieben möchten.

Die Funktionstaste [Tiefer] sortiert den aktuellen Kanal, Gruppe oder Szene um eine Zeile nach unten, die ursprünglich darunterliegende Zeile wandert nach oben.

Die Funktionstaste [Höher] sortiert den aktuellen Kanal, Gruppe oder Szene um eine Zeile nach oben, die ursprünglich darüberliegende Zeile wandert nach unten.

Wählen Sie mit dem Funktionsrad die nächste Menüzeile aus, die Sie verschieben möchten und verfahren Sie genauso wie oben.

Sind alle Zeilen in der gewünschten Reihenfolge, gelangen Sie mit der Funktionstaste [Zurück] wieder ins Menü [Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten].

#### 5.14.4 Aliasnamen ändern

Startmenü Hauptmenü Einstell. Kanäle, Gruppen, Szenen verwalten Aliasnamen ändern In diesem Menü ändern Sie für alle Kanäle Gruppen und Szenen die sogenannten "Aliasnamen". Das sind entweder die werkseitigen Vorgaben "Kanal 1", "Gruppe 1" usw. oder die von Ihnen vergebenen Namen. In diesem Menü sehen Sie die gleiche Liste aller Kanäle, Gruppen und Szenen wie auf der rechten Seite des Hauptmenüs:

Aliasnamen ändern	Dienstag, 10.02.2015 914:11
	Szene 1
	Szene 2
	Szene 3
	Szene 4
	Kanal 1
Hauptmenü	Zurück





- Wählen Sie mit dem Funktionsrad die Menüzeile aus, die Sie umbenennen möchten.
- Es erscheint folgende Anzeige im Display:

Aliasname	en ändern	Dienstag	, 10.02.2015 % 14:11
	Szenenname	e eingeben	
Szene 1			
AOU			
	AB/ab/12-	+	Zurück

An der Überschrift sehen Sie, ob es sich um einen Kanal, eine Gruppe oder eine Szene handelt. Im weißen Eingabefeld sehen Sie den aktuellen Namen und rechts davon den blinkenden Cursor. Im grauen Auswahlfeld darunter wird der Zeichenvorrat angezeigt. Der sogenannte "Aliasname" kann aus Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffern und Zeichen bestehen. So können Sie einen Namen ändern:

- Drehen Sie das Funktionsrad, um aus dem unteren Rahmen ein Zeichen auszuwählen.
- Drücken Sie das Funktionsrad, um das ausgewählte Zeichen in das Eingabefeld einzufügen.
- Drücken Sie die Funktionstaste [+], um ein Zeichen im Eingabefeld (links vom blinkenden Cursor) zu löschen.
- Drücken Sie die Funktionstaste [AB/ab/12-], um von Gro
  ß- auf Kleinschreibung oder Ziffern und Sonderzeichen umzuschalten.
- Geben Sie auf diese Weise den gewünschten Namen ein, anschließend die Funktionstaste [Zurück] drücken.
- Sie gelangen wieder in das Fenster [Aliasnamen ändern].



Sie können maximal 32 Zeichen eingeben (2 Zeilen mit je 16 Zeichen). Bei mehr als 16 Zeichen wird der Name zweizeilig angezeigt. Um einen Zeilenumbruch mitten im Wort zu vermeiden, können Sie bei Be-

darf das Ende der ersten Zeile mit Leerzeichen auffüllen.



### 5.15 Urlaubszeit

Startmenü → Hauptmenü → Einstell. → Urlaubszeit In diesem Menü geben Sie Beginn und Ende Ihres Urlaubs ein. Während dieser Zeit sind dann die bei den Komfortfunktionen für den Urlaub eingestellten Automatiken aktiv. Die Produkte fahren zu Beginn des Urlaubs auf eine bestimmte Position (und evtl. Lamellenwinkel), wenn Sie dies jeweils bei den Komfortfunktionen der betreffenden Kanäle aktiviert haben.

- Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste [Einstell.] Und gehen Sie dann in das Menü [Urlaubszeit].
- Es erscheint folgende Anzeige im Display:

Urlaubszeit	Mittwoch, 01.01.2013 14:11
	Urlaub Beginn tt.mm
	Urlaub Ende tt.mm
	Aktueller Zustand Urlaub
Hauptmenü	Zurück

Parameter	Funktion	Einstellungen	
Urlaub Deginn	In dieser Menüzeile stellen Sie den Teg und den Menst vom Design	Einstellbereich	01.0131.12
tt.mm	In dieser Mendzelle stellen sie den rag und den Monat vom Beginn Ihres Urlaubs ein.	Funktionstaste	Elnstellung wird gelöscht []
	In diagon Manijarila stallan Cia dan Tan und dan Manaturan Fada	Einstellbereich	01.0131.12
Urlaub Ende tt.mm	Jrlaub Ende tt.mm In dieser Menuzelle stellen Sie den Tag und den Monat vom Ende Ihres Urlaubs ein.		Elnstellung wird gelöscht []
Aktueller zustand Urlaub	Hier wird angezeigt, ob der Zustand "Urlaub" gerade aktiv ist.		





### 6 Messwerte, Auslöser und Störungen

Die WAREMA climatronic<sup>®</sup> besitzt einen internen Speicher für alle Messwerte mit den zugehörigen Historien, für Auslöser und Störungen. Dies dient zur Fehlersuche und wird in den folgenden Abschnitten beschrieben.

#### 6.1 Alle Messwerte

Startmenü └→Messwerte └→Alle Messwerte Im Startmenü die Funktionstaste [Messwerte] drücken und im Menü [Messwerte und Historien] den Menüpunkt [Alle Messwerte] durch Drücken des Funktionsrads auswählen. Sie befinden sich jetzt im Menü [Aktuelle Messwerte]:

Aktuelle Messwerte	Dienstag.	, 10.02.2015 % 14:11
+23.0 °C	Bediengerät Temperatur	
37 ×	Bediengerät Luftfeuchte	
жж °С	Feuchte/Temp Temperatur	). 1
888 ×	Feuchte/Temp Luftfeuchte	). 1
*c	Feuchte/Temp Temperatur	). 2
×	Feuchte/Temp Luftfeuchte	). 2
Hauptmenü		Zurück

#### **6.2 Historie Messwerte**

Startmenü └→ Messwerte └→ Alle Messwerte Wenn der Auswahlbalken auf einem Messwert, z.B.

[Bediengerät Temperatur], steht und Sie das Funktionsrad drücken, dann gelangen Sie in die zugehörige Historie. Ein weiterer Druck auf das Funktionsrad aktiviert den Cursor (ein Fadenkreuz) im normalen Modus. Unterhalb der Historie werden jetzt der Messwert, die zugehörige Zeit und das Datum angezeigt. Durch Drehen des Funktionsrads wandert der Cursor vor und zurück (in 30-Minuten-Schritten).





Ein weiterer Druck auf das Funktionsrad schaltet den Cursor auf "Fein" um (6-Minuten-Schritte), nochmaliges Drücken schaltet den Cursor wieder aus. Mit den Funktionstasten [Woche] und [Monat] können Sie auch die zugehörigen längerfristigen Temperaturverläufe anzeigen lassen.

Wenn Sie mit der Funktionstaste [Zurück] in das Menü [Aktuelle Messwerte] wechseln, können Sie in den darunterliegenden Zeilen die Historien der anderen Messwerte auf dieselbe Weise ansehen.



Für die Zeiträume, in denen keine Messwerte erfasst wurden, werden keine Verlaufskurve und keine Messdaten angezeigt.

#### 6.3 Aktuelle Auslöser

Startmenü →Messwerte →Alle Auslöser Im Startmenü die Funktionstaste [Messwerte] drücken und im Menü [Messwerte und Historien] den Menüpunkt [Alle Auslöser] durch Drehen und Drücken des Funktionsrads auswählen. Sie befinden sich jetzt im Menü [Aktuelle Auslöser]:

Aktuelle Auslöser	Dienstag	, 10.02.2015 %14:11
Wind	Kanal 1	
Manuell	Kanal 2	
	Kanal 3	
	Kanal 4	
	Kanal 5	
	Kanal 6	L
Hauptmenü		Zurück

Es erscheint jetzt rechts eine Liste der 64 Kanäle, die auch frei gewählte Namen tragen können. Links daneben wird der letzte, d. h. aktuelle Auslöser angezeigt. Das können manuelle Fahrbefehle, Komfort- Sicherheits- oder Automatikfunktionen sein.



Über lokale Bedienelemente ausgelöste Fahrbefehle werden nicht angezeigt.





### 6.4 Historie Auslöser

Startmenü └→Messwerte └→Alle Auslöser Im Menü [Aktuelle Auslöser] durch Drücken des Funktionsrads das Menü [Historie Auslöser Kanal 1] (oder den von Ihnen vergebenen Kanalnamen) öffnen:

Kanal 1 <b>Historie Auslöser</b> Auslöser: Wind	Dienstag	, 10.02.2015 (§ 14:11
0% -80° 01.01.13 08:12	Wind	
Sicherheit Ende 01.01.13 07:58		
		L
Hauptmenü		Zurück

In diesem Beispiel wurde der Kanalname [Kanal 1] nicht verändert. In der angezeigten Liste stehen die Auslöser in zeitlich absteigender Abfolge, also so, dass der jeweils letzte ganz oben angezeigt wird.



### 6.5 Störungen

Startmenü →Messwerte →Störungen Im Startmenü die Funktionstaste [Messwerte] drücken und im Menü [Messwerte und Historien] den Menüpunkt [Störungen] durch Drehen und Drücken des Funktionsrads auswählen. Sie befinden sich jetzt im Menü [Störungen]:

Sti	örungen	I	Dienstag	), 10.02.2015 % 14:11
1	RS485-Bu	is Aktor 1	10.02.15 13	3:01
2	RS485-Bu	ıs Tableau	10.02.15 13	3:01
з	RS485-Bu	ıs Wetterst. 1	. 10.02.15 13	3:01
4	RS485-Bu	is Wetterst. 2	2 10.02.15 13	3:01
5	Ausfall	Aktor 2	10.02.15 13	3:01
6	RS485-Bu	is Aktor 2	10.02.15 13	3:01
7	Ausfall	Aktor 1	10.02.15 13	3:00
8	RS485-Bu	IS	10.02.15 13	3:00
9	RS485-Bu	s F./Temp. 1	10.02.15 13	3:01
Ge	lesen	Löschen	SMK aus	Zurück

**Beispiel** Sie sehen eine nummerierte Liste der Störungen in zeitlich aufsteigender Reihenfolge. In jeder Zeile sehen Sie:

- Fehlernummer
- ► Fehlerart
- betroffenes Gerät
- Datum und Uhrzeit

Drehen des Funktionsrads navigiert in der Liste nach oben oder unten.

Wenn man einen Eintrag mit der Funktionstaste [Gelesen] markiert, wird dieser grau dargestellt (siehe Abbildung Zeile 4).

Mit der Funktionstaste [Löschen] wird ein Eintrag gelöscht.

Ist ein Störmeldekontakt angeschlossen und eingerichtet, wird im Fall einer Störung der Zustand "Störung" gesetzt. Mit der Funktionstaste [SMK aus] wird die Störmeldung zurückgesetzt.



Eine Erläuterung der Störungsmeldungen finden Sie in Kapitel 8.2 auf Seite 146.





### 7 KNX-Modus



Die WAREMA climatronic<sup>®</sup> kann in Verbindung mit den KNX Gateways auch als KNX Zentrale verwendet werden. Die Automatikfunktionen und der Bedienkomfort sind weitgehend identisch zum Betrieb mit climatronic<sup>®</sup> Aktoren. Der Aufbau des Systems sowie die Inbetriebnahme weichen aber deutlich ab.

Beachten Sie bei der Inbetriebnahme folgende Dokumente:

Dokument	Nummer
Installationsanleitung KNX Gateway	890623
Software-Handbuch KNX Gateway	890624



### 8 Problembehebung

### 8.1 Mögliche Probleme

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
keine Anzeige im Display	keine 230 V am Netzteil	Sicherung einlegen, Spannungsversorgung überprüfen
	Netzteil defekt	Netzteil auswechseln
	Falschanschluss	Anschluss richtigstellen
keine Anzeige von Wetterdaten im Startmenü der WAREMA climatronic®	keine Wetterstation 1 angeschlossen bzw. parametriert (es werden immer die Mess- werte von Wetterstation 1 angezeigt)	Wetterstation anschließen und als Wetter- station 1 parametrieren
Anzeige "Störung" in der Kopfzeile. Weitere Details in der Störungstabelle	programmierter Busteilnehmer nicht ange- schlossen	programmierten Busteilnehmer anschließen
	Busklemmen verpolt	Anschluss richtigstellen
	Busleitung unterbrochen	
	Abschlusswiderstände fehlen	
	Spannungsausfall Wetterstation	Spannungsversorgung prüfen
Anzeige "Geräte laden" in der Kopfzeile.	es wurden im Fachhändler-Menü Änderun- gen vorgenommen und nicht in die Geräte übertragen, bzw. das Laden wurde mit einer Fehlermeldung abgebrochen	Geräte neu laden
Unkontrollierte Fahrbewegungen der ange- schlossenen Produkte	es wurden Änderungen an den Busparame- tern vorgenommen und nicht an die Busteil- nehmer übertragen	Geräte neu laden
	Zwischenzeitlicher Stromausfall/Neuinbe- triebnahme	Nach einem Stromausfall eine Referenzfahrt durchführen
Änderungen an den Anlagenparametern werden von den Busteilnehmern nicht aus- geführt	Im Fachhändlermodus durchgeführte Ände- rungen der Anlagenparameter wurden nicht an die Busteilnehmer übertragen	Geräte neu laden, ggf. Fehler beheben
Produkt lässt sich nicht über Bediengerät bedienen	Spannungsversorgung Aktor nicht ge- währleistet (auch lokale Bedienung ohne Funktion)	Fehlerursachen überprüfen und beheben
	vertauschte Busleitung A/B	
	Abschlusswiderstände fehlen	
	Busleitung/Spannungsversorgung unter- brochen	
	Feinsicherung im Aktor defekt (auch lokale Bedienung ohne Funktion)	
	Kontaktzuordnung Aktor nicht korrekt an- gelegt	
	Kanalzuordnung nicht korrekt angelegt	




Problem	Mögliche Ursache	Behebung
Produkt lässt sich nicht über Bediengerät bedienen	Aktor in Projekt nicht korrekt angelegt	Fehlerursachen überprüfen und beheben
	Sicherheitsfunktion aktiv (auch lokale Be- dienung ohne Funktion)	
	Verriegelungskontakt aktiv (auch lokale Be- dienung ohne Funktion)	
Automatikfunktionen reagieren nicht	Automatikfunktionen sind am Bediengerät deaktiviert	Automatikfunktionen im Hauptmenü und in den Komfortfunktionen aktivieren
	Automatik ist durch Abwesend-Funktion oder Urlaub verriegelt	
	Sicherheitsfunktion aktiv (auch lokale Be- dienung ohne Funktion)	
	Verriegelungskontakt aktiv (auch lokale Be- dienung ohne Funktion)	
Gruppentaster an Aktor funktioniert nicht	Anschluss Gruppentaster unter "Produkte verwalten" nicht angelegt	Gruppentaster anlegen
	Sicherheitsfunktion aktiv	
	Verriegelungskontakt aktiv	
Schaltaktoren: Beim Bedienen über lokale Taster fährt nur ein Produkt	Im Werkszustand zieht immer nur ein Relais alleine an, angeschlossene Einzeltaster funktionieren im Totmannverhalten. Grup- pentaster funktionieren erst nach erfolgter Inbetriebnahme des Aktors.	Nehmen Sie das WAREMA climatronic <sup>®</sup> System komplett in Betrieb.
Aktor 16M230 SMI: Beim Bedienen über lokale Taster fahren alle Produkte	Im Werkszustand funktionieren angeschlos- sene Einzeltaster im Totmannverhalten, das Betätigen eines Einzeltasters löst Fahrbe- wegungen aller angeschlossenen Motoren aus. Gruppentaster und Verriegelunskontakte funktionieren erst nach erfolgter Inbetrieb- nahme des Aktors.	Nehmen Sie das WAREMA climatronic <sup>®</sup> System komplett in Betrieb.
Wetterstation, Aktor, MWG Innentemperatur/ Luftfeuchte lässt sich nicht einlernen	keine Spannung des Busteilnehmers	Anschluss richtigstellen
	vertauschte Busleitung A/B	
	Unterbrechung der Busleitung	
	Abschlusswiderstände fehlen	
Automatikfunktionen reagieren anders als gewünscht	Falsche Messwertgeber-Zuordnung	Einstellungen überprüfen
SD-Karte: Fehler beim Lesen oder Sch- reiben	SD-Karte war beim Einschalten der WAREMA climatronic <sup>®</sup> im Bediengerät oder es hat zwischenzeitlich ein Strom- ausfall stattgefunden.	SD-Karte kurz entnehmen und neu einstecken



# WAREMA climatronic<sup>®</sup> 3.x Inbetriebnahme / Einstellung

## 8.2 Störungsmeldungen

Im Menü Störungen der WAREMA climatronic<sup>®</sup> können folgende Meldungen erscheinen:

Meldung	Bedeutung
RS485-Bus	wird angezeigt bei nicht näher definierten Störungen bei der Kommunikation auf dem RS485-Bus
Global-MW. Kanal xx	wird angezeigt wenn der Messwert Globalstrahlung des Kanals xx fehlt
Wind-Messw. Kanal xx	wird angezeigt wenn der Messwert Globalstrahlung des Kanals xx fehlt
Eis-Messw. Kanal xx	wird angezeigt wenn einer der Messwerte Tempera- tur oder Niederschlag für die Eisüberwachung des Kanals xx fehlt
Regen-Messw. Kanal xx	wird angezeigt wenn der Messwert Niederschlag des Kanals xx fehlt
Photo-Messw. Kanal xx	wird angezeigt wenn der Messwert Photo des Ka- nals xx fehlt
TempMessw. Kanal xx	wird angezeigt wenn der Messwert Temperatur des Kanals xx fehlt (entweder für Kälteschutz oder für Temperaturautomatik)
Feuchte-MW. Kanal xx	wird angezeigt wenn der Messwert Luftfeuchte des Kanals xx fehlt
DämmMW. Kanal xx	wird angezeigt wenn der Messwert Dämmerung des Kanals xx fehlt
MWG Niederschlag WS x	wird angezeigt wenn der Messwert Niederschlag der WS x oder des SI x fehlerhaft ist
RS485-Bus Wetterst. x	wird angezeigt wenn die WS x oder das SI x nicht mehr korrekt reagiert
Windprüfung WS x	wird angezeigt wenn die Windprüfung der WS x auslöst
Windprüfung SI x Wind y	wird angezeigt wenn die Windprüfung des Windsen- sor y am SI x auslöst
RS485-Bus F./Temp. x	wird angezeigt wenn der FeTi x nicht mehr korrekt reagiert
RS485-Bus Tableau	wird angezeigt wenn das Tableau nicht mehr korrekt reagiert
KNX-Gateway x	wird angezeigt wenn das KNX-Gateway x nicht mehr reagiert
RS485-Bus KNX-Gateway x	wird angezeigt wenn das KNX-Gateway x nicht mehr korrekt reagiert
RS485-Bus Aktor xxx	wird angezeigt wenn der Aktor xxx nicht mehr re- agiert
Ausfall Aktor xxx	wird angezeigt wenn der Aktor xxx nicht mehr auf die zyklische Aktorprüfung reagiert





## 8.3 Werkszustand wiederherstellen

Sollte sich die WAREMA climatronic<sup>®</sup> bei Inbetriebnahme nicht mehr im Werkszustand befinden oder sich Fehlparametrierung nicht mehr korrigieren lassen, kann das WAREMA climatronic<sup>®</sup> Bediengerät wieder in den Werkszustand zurückversetzt werden.



#### VORSICHT

Beim Zurücksetzen gehen alle Einstellungen und das angelegte Projekt verloren.

- Sichern Sie falls erforderlich das im Bediengerät angelegte Projekt auf SD-Karte.
- Schalten Sie die Spannungsversorgung f
  ür das WAREMA climatronic<sup>®</sup> System ab.
- Halten Sie das Drehrad am Bediengerät gedrückt und schalten Sie die Spannungsversorgung wieder ein.
- Ein Piepton ertönt, im Display erscheint die Frage Auf Werkseinstellungen zurücksetzen?
- Lassen Sie das Drehrad los und bestätigen Sie die Frage mit der Funktionstaste JazYes.
- Der Reset wird durchgeführt. Nach Abschluss des Vorgangs erscheint das Menü zur Sprachauswahl.
- Nehmen Sie die WAREMA climatronic<sup>®</sup> neu in Betrieb oder laden Sie ein vorbereitetes Projekt in das Bediengerät.

#### 8.4 Fachhändler-Modus

Um in den Fachhändler-Modus zu gelangen:

- Mit der Taste [Hauptmenü] ins Hauptmenü wechseln.
- Im Hauptmenü die Taste [Einstell.] drücken und im Menü [Einstellungen] die Zeile [Fachhändler] anwählen.
- Das Funktionsrad drücken, durch zweimaliges Drücken der Taste [AB/ab/12-] auf Zifferneingabe wechseln und im Menü [Fachhändler] das Passwort [5858] eingeben.

Hierzu siehe auch Kapitel 4.8.9 auf Seite 88.

## Index

## WAREMA climatronic<sup>®</sup> 3.x Inbetriebnahme / Einstellung

## 9 Index

#### Α

Abwesend 84, 130 Aktoren verwalten 39 Aliasnamen ändern 136 Alle Menüs anzeigen 89 Alternativer Komfortwinkel 69 Anzahl Stufen 116, 123 Assistent 15 Auslöser 140 Ausschaltverzögerung 121 Außenhelligkeit 102 Autofreigabe ABEND 111 Autofreigabe MORGEN 110

#### В

Bei Abwesenheit aktiv? 101, 111, 116, 121, 123, 125, 127 Betriebsart manuell 68

#### D

Dämmerungsautomatik 109, 112 Daten in die Geräte laden 75 Differenztemperaturautomatik 116, 117 Diff.-Temp. KÜHLER 119 Diff.-Temp. WÄRMER 119 Displayeinstellungen 79

#### Ε

EIN/AUS 104, 115 Einstellen der Betriebsart 14 Einstellungen übernehmen 76 Eisüberwachung 50 Erweiterte Einstellungen 39 Externe Taster 55, 133

#### F

Fachhändler-Modus 147 Fachhändler-Zugang 88 Fachhändlerzugang beenden 77 Fassadenausrichtung 104 Funktionsrad 55, 133 Funktionstasten 55, 133

## G

Gebäudeleittechnik 52 Geographische Lage 83 Grenzwert ABEND 110 Grenzwert FEUCHT 123 Grenzwert HEITER 100 Grenzwert KALT 116 Grenzwert MORGEN 110 Grenzwert SONNE 99 Grenzwert TROCKEN 123 Grenzwert WARM 115 Grenzwert WIND 46 Grenzwert WOLKE 100 Gruppe löschen 134 Gruppen 11, 134, 136 Gruppenauswahl 134 Gruppenname ändern 134 Gruppen verwalten 134

## Η

Haltezeit hh:mm 54, 132, 135 Handsender 55, 133 Handsender Kennung 131 Handsender-Zuordnung 131, 134, 135 Helligkeitsverlauf 112 Historie 139 Hotline 2

## I

Im Urlaub aktiv? 101, 111, 116, 121, 123, 125, 127 Inbetriebnahme 13 Intervalllüftung 124 Intervalllüftung EIN/AUS 125

## Κ

Kälteschutz 128 Kälteschutz EIN/AUS 128 Kanäle 134, 136 Kanäle verwalten 41 KNX-Modus 143 Komfortfunktionen 42 Kurze Verzögerungszeiten 90

## L

Lamellennachführung 103, 104 -projizierter Winkel 106 Lamellenwinkel 129, 130 Lamellenwinkel ABEND 111 Lamellenwinkel HEITER 100 Lamellenwinkel KALT 116 Lamellenwinkel MORGEN 110 Lamellenwinkel NIEDERSCHLAG 121 Lamellenwinkel Schatten 104 Lamellenwinkel SONNE 99 Lamellenwinkel TIEF 54, 132 Lamellenwinkel WARM 115 Lamellenwinkel WOLKE 101 Luftfeuchteauto. EIN/AUS 123 Luftfeuchteautomatik 122 Lüftungsdauer hh:mm 125 Lüftungsstufe 125

#### Μ

Manuelle Bedienung 53, 132

## Index



Maximale Stufe 116, 123 Messwert Dämmerung 111 Messwerte 139 Messwertgeber-Abgleich 82 Messwertgeber-Zuordnung 56 Messwert Luftfeuchte 123 Messwert Niederschlag 121 Messwert Photo 101 Messwert Temperatur 116 Messwert Temperatur außen 116 Minimale Fahrdauer 70 Mittasten 69

#### Ν

Nachlauf HOCH 70 Nachlauf TIEF 70 Nachrüstungen 8 Niederschlags-Überwachung 120

#### Ρ

Pausendauer hh:mm 125 Piktogramme 7 Position 129, 130 Position ABEND 110 Position FEUCHT 123 Position HEITER 100 Position KALT 116, 128 Position MORGEN 110 Position NIEDERSCHLAG 121 Position Schatten 104 Position SONNE 99 Positionstoleranz 70 Position TIEF 53, 132 Position TROCKEN 123 Position WARM 115 Position WOLKE 100 Problembehebung 144 Produkte verwalten 60 Produkt parametrieren 62 Produkttyp 61 Produkttypen 11 Projektierung mit dem Assistenten 15 Projizierter Winkel 108

## R

Rechtliche Hinweise 2

## S

Schattenlinie 108 Schnittstelle USB / RS 485 96 SD-Karte 93 Sicherheitsfunktionen 42 Sicherheitshinweise 7 SMI-Aktor verwalten 40 SMI-Motoren verwalten 40 Softwareversionen 92 Sonnenautomatik 98, 102 Sonnenautomatik EIN/AUS 99 Sonnenstand 107 SP1: Automatikfreigabe 127 SP1: Lamellenwinkel 127 SP1: Position 127 SP1: Schaltzeit hh:mm 127 Speicherkarte 93 Sperrtemperatur 128 Sprache 81 Standby-Bild 80 Störungen 142 Störungsmeldungen 146 studio Software 13 Stufendauer 116, 123 Systemeinstellungen 78 Szene löschen 135 Szenen 11, 134, 136 Szenenauswahl 135 Szenenname ändern 135 Szenen verwalten 135

## Т

Tableau Interface 91 Temperaturautomatik 113, 115 Temperaturautomatik Betriebsart 114, 116, 122

## U

Urlaub 129 Urlaub Beginn tt.mm 138 Urlaub Ende tt.mm 138 Urlaubszeit 138

## V

Versionshistorie 14 Verzögerung HEITER 100 Verzögerung SONNE 99 Verzögerung WOLKE 100

#### W

WAREMA climatronic® studio 96 WAREMA climatronic® WebControl 55, 96 Werkszustand wiederherstellen 147 Windprüfung 87 Windüberwachung 43 Winterprogramm 58, 85 Winterprogramm Kanal 58 WLAN 55

#### Ζ

Zeitschaltuhr 126 Zeitschaltuhr EIN/AUS 127

**WAREMA Renkhoff SE •** Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2 • 97828 Marktheidenfeld • Deutschland www.warema.de • info@warema.de